

Manuel utilisateur





Sommaire général

Chapitre 1 Presentation générale	4
Chapitre 2 Fonctionnalités	5
Chapitre 3 Outils d'exploitation	11
Chapitre 4 Configuration	20
Chapitre 5 Exploitation	73
Chapitre 6 Périphériques spécifiques	81
Chapitre 7 Maintenance	99
Chapitre 8 Supports d'alertes spécifiques	107
Chapitre 9 Mise en œuvre de Straton	113

Présentation générale

Description

Xflow est un logiciel de télégestion industrielle qui assure de multiples fonctionnalités.

Ce logiciel peut être embarqué sur différentes plateformes telles que les unités locales de télégestion iRIO de Schneider Electric ou des PC industriels.

Acquisition de données

Il permet la lecture et l'écriture de données depuis/vers différents automates, régulateurs, cartes d'entrées/sorties et capteurs. Il met en forme ces données (mise à l'échelle, comptage de temps, d'impulsions, etc.).

Historisation des données

Il établit un historique des données dans des fichiers horodatés, avec la possibilité d'effectuer des traitements complexes (opérations, enregistrements différentiels, fichiers d'états).

Gestion des alarmes

Il assure la détection d'alarmes suivant des conditions et critères complexes. Il peut ensuite transmettre ces alarmes vers un grand nombre de supports différents suivant des procédures d'appels avec mécanismes de reprise et de secours.

Automatismes

Il fournit des fonctions de traitement local et d'automatismes, par l'intermédiaire de formules de calcul associées à des variables ou à des alarmes, ou par utilisation de l'outil Straton. Celui-ci permet le développement, le test et le déploiement d'applications à la norme IEC 61131-3 (les 5 langages de programmation de cette norme sont supportés - SFC, FBD, LD, ST, IL -).

Accès aux informations

Il permet un accès en exploitation et en configuration à l'ensemble des données, à distance et en local, via n'importe quel logiciel standard de navigation Internet. Xflow est livré en base avec un profil Web multilingue et propose un ensemble de pages permettant la configuration complète de l'application ainsi que la présentation des données et l'exploitation.

Concernant l'exploitation, l'interface propose un éditeur de synoptiques intégré, un système de tableaux de bord et la présentation des données enregistrées sous forme de tables ou de graphiques.

Cependant, l'interface d'exploitation est entièrement adaptable pour des applications spécifiques.

Il possède également différents moyens de mise à disposition des informations gérées vers un système d'informations central :

Protocole propriétaire : communication vers des superviseurs de télégestion (Kerwin)

"Push" de rapports au format CSV (Excel) vers un serveur FTP ou en pièce attachée d'un mail

■ Un système tiers peut obtenir les données Xflow par interrogation XML/SOAP.

Sécurité

L'ensemble des accès est protégé par utilisateur/mot de passe. Chaque utilisateur dispose de son propre nom de connexion et mot de passe et est associé à un des quatre niveaux d'accès (Consultant, Opérateur, Configurateur ou Administrateur). Si nécessaire, les droits en lecture/écriture peuvent ensuite être réglés plus finement utilisateur par utilisateur.

Les mots de passe n'apparaissent jamais en clair que ce soit pour la connexion Web (cryptage avec échange d'une clé publique différente à chaque nouvelle session) ou pour le stockage dans la base de données (cryptage avec clé privée).

Toute session est automatiquement fermée après 20 minutes d'inactivité. Un numéro de session différent est créé à chaque nouvelle connexion Web pour s'assurer que l'utilisateur connecté est toujours le même pendant une session donnée. Ce numéro de session apparaît sous forme cryptée dans l'URL (champ adresse Internet du navigateur).

Les bannières associées aux services supportés par le serveur Web (ex http) de Xflow ont été supprimées. Les bannières permettent d'obtenir des informations sur les programmes installés dans une machine.

L'ensemble des appels entrants sur un port local série ou Ethernet ou bien sur un port distant (modem) sont tracés dans un fichier (heure de connexion, heure de déconnexion, identifiant, adresse IP ou n° de téléphone (si la fonction identifiant du numéro est active).

Par défaut, les communications modem ne sont pas routées vers l'interface Ethernet.

Fonctionnalités

Sommaire

Les variables	6
Les fichiers historiques	7
Les alarmes	7
Interfaces utilisateurs	7
Autres fonctionnalités	8
Capacités	9
Les flux de communication IP	9

Les variables

Xflow caractérise les variables qu'il gère par de nombreux critères. Il est ainsi possible de leur associer des comportements et/ou des fonctionnalités spécifiques.

Tout d'abord, il définit une variable par son type. Celle-ci peut être une entrée ou une sortie TOR (Tout-Ou-Rien), une entrée ou une sortie ANALOGIQUE ou un COMPTEUR (de temps ou d'impulsions).

Il ajoute ensuite la notion de variable virtuelle, variable système et variable de périphérique.

■ Une variable virtuelle représente une variable immatérielle dont on définit le type et le comportement.

■ Une variable système est une variable informant sur le logiciel Xflow et sa mécanique interne.

■ Une variable de périphérique est une variable située sur un périphérique auquel on se connecte.

Afin de communiquer avec différents **périphériques**, le logiciel Xflow possède de nombreux drivers fréquemment utilisés par les constructeurs (Modbus, ModbusTCP, Unitelway, Trend, TAC, OPC Client -sur plateforme PC uniquement-, RVL, Xantrex, SunEzy, etc.).

Pour des périphériques connus (indépendamment du protocole utilisé), il est possible de prédécrire leurs variables dans le logiciel Xflow. Cela permet d'une part de raccourcir les temps de configuration tout en accroissant sa fiabilité et d'autre part de fournir un accès direct et ponctuel aux variables d'un périphérique prédécrit, sans avoir à les déclarer explicitement.

Pour chaque variable gérée par Xflow, il est possible d'appliquer une formule de calcul. Ainsi, lorsque la variable est modifiée ou évaluée, la valeur disponible correspond à la valeur récemment calculée avec la formule correspondante.

Lorsqu'une variable est évaluée, il est possible de lui définir l'exécution d'une opération (à l'instar des formules de calculs). Ces opérations sont variées : pente, masque, différentiel, impulsion, lissage, filtrage, etc.

La différence entre une formule et une opération réside dans le concept même de l'existence de la variable. Une opération sert à ajuster la valeur brute de la variable alors qu'une formule sert à définir la valeur de celle-ci.

Un critère important concernant les variables est le format de stockage. Xflow offre un large choix de formats de données :

- booléen,
- byte, int 8,
- int 16, int 32,
- word, dword,
- IEEE, DIEEE,
- time et string.

Xflow autorise la définition d'une période de rafraîchissement de la variable. Cela signifie qu'au bout de cette période, la variable est de nouveau évaluée. Ce temps de rafraîchissement est configurable selon plusieurs unités de temps : mode automatique, millisecondes, secondes, minutes et heures.

Enfin, Xflow fournit une fonctionnalité Plug and Play pour les cartes d'entrées-sorties de la série RIO (détection automatique de leurs variables).

Les fichiers historiques

Xflow est capable de constituer des fichiers d'historiques qui peuvent avoir plusieurs utilités.

Un historique peut être établi pour réaliser des suivis de mesures de variables (jusqu'à 50 par fichier) :

- Période d'enregistrement de n variables
- Enregistrement de variations de variables
- Enregistrement piloté par formule de calcul.

Lors de la création d'un historique de mesures, Xflow permet à l'utilisateur de choisir la période minimum d'enregistrement, dont l'échelle commence à la seconde et termine au mois.

Il y ajoute également la notion de bilan afin d'obtenir un récapitulatif précis (min., max., moyenne, temps à 0 et > 0, compteur de front, différence, remise à 0). Il propose la constitution d'historiques des appels **entrants** et **sortants**, d'historique d'**évènements**, ainsi que d'historiques d'**états**. Ces derniers permettent de consigner très facilement des changements de variables.

Chaque historique correspond à un fichier. La quantité de fichiers gérée dépend de la plateforme matérielle sur laquelle s'exécute Xflow.

Les alarmes

Xflow permet la création d'alarmes sur différents éléments fonctionnels afin que l'utilisateur soit informé d'un comportement anormal d'Xflow ou d'un de ses périphériques.

Il définit 4 origines d'alarmes et notamment des alarmes sur des variables logiques ou analogiques (une variable peut avoir plusieurs alarmes) et des alarmes systèmes (sur démarrage et arrêt de l'application, sur panne périphérique, etc.). Sur apparition ou disparition d'une alarme, il est possible d'exécuter une formule de calcul.

Une alarme peut être temporisée à l'apparition et à la disparition, disposer d'un hystérésis (pour les alarmes analogiques) ou bien avoir une temporisation d'intervention.

Elle peut également exister pour inhiber un comportement.

Lorqu'une alarme se déclenche, elle peut s'ajouter en tant qu'enregistrement dans plusieurs fichiers d'événements ainsi que dans un fichier d'alarmes. Il est aussi possible de demander à Xflow d'exécuter une **procédure d'alarme**. Cette procédure consiste à informer un correspondant du déclenchement d'une alarme. Chaque procédure possède jusqu'à 3 destinataires à appeler. Chaque destinataire "principal" peut être secouru par 2 destinataires de secours en cas d'échec d'appel du premier.

Xflow possède plusieurs drivers qui permettent de communiquer avec un vaste choix de destinataires : Kerwin, SMS sur GSM, e-mail, FTP, fax, TAP, etc.

Interfaces utilisateurs

Xflow possède 2 interfaces utilisateurs qui permettent son exploitation et son paramétrage :

■ La première est une interface Web (sous protocole http), accessible depuis n'importe quel équipement disposant d'un navigateur Internet (Internet Explorer ou Firefox) tel qu'un PC, Pocket PC, etc. : le serveur Web embarqué dans Xflow permet la configuration complète de l'application ainsi que son exploitation avec un certain nombre de contrôles et d'aides pour l'utilisateur.

Cette interface Web est accessible sur les liaisons Ethernet, les interfaces série locales si elles sont de type "full duplex" (RS232) et les liaisons modem (RTC, GSM ou GPRS) de la plateforme matérielle sur laquelle s'exécute Xflow.

■ La seconde est l'interface Kervisu, qui est un outil de paramétrage et d'exploitation Schneider Electric fonctionnant sur PC. Kervisu communique avec Xflow grâce à un protocole propriétaire (Napbus). Toutes les données Xflow sont présentées sous forme de tables.

Cette interface est disponible sur les liaisons Ethernet, les liaisons séries locales et modem.

Autres fonctionnalités

Communications

Xflow gère différents type de liaisons de communication : les liaisons Ethernet, série ou modem (Xflow est compatible avec les modems Hayes)

Toutes les liaisons sont banalisées et peuvent être utilisées :

■ En mode Serveur (ou Esclave) pour permettre un accès utilisateur ou à une machine distante d'accéder aux données Xflow (XML/SOAP, Modbus, ModbusTCP, Napbus)

■ En mode Client pour permettre à Xflow d'accéder à des données d'équipements tiers sous différents protocoles (PLC, Compteurs, Régulateurs, Onduleurs Photovoltaïques...)

Les liaisons séries supportent le protocole PPP pour transporter les communications IP (Web sur liaison téléphonique par exemple).

Xflow gère également les SMS si le matériel sur lequel il s'exécute est équipé d'un modem GSM.

■ Xflow envoie des SMS vers des mobiles sur détection d'alarme ou vers un autre Xflow (fonction intersite)

■ Xflow reçoit des SMS depuis un mobile (un utilisateur peut envoyer une commande à Xflow ou acquitter une alarme en renvoyant à Xflow le SMS d'alarme qu'il vient de recevoir) ou depuis un autre Xflow ou encore un BRIO/W310 (fonction intersite).

Utilisateurs

Le logiciel Xflow adopte une stratégie de groupe pour contrôler les droits d'accès de chaque utilisateur (des types d'utilisateurs sont prédéfinis).

Chaque utilisateur dispose de son propre nom de connexion et mot de passe et est associé à un des quatre niveaux d'accès (Consultant, Opérateur, Configurateur ou Administrateur). Si nécessaire, les droits en lecture/écriture peuvent ensuite être réglés plus finement utilisateur par utilisateur.

Développement

L'utilisateur peut développer son application suivant divers moyens.

Formules de calcul : on parle dans ce cas de paramétrage d'application plutôt que de développement ; l'utilisateur peut en effet configurer son application depuis l'interface Web à l'aide de formules de calcul combinées aux autres services de base Xflow (variables, alarmes, fichiers, programmes horaires...) : la plupart des applications de télégestion peuvent être réalisées par cette méthode accessible à des non-spécialistes en automatismes ou en langage de programmation et ne nécessitant aucun outil externe.

Utilisation d'un atelier de programmation permettant le développement, le test et le déploiement d'applications à la norme IEC 61131-3 (les 5 langages de programmation de cette norme sont supportés - SFC, FBD, LD, ST, IL -).

La troisième possibilité consiste à développer des tâches en langage C Ces tâches peuvent utiliser les ressources Xflow (base de données, communication ...) pour réaliser des applications métier. Une fois développées, ces tâches peuvent être téléchargées puis lancées et contrôlées par Xflow. Cette possibilité est réservée à des utilisateurs avec de bonnes compétences en développement informatique.

Capacités

Xflow gère de façon dynamique sa "mémoire de stockage" selon la plateforme sur laquelle il est installé. Les capacités annoncées et les fonctions disponibles peuvent alors varier suivant les options commerciales choisies à la commande.

Sur un système d'exploitation de type Microsoft Windows pour PC (2000, XP), Xflow est capable de gérer jusqu'à 10 000 variables, 10 000 alarmes et les fichiers de mesures sont limités à la taille du disque dur de la machine.

Sur un système d'exploitation de type Microsoft Windows pour équipement mobile (CE), Xflow gère jusqu'à 2000 variables et 1000 alarmes. La taille des fichiers de mesures est limitée à 2 Mo, cependant cette mémoire peut être étendue par carte de stockage.

Récapitulatif

Tables	Plateforme matérielle				
	PC	iRIO SLXA DIVA-XA			
Périphériques (1)	500	200			
Liaisons/ressources (2)	200	20			
Variables	10 000	2000			
Alarmes	10 000	1000			
Fichiers (3)	100	50			
Tableaux de bord	50	50			
Procédures d'appel	250	250			
Groupes d'appel	50	50			
Destinataires	250	250			
Rapports (4)	8	8			
Programmes hebdomadaires	500	500			
Programmes annuels	500	500			
Utilisateurs	128	128			

(1) Périphériques : tout équipement communicant avec Xflow : carte d'entrées/sorties, compteurs, automates, onduleurs, régulateurs...

(2) Liaisons/ressources : canal de communication avec un périphérique, tel que un port série, une connexion TCP etc.

(3) Fichiers : permettent de stocker et d'horodater les informations acquises et mises en forme par Xflow. Il existe différents types de fichiers. Parmi ceux-ci, les fichiers de mesures qui permettent d'enregistrer et d'horodater jusqu'à 50 variables par fichier de mesures.

(4) Rapports : service permettant d'envoyer des données Xflow sous forme de fichier CSV (format compatible Excel). Les rapports sont envoyés par Xflow vers un serveur FTP ou comme pièce attachée d'un mail.

Les flux de communication IP

Ce paragraphe récapitule toutes les communications via protocoles Internet utilisées par Xflow en précisant les ports IP utilisés.

Ports IP sur lesquels Xflow est à l'écoute : il s'agit de toutes les applications pour lesquelles Xflow est serveur.

	icoquelleo Xil		
Application	Port IP	Protocole de transport	Clients possibles
Napbus	32136 (figé)	UDP	Kervisu, Kerwin
Web (http)	80 (configurable)	TCP	Navigateur, application SOAP
ModbusTCP	502 (figé)	TCP	Matériel Maître ModbusTCP Schneider
Straton 1100 (configurable)		TCP	Atelier logiciel Straton
	Ports IP des	applications utilisées	par Xflow en client
Application	Port IP	Protocole de transport	Serveurs possibles
Modbus	(configurable)	UDP	Un autre Xflow
Modbus	(configurable)	TCP/UDP	Un équipement esclave Modbus sur Ethernet (Modbus encapsulé dans TCP ou UDP)
Modbus_TCP	502 (configurable)	TCP	Automates esclave ModbusTCP (Schneider)
Mail	25 (configurable)	TCP	Serveur SMTP
FTP commandes	21 (configurable)	TCP	Serveur FTP
FTP données	20 (défaut ou négocié automatiquement)	TCP	
DNS	53 (sortant), 32153 (réponse DNS PPP), 42153 (réponse DNS Ethernet)	UDP	Serveurs DNS (résolution d'adresse : permet l'utilisation d'un nom de domaine – pour accéder à un serveur mail, ftp par exemple – plutôt qu'une adresse numérique IP)

Outils d'exploitation Sommaire

Comment communiquer avec Xflow	12
Utilisation de Kervisu sur le port terminal local Raccorder Xflow au PC Créer une liaison Créer un périphérique Connecter Kervisu avec Xflow	12 12 13 13 13
Utilisation de Kervisu par modem Créer une liaison modem Créer un périphérique Connecter Kervisu avec Xflow	14 14 14 14
Utilisation d'un navigateur Internet avec un PC Windows NT ou 2000 En connexion locale par liaison série (protocole RAS) Créer un modem standard Créer un accès réseau à distance Se connecter Pour se déconnecter En connexion distante par liaison modem Créer un accès réseau à distance Se connecter Pour se déconnecter Pour se déconnecter En connexion IP par liaison Ethernet	14 14 15 15 15 16 16 16 16
Utilisation d'un navigateur Internet avec un PC Windows XP En connexion locale par liaison série (protocole RAS) Créer un modem standard Créer un accès réseau à distance Se connecter Pour se déconnecter	17 17 18 18 18
Arrêt automatique de communication	18

Comment communiquer avec Xflow

La communication avec Xflow est accessible :

- En local sur le port terminal
- A distance sur le port Modem
- En réseau Ethernet sur le port réseau.

Le PC (ou PDA) doit être équipé soit d'un navigateur Web, soit du logiciel Kervisu.

En utilisant Kervisu, le protocole de communication est Napbus, une extension propriétaire du protocole Modbus. Dans ce cas, suite à l'installation de Kervisu, il suffit de s'assurer de la disponibilité de ports série et/ou de modems.

Pour se connecter à Xflow avec un navigateur Internet, le protocole HTTP est utilisé. Dans ce cas, il faut se connecter à Xflow avec une connexion distante standard, semblable à celles utilisées pour se connecter à Internet. Pour des accès distants, les ressources de communications de votre système d'exploitation Windows sont utilisées (vous devrez utiliser un modem existant ou en ajouter un nouveau).

Pour des connexions locales (série, RS232, 115200 bps), les mêmes ressources Windows sont utilisées, mais en plus, il vous faut déclarer un modem "fictif" sur un des ports série de votre PC, **auquel il ne faudra pas raccorder de vrai modem** : cette astuce permet d'éviter d'utiliser des connexions directes PC à PC, qui ne sont pas toujours disponibles et fonctionnelles suivant le système d'exploitation.

Nota : Kervisu fonctionne sous Windows 2000 et XP, mais pas avec des PDAs. Pour des PC ne disposant que de ports USB, un convertisseur USB-série est nécessaire.

Pour les connexions série locales, les mêmes câbles sont utilisés qu'il s'agisse de Kervisu ou d'un navigateur Internet.

Utilisation de Kervisu sur le port terminal local

Raccorder Xflow au PC

Pour pouvoir communiquer entre Kervisu et Xflow, il existe différentes manières de procéder selon la plateforme où s'exécute Xflow.

Xflow sur un PC

Pour raccorder Xflow en exécution depuis un PC Client sur un PC, il faut utiliser l'interface Web (via un navigateur Internet) ou bien Kervisu en liaison IP (Xflow écoute sur le port UDP 32136).

Xflow sur un iRIO

Pour raccorder Xflow en exécution sur une plateforme iRIO à un PC, il faut utiliser un câble série spécifique Schneider Electric Telecontrol dont la référence est : 0RIOKIRPC000.



Câble spécifique Schneider Electric Telecontrol iRIO (femelle <--> femelle)

Ce câble est similaire au câble null modem (femelle <-> femelle) sauf que les signaux RTS et CTS sont inhibés (pin 7, 8 shuntées) et que le signal DCD est forcé à 1 (pin 1, 4, 6 shuntées). En outre, les shunts sont présents sur chaque DB9 femelle (le câble doit être symétrique puisque les deux prises sont identiques : DB9 femelle).





Utilisation de Kervisu par modem

Créer une liaison modem

Agir comme pour créer une liaison locale puis paramétrer suivant le modèle :



Créer un périphérique

Procéder comme pour un périphérique local Saisir le n° de téléphone de la machine Xflow.

Connecter Kervisu avec Xflow

Procéder comme pour un périphérique local.





iétés de Modem standard 2 ? × Général Diagnostics Avancé Paramètres supplém Commandes d'initialisation supplémentair Modifier les préférences par défaut... OK Annu

Utilisation d'un navigateur Internet avec un PC Windows NT ou 2000

En connexion locale par liaison série (protocole RAS)

Créer un modem standard

- Menu Démarrer
- → Paramètres
- → Panneau de configuration
- → Option de Modems et téléphonie
- Ouverture de la fenêtre Option de Modems et téléphonie
- Onglet Modems
- → Ajouter
- Ouverture de l'Assistant
- □ Cocher "Ne pas détecter mon modem ; sélection à partir d'une liste" → [Suivant >]
- Choisir dans les listes déroulantes
- Fabricants : Types de Modem Standard
- □ Type de modem : Standard 28 800 bps Modem → [Suivant >]
- Sélectionner le port de communication où se fera la connexion locale → [Suivant >]

[Terminer]

[OK]

- Sélectionner le modem configuré
- → Propriétés
- Onglet Général □ Choisir 115 200 bps pour la vitesse maximale
- Onglet Avancé
- □ Modifier les préférences par défaut

Vitesse du port : 115 200

- Sélectionner "Aucun" pour le Contrôle de flux →
- Fermer la fenêtre "Propriétés de Modem" → [OK]
- Fermer la fenêtre "Option de modems et téléphonie" → [OK]

Outils d'exploitation

Type de connexion réseau		
	ST.	
Vous pouvez choisir le type de connexio	on réseau que vous voulez créer, en vous	
basant sur votre configuration et vos be	soins réseau.	
Connexion à un réseau privé		
Connecter en utilisant ma ligne télép	ohonique (modem ou RNIS).	
C Connexion à Internet		
Connecter à Internet en utilisant ma	ligne de téléphone (modem ou RNIS).	
C Connevion à un réseau privé	via Internet	
Créer un réseau privé virtuel (VPN)	ou un tunnel via Internet.	
C		
Accepter les connexions entre	onnecter au mien en utilisant ma ligne	
téléphonique, Internet ou un câble o	direct.	
C Connecter directement à un a	utre ordinateur	
Me connecter en utilisant mon port :	série, parallèle, ou infrarouge.	
	< Précédent Suivant > Annuler	
nict for do toot	2 4	
ietes de test	11A	
néral Options Sécurité Gestion de réseau Pa	atage	
e connecter en utilisant :		
Modem - Périphérique non disponible (COM1)		
Modem - Périphérique non disponible (CDM1)		
Modem - Périphérique non disponible (COM1)	Configurer	
Modem - Périphérique non disponible (CDM1)		2
Modem - Péliphélique non disponible (CDM1) Numéro de téléphone Indicatif régional : Numéro de téléphone :	Configure	?
Modem - Pérphérique non disponible (CDM1) Numéro de téléphone Indrost/régional : Numéro de téléphone : [22456789	Configure. Ma connexion Ma connexion	?
Modem - Pésphérique non disponible (CDM1) Numéro de téléphone Indicat régions : Numéro de téléphone : I (123456783) Code du cessatélice	Contigues Ma connexion Ma connexion Bennal Tupes de serveur Social en cours I	?
Modem - Pélphélique non disponible (CDM1) Numéro de Nélphone : visioni résponsi : Numéro de Nélphone : visioni résponsi : 123456789 Code du pays/régen :	Configure. Ma connection Ma connection Glindial Types do serveur Script en cours	?
Modem - Peliphelique non disponde (CDM1) Numéro de Hélphone Indicat régional I22456783 Code du payu/région:	Contiguer Ma connexion Ma connexion Seipten cours Type de geneur d'acobs distaré :	?
Moden - Plaphingue non disponible (CDM1) Numéro de Hiliphone Indestri régional : Numéro de Hiliphone :	Configure. Ma connexion Brinkial Types de server Script en cours Type de geneur d'acobs distart : The United St. Marchan 12 (Januar)	?
Modes: - Peliphelique non disponible (CDM1) Nandro de Nélofonos Indrovi / régionar I24456789 Cade da pequélégion: Utiliser les règles de numérication	Contiguer. Ma connection Bindial Types de serveur Script en cours Type de gerveur d'accels distant : PPP: Windows 95, Windows NT 3.5, Internet	?
Modem - Peliphelique non disponde (CDM1) Numéro de Hélphone Indost regional I 2345/783 Code da populégion Utiliser les règles de numéricitation	Contiguer Ma connexion Brintral Types de terveur Script en cours Type de genour d'acobs distart : PPP: Windows 35, Windows NT 3.5, Internet Options avancées :	?
Modes: Peliphérique non disponible (CDM1) Nundea de Hélphone Indeatr régional Nundea de Hélphone : [23455788 Code du Devul-région : Utiliser les règles de numéricitation	Configure. Ma connection Ma connection Bénéral Types do serveur Script en cours Type de genour d'acobs distant : PPP: Windows 35, Windows NT 35, Inferret PPP: Windows 35, Windows NT 35, Inferret Copons avancés :	?
Modem - Peliphelique non disponible (CDM1) Nanafo de Nélphone Inded/ regron/ Ind	Configure Ma connection Ma connection Standial Types de serveur Script en cours Type de gerveur d'accels detaré : PPP: Windows 95, Windows NT 2.5, Internet 💌 • Options evencées : Se connected plum réseau	?
Moden - Peiphéique non disponible (CDM1) Naméro de Hélphone Indostri régional - Naméro de Hélphone :	Configure Ma connexion General Types de server Script en cours Type de geneu d'acobs distart : FPF- Windows 35, Windows NT 35, Internet Scription servedes : Scription servedes : Actives is complexation logicide	?
Modes: Peliphelique non disponible (CDH1) Nandea de Hélphone Instants de Hélphone : I23455789 Code da pega/égion: Uilliser les règles de numérication Afficher une icône dans la Base des lâches une l	Configure: Ma connection Ma connection Grindial Type de serveur Script en cours Type de gerveur d'accels distoré : PPP: Windows 95, Windows NT 3.5, Internet Obtons avancées : Consta avancées : Se connected à un interou Mattematic acompassion logicités Demonder un mot de passe coppé	?
Modem - Peliphelique non disponible (CDM1) Nanelio de Nélphone Inded/ regron/ In	Configure. Ma connection Ma connection Standial Type de serveur Script en cours Type de gerveur d'accels detaré : PPP: Windows 95, Windows NT 2.5, Internet Options evencées : Se connected à un réseau Se connected à un réseau Desanted un mot de passe copité Desanted reseau restrict de	3
Modes: Peliphérique non disponible (CDM1) Nundeo de Hélphone Indostr regional : Nundeo de Hélphone : I2455788 Cole do psychologie : Utiliser les règles de numéricitation Alficher une lobre dans la Bare des Ibches une la	Configure M a connection M a connection Grinfical Types de serveur Script en cours Type de gerveur d'accès distaré : FPP: Windows 35, Windows NT 35, Internet Confortis avancés : Se connecting à un risteau Configure la compression logicidit Configure la compression logicid	2
Modes: Peliphelique non disponible (CDM1) Nandro de Nélofkone Instruction de Nélofkone : Instruction de Nélofkone : Instruction de Nélofkone : Instruction de Nélofkone : Utiliser les règles de numérication Afficher une schre dans la Base des Näches une l	Contigues. Ma connecsion Bendial Tspes de serveur Script en cours Type de gerveur d'accès datoré : PPP: Windows 95, Windows NT 35, Internet V Obtion avancées : PPP: Windows 95, Windows NT 35, Internet V Se connectej a un feiteau Mattyer la compensation logicitéel Demonder un mot de passe crypté Photocoles réseau autorisée : Matigue la compensation	2
Modes: - Peiphéique non disponible (CDH1) Numéro de Hélphone Indostri regional : Numéro de Hélphone :	Configure Ma connexion General Type de server Script en cours Type de geneu d'acobs distaré : FPP: Windows 35, Windows NT 35, Internet Configure la compassion logicide Configure la compassion logicide Configure la compassion logicide Photocoles réseau autorisés : Photo	?
Modes: - Peighéirgue non disponible (CDH1) Nataléa de Hélphone Instant de Hélphone : I23455789 Code da peignétépon : Utiliser les règles de numérication Afficher une icône dans la Base des lâches une l	Configure Ma connection Ma connection Grindial Type de serveur Script en cours Type de gerveur d'accels datoré : PPP: Windows 95, Windows NT 35, Internet Obtions avancées : PPP: Windows 95, Windows NT 35, Internet Dobtins avancées : Dob	?
Modes: - Peliphelique non disponible (CDH1) Nanelio de Hélphone Indedit regional Alficher une icône dans la Bane des Niches une la	Configure Ma connexion Ma connexion General Type de server Script en cours Type de gerveu d'acobs distart : PPP- Windows 35, Windows NT 25, Internet Configure to compression logicidit Configure to compression logicidit Compatible IRX/SPX Compatible IRX/SPX COPPP Examples TCP/IP Parameters TCP/IP	?
Modes: - Peighéirgue non disponible (CDH1) Nundeo de Hélphone Indeot régional : Nundeo de Hélphone : [123455789 Code do peou/région : [123455789 [12345789 [1	Configure Ma connection Ma connection Fondual Type de serveur Script en cours Type de gerveur d'acobs distart : PPP: Windows 35, Windows NT 35, Infernet PPP: Windows 35, Windows NT 35, Infernet Active to compension togicité Mattive togicité Mattive to compension togicité Mat	3
Modes: - Peighéirgue non disponible (CDM1) Nandro de Nélghone Indeof / Highone : I2445789 Code do peru/Highon Utiliset les règles de numérotation Alficher une lobre dans la Base des Niches une l	Contigues. Ma connecsion Ma connecsion Bendral, Tupes de serveur Sorigit en cours Type de gerveur d'accels dataré : PPP: Windows 95, Windows NT 35, Internet Obtions avancées : Disconneces ja Jun féreau Marting La competencia logicités : Photocoles réseau autorités : Photocoles réseau autorités : Physikeu Germadeu un mot de passe copité Photocoles réseau autorités : Physikeu Germadeu IRV/SPX Physikeu CP/IP	2
Modes: - Peiphelique non disponible (CDM1) Numéro de Hélphone Indotti regional : Numéro de Hélphone : [12456789 Code do peyv/région : Utiliser les règles de numérotation Alficher une sobre dans la Base des Naches une la	Configure Ma connexion General Type de server Script en cours Type de geneur d'accès distant : FPP: Windows 35, Windows NT 35, Internet Coptions vancés : Copt	?



Cróor un accès résoau à distance	
→ Paramètres	
→ Panneau de configuration	
→ Connexions Réseau et accès à distance	
■ Etablir une nouvelle connexion →	[Suivant>]
■ Ouverture de l'Assistant →	[Suivant>]
■ Cocher connexion à un réseau privé →	[Suivant >]
Choisir le modem standard précédemment déterminé -	[Suivant >]
■ Saisir un numéro de téléphone quelconque (exemple : 12345) →	[Suivant >]
Choisir la disponibilité de la connexion (exemple : uniquement pour	⁻ moi) → [Suivant >]
■ Nommer la connexion (exemple : Xflow local) →	[Terminer]
 ■ Ouverture de la fenêtre Connexion □ Saisir le Nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe Par défaut, Nom d'utilisateur = TEST et mot de passe = TEST → Propriétés 	
 Onglet Général → → Caractéristiques du matériel □ Vérifier la vitesse : 115200 bps □ Décocher "Activer le contrôle de flux matériel" → 	[Configurer]
Fermer la fenêtre Propriétés	[01]
 Onglet Gestion de réseau Cocher uniquement "protocole TCP IP" Sélectionner "paramètres" Cocher : activer les extensions LCP Cocher : activer la compression logicielle 	
■ Composer.	
Se connecter	
 Une fois la connexion établie, un icône apparaît dans la barre des tá (en bas à droite) Démarror la pavigatour laternet 	àches

Démarrer le navigateur Internet
 Saisir l'adresse IP de l'équipement (Par défaut : 172.16.1.250).

Pour se déconnecter

Pour fermer l'application Xflow, il suffit de quitter (en haut à droite) Xflow. Puis, couper la connexion en cliquant sur l'icône (en bas à droite) dans la barre des tâches et [Déconnecter].

Assistant Conneyion résea

Outils d'exploitation

 Connexion à un réseau privé Connexion à Internet Connexie a Internet en utilisart ma ligne de téléph Connexie à Internet en utilisart ma ligne de téléph Connexion à un réseau privé via Internet Créer un réseau privé vituel (VPR) ou un turnet été duotier les connexions entrantes Aucopter les connexions entrantes téléphonique, Internet ou un câble direct. Connexter directement à un autre ordinate 	m ou RNIS). one (modern ou RNIS). I Internet. en en utilisant ma ligne	
Connecter en utilisant ma ligne téléphonique (mode Connexion à Internet Connexion à un réseau privé visi Internet Cére un réseau privé visituel (VPN) ou un turnet vie Cére un réseau privé visituel (VPN) ou un turnet vie Accepter les connexions entrantes Autoriser les autres ordinateurs es connecter au mis téléphonique, Internet ou un câble direct. Connecter directement à un autre ordinate	m ou RNIS). one (modem ou RNIS). I Internet. m en utilisant ma ligne	
Connexion à Internet Connexion à linternet en utilisant ma ligne de téléph Connexion à un réseau privé via Internet Défer un réseau privé vittuel (VPM) qui un turnet viet Accepte les connexions entrances Autoriser les autres ordinatures se connecter au mis téléphonique, Internet ou un câble direct. Connecter directement à un autre ordinates	one (modem ou RNIS). I Internet. m en utilisant ma ligne	
Connecter d'interest et routeaux in la grie de despri Connexion à un réseau privé vita Internet Créer un réseau privé vitaut (VPN) ou un turnet vit Caccepter les connexions entrantes Autoriser les autres ordinateurs se connecter au mit téléphonique, Internet ou un côble direct Connecter directement à un autre ordinate	i Internet. In en utilisant ma ligne	
Connexion a un reseau privé viva interinet Lôter un réseau privé vival (PNI) ou un turnel via Accepter les connexions entrantes Autoriser les autres ordinateurs se connecter su mis téléphoriza, Internet ou un côble direct. Connecter directement à un autre ordinate	i Internet. In en utilisant ma ligne	
Accepter les connexions entrantes Autoriser les autres ordinateurs se connecter au mie téléphonique, Internet ou un câble direct. Connecter directement à un autre ordinate	n en utilisant ma ligne	
Autoriser les autres ordinateurs se connecter au mie téléphonique, Internet ou un câble direct.	en en utilisant ma ligne	
Connecter directement à un autre ordinate		
Connecter directement a un autre ordinate		
Me connecter en utilisant mon port série, parallèle,	ur ou infrarouge.	
- D4-44		
< Pieced	ant Sulvant > A	nnuler
priétés de test		?
		-
énéral Options Sécurité Gestion de réseau I	Partage	
	1 3 M 1	
Se connecter en utilisant :		
Modem - Périphérique non disponible (COM1)		
		_
	Configur	er
Numéro de téléphone		
realized do telephone		
Indicatif régional : Numéro de téléphone :		
123456789	Autres	
		-
Lode du pays/région :		
		Ψ.
		-
I Utiliser les règles de numérotation	Hègles	
	rois connecte	
Afficher une icône dans la Barre des tâches une		
Afficher une icône dans la Barre des tâches une Afficher une Afficher une Afficher une Afficher une Afficher une Afficher une Afficher une Afficher Afficher une Afficher Affich		



En connexion distante par liaison modem

Pour établir une connexion à distance, il faut connecter votre ordinateur au réseau téléphonique et effectuer la démarche suivante. Vérifier également que l'équipement est branché sur ligne téléphonique.

Créer un accès réseau à distance

- Menu Démarrer
- → Paramètres
- → Panneau de configuration
- → Connexions Réseau et accès à distance
- Etablir une nouvelle connexion → [Suivant >]
 Ouverture de l'Assistant → [Suivant >]
- Cocher connexion à un réseau privé → [Suivant >]
- Saisir le numéro de téléphone de l'installation (exemple : 0123456789) →
- Choisir la disponibilité de la connexion →
- Nommer la connexion (exemple : Xflow distant) → [Terminer]
- Ouverture de la fenêtre Connexion
- Saisir le Nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe
- Par défaut : Nom d'utilisateur = TEST ; Mot de Passe = TEST
- → Propriétés
 Onglet Général → [Configurer]
 □ Choisir 115200 bps pour la vitesse maximale
 → Caractéristiques du matériel
- □ Cocher "Activer le contrôle de flux matériel" → [OK] □ Fermer la fenêtre Propriétés
- Onglet Gestion de réseau
- □ Cocher uniquement "protocole TCIP"
- □ Sélectionner "paramètres"
- □ Cocher : activer les extensions LCP
- □ Cocher : activer la compression logicielle
- Composer.

Se connecter

- Une fois la connexion établie, un icône apparaît dans la barre des tâches (en bas à droite)
- Démarrer le navigateur Internet
- Saisir l'adresse IP de l'équipement (Par défaut : 172.16.1.250).

Pour se déconnecter

Pour fermer l'application Xflow, il suffit de quitter (en haut à droite) Xflow. Puis, couper la connexion en cliquant sur l'icône (en bas à droite) dans la barre des tâches et [Déconnecter].

En connexion IP par liaison Ethernet

■ Brancher le PC sur la prise RJ 45 de la plateforme Xflow (iRIO, PC industriel ...) soit directement à l'aide d'un câble croisé (un câble droit peut également fonctionner si l'interface Ethernet du PC supporte l'autodétection), soit sur un réseau Ethernet.

■ Saisir l'adresse IP du iRIO dans la barre d'adresse du navigateur Internet (par défaut : 172.16.1.250).

Remarque : pour que la connexion Ethernet puisse s'établir, il faut que l'adresse IP du PC soit compatible avec celle du Xflow (même plage d'adressage ou bien routage par un équipement réseau, etc.). Par exemple, changer l'adresse de votre PC 172.16.1.1.

16

[Suivant >]

[Suivant >]



Modifier les préférences par défaut... OK

Annu

Utilisation d'un navigateur Internet avec un PC Windows XP

En connexion locale par liaison série (protocole RAS)

Pour établir une connexion locale, il faut connecter votre ordinateur à la face avant (prise DB9) de l'équipement présent dans votre installation.

Créer un modem standard

- Menu Démarrer
 - → Paramètres
 - → Panneau de configuration → Option de Modems et téléphonie
- Ouverture de la fenêtre Option de Modems et téléphonie
- Onglet Modems
 - → Ajouter
- Ouverture de l'Assistant

□ Cocher "Ne pas détecter mon modem ; sélection à partir d'une liste" → [Suivant >]

- Choisir dans les listes déroulantes
- □ Fabricants : type de Modem Standard
- □ Type de modem : Standard 56800 bps Modem → [Suivant >]
- Sélectionner le port de communication où se fera la connexion locale → [Suivant >] [Terminer]
- Sélectionner le modem configuré → Propriétés
- Onglet Modem
- Choisir 115 200 bps pour la vitesse maximale du port
- Onglet Avancé
- □ Modifier les préférences par défaut
- Vitesse du port : 115 200
- Sélectionner "Aucun" pour le Contrôle de flux → [OK]
- Fermer la fenêtre "Propriétés de Modem" →
- Fermer la fenêtre "Option de modems et téléphonie" → [OK].

[OK]





Créer un accès réseau à distance	
Menu Démarrer	
→ Paramètres → Pappagu de configuration	
	[Suivant >]
	[Suivant>]
■ Cocher connexion à acces à distance → ■ Cheieir le modern etandard précédemment déterminé	[Suivant>]
■ Choisi le modern standard precedenninent determine →	
■ Nominier la connexion (exemple : Anow local) → ■ Solicit un numéro de télénhone gueleongue (exemple : 12245) :	
■ Saisir un numero de telephone queiconque (exemple : 12345) →	[Sulvant>]
■ Ouverture de la fenêtre Connexion Saisir le Nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe Par défaut : Nom d'utilisateur = TEST ; Mot de Passe = TEST → Propriétés	
 Onglet Général → → Caractéristiques du matériel Vérifier la vitesse : 115200 Désocher "Activer le contrôle de flux matériel" → 	
 Onglet Gestion de réseau Laisser cochés : protocole TCP/IP planificateur de paquets QoS Décocher les autres composants. 	
■ Fermer la fenêtre Propriétés	
Composer.	
Se connecter Une fois la connexion établie, un icône apparaît dans la barre des tâc (en bas à droite)	ches

- Démarrer le navigateur Internet
- Saisir l'adresse IP de l'équipement (Par défaut : 172.16.1.250).

Pour se déconnecter

Pour fermer l'application Xflow, il suffit de quitter (en haut à droite) Xflow. Puis, couper la connexion en cliquant sur l'icône (en bas à droite) dans la barre des tâches et [Déconnecter].

En connexion IP par liaison Ethernet

■ Brancher le PC sur la prise RJ 45 de la plateforme Xflow (iRIO, PC industriel ...) soit directement à l'aide d'un câble croisé (un câble droit peut également fonctionner si l'interface Ethernet du PC supporte l'autodétection), soit sur un réseau Ethernet.

■ Saisir l'adresse IP du iRIO dans la barre d'adresse du navigateur Internet (par défaut : 172.16.1.250).

Remarque : pour que la connexion Ethernet puisse s'établir, il faut que l'adresse IP du PC soit compatible avec celle du Xflow (même plage d'adressage ou bien routage par un équipement réseau, etc.). Par exemple, changer l'adresse de votre PC 172.16.1.1.

Arrêt automatique de communication

Pour des raisons de sécurité, le logiciel Xflow intègre une fonction d'arrêt automatique de communication ; ceci permet d'éviter en particulier que le Xflow reste en communication téléphonique parce qu'un opérateur a oublié d'effectuer la procédure de déconnexion.

Cette fonction est basée sur un "timeout" de connexion de 5 minutes environ ; ce délai correspond au temps maximum dont vous disposez entre deux actions.

Configuration Sommaire

Méthodologie Outils de paramétrage	22
Paramétrage Web (avec un navigateur Internet)	22
Principes généraux de navigation Ajouter une liaison, une variable, etc. Passer aux étapes suivantes de paramétrage Valider un paramétrage Paramétrage avancé Valider un paramétrage et passer au suivant Verrouillage Supprimer un paramétrage Naviguer à l'intérieur d'une liste Rafraîchir une page	23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Contrôle dynamique Liaisons Présentation Contrôle dynamique des liaisons Détails des paramètres d'une liaison	24 25 25 26
Périphériques Présentation Contrôle dynamique des périphériques Détails des paramètres d'un périphérique	28 28 28 29
Unités Paramétrage des unités □ Les unités logiques multi-états	30 30 30
Variables Présentation Contrôle dynamique des variables Détails des paramètres d'une variable	31 31 31 32
Historiques Présentation Contrôle dynamique des historiques Détails des paramètres des historiques Paramétrage d'un fichier de mesures ou d'états	37 37 38 39
Destinataires d'alarmes Présentation Contrôle dynamique d'un destinataire Disponibilité d'un destinataire Configuration d'un destinataire Beeper (appel par modem) Kerwin (appel par modem) FTP MAIL Imprimante Série (sur liaison série uniquement) GSM SMS (avec modem GSM uniquement) Flowtel/Teleflo, Intersites, Kerwin PPP, Fax, Kerwin SMS, PCTexte Syntaxe d'un message (méta-champ)	41 41 42 43 44 44 44 44 45 45 45 45
Procédures d'alarmes Présentation Contrôle dynamique d'une procédure Configuration d'une procédure	46 46 46

20

Configuration Sommaire

Alarmes Présentation Contrôle dynamique des alarmes Configuration d'une alarme	47 47 47 47
Programmes hebdomadaires Présentation Contrôle dynamique des programmes hebdomadaires Paramétrage d'un programme hebdomadaire Affectation du programme hebdomadaire à la variable Suppression d'une plage et d'un programme hebdomadaire Exemple	50 50 50 51 51 51
Programmes annuels Présentation Contrôle dynamique des programmes annuels Paramétrage d'un programme annuel Suppression des plages annuelles et des programmes annuels Exemple	52 52 52 53 53
Tableaux de bord Présentation Configuration d'un tableau de bord	54 54 54
Synoptiques Présentation Configuration d'un synoptique	55 55 55
Paramétrage avancé Présentation Paramétrage des utilisateurs Paramétrage des filtres sur appels entrants Paramétrage des adresses Modbus Paramétrage du système Informations systèmes Commandes systèmes Base de données	56 56 57 57 58 59 59 59
Formules de calcul Présentation Syntaxes et règles Les opérandes Les opérateurs Les fonctions a Les fonctions mathématiques b Les fonctions trigonométriques c Les fonctions statistiques c Les fonctions logiques c Les fonctions logiques c Les fonctions horaires/Dates et heures Les autres fonctions Les fonctions avancées	60 60 60 61 63 63 63 64 65 66 67
Rapports Présentation Configuration d'un rapport	68 68 68
Tâches utilisateurs - Table des tâches	71

Configuration Méthodologie

Outils de paramétrage

Xflow peut être configuré soit à l'aide d'un navigateur Internet (IE7 ou Firefox par exemple) par l'interface Web, soit à l'aide du logiciel Kervisu, soit par la combinaison des deux.

Il est conseillé de démarrer le paramétrage avec le navigateur, et d'utiliser le cas échéant Kervisu pour ses fonctions "copier/coller" et "insertion/suppression de lignes" qui simplifient le paramétrage dans le cas d'applications avec de très nombreuses variables.

Utilisation de Kervisu :

Sauvegarde de la configuration de Xflow sur un PC

■ Clonage de configuration : la configuration d'un Xflow peut servir de modèle pour un nouveau site. *Voir Chapitre 3 "outils d'exploitation"*.

Paramétrage Web (avec un navigateur Internet)

Pour configurer un Xflow, il est souhaitable de respecter un certain ordre logique. L'ordre que nous recommandons est le suivant :

- 1 Configurer les liaisons (ports de communication, modems)
- 2 Configurer les périphériques (cartes d'entrées-sorties, automates, régulateurs,...)
- 3 Configurer les unités
- 4 Configurer les variables (entrées/sorties)
- 5 Configurer les historiques (enregistrement des mesures, alarmes et connexions)
- 6 Configurer les destinataires d'alerte (entités appelées en cas d'alerte)
- 7 Configurer les procédures d'alerte (enchaînements d'appels vers un ou plusieurs destinataires)
- 8 Configurer les alarmes (une alarme peut enclencher un mécanisme d'appel et être enregistrée dans un fichier dédié)
- 9 Configurer les programmes horaires (hebdomadaires, puis annuels, pour la commande automatique et temporelle de variables de sortie)
- 10 Configurer les tableaux de bord (représentation synthétique des états instantanés des variables)
- 11 Configurer les synoptiques (représentation sur fond graphique des états instantanés des variables)
- 12 Configurer les utilisateurs et leurs droits d'accès
- 13 Configurer les paramètres système (nom du site, adresse Modbus esclave, adresse IP...).



▲ La configuration courante est sauvegardée automatiquement toutes les 5 minutes. Entre 2 sauvegardes, une coupure d'alimentation peut générer la perte des paramètres configurés depuis la dernière sauvegarde. Il est possible de demander une sauvegarde immédiate en sélectionnant :

Configuration → Paramétrages systèmes → Commande système → Sauvegarde de la config.

Configuration Principes généraux de navigation



Rafraîchir une page

Après modification d'un élément, la page ne sera rafraîchie qu'après une action "manuelle" de l'utilisateur sur le bouton <u>d'actualisation</u> du navigateur, ou sur la touche F5 du clavier.



Configuration Principes généraux de navigation

Contrôle dynamique

La page d'accueil de chaque paramètre (liaisons, périphériques, variables, etc.) permet de contrôler en dynamique l'état et la valeur instantanée de tous les paramètres représentés sous forme de liste.

Exemple : Variables



Configuration Liaisons

Présentation

Les liaisons définissent les ports de communication du Xflow (modem, port série RS232/485, port Ethernet,...). Elles permettent les échanges de données avec les périphériques connectés (carte d'entrée/sortie, automate, ...), les supports d'alarmes (poste Kerwin, SMS, E-Mail, ...) ou encore les outils de configuration et d'exploitation (Kervisu, PC, ...).

▲ Les appareils sont livrés préconfigurés de sorte à ce que toutes les liaisons disponibles sur l'équipement contenant Xflow soient déjà paramétrées.

Contrôle dynamique des liaisons

								ł	-rançais 🚩
	Schneider	Site : Démo XFLOW <u>Accueil</u>						07/10/09 10:13:06	<u>Quitter</u>
	Electric	Poste de relèvement	Réservations	Tableaux de bord	Synoptiques	Historiques	Périphériques	Configuration	
Accuei	I → Configuration → Liaisons								
Statut	Nom		Туре		Protocole a	u repos			
	TCP_IP		TCP		napbus				
	UDP_IP		UDP		napbus				
	R1_485		Serie Local		Aucun				
⊠ ▲	🛎 Modem		Modem Loca		napbus PPF				
[ajou:er	une liaison)								
	Statut								
X	Liaison occupée								
否	Liaison connectée								
2	Appel entrant								
2	Modem en erreur								
$(\times$	Echec à l'initialisation								

Configuration Liaisons

			Détails des paramètres d'une liaison		
Nom	Nomme la liaison par un libellé personnalisable (20 caractères maximum). Définir un nom clair permettant d'identifier sans ambiguïté cette liaison pour la suite de la configuration. Par défaut le nom est de la forme RES000xx				
Statut	Z	Liaison occupée	La liaison est en cours d'utilisation		
	台	Liaison connectée	La liaison est connectée. Les modems se sont "accrochés"		
	Ē	Appel entrant	Une sonnerie a été détectée sur la ligne téléphonique (uniquement si le type de la liaison est "Modem local")		
	X	Modem en erreur	Le modem n'a pas répondu aux commandes Hayes d'initialisation (uniquement si le type de la liaison est Modem local ou GSM) Si le type de la liaison est Modem GSM, le statut du Modem peut être en erreur pour les raisons supplémentaires suivantes : Pas de carte SIM Mauvais code PIN Carte SIM bloquée		
	Х	Liaison non initialisée	L'initialisation de la liaison ne s'est pas effectuée de façon correcte. La liaison est inutilisable. Sur Xflow PC, vérifier que le port de communication associé à la liaison n'est pas déjà utilisé par une autre application.		
Type de la liaison	Série local : port série RS232/485 de l'équipement (reportez-vous à la documentation matériel). Si un modem est connecté sur le port série, la liaison doit être de type modem local.				
	■ Mod	lem local : modem	n interne ou raccordé à un port série		
	■ Mod	lem GSM local : m	nodem GSM interne ou raccordé à un port série		
	 UDP ou TCP : disponible uniquement sur un équipement connecté à un réseau local Ethernet (Xflow sur PC ou iRIO). Ces 2 types permettent d'utiliser le protocole TCP/IP sur le réseau local via la prise Ethernet de l'équipement (utiliser le plus souvent TCP). 				
	Client RAS (<i>disponible sur iRIO avec modem GSM/GPRS embarqué</i>) : permet la connexion en mode GPRS permanent. Si une liaison de ce type existe, le iRIO initie automatiquement et maintient en permanence une connexion GPRS. Une adresse IP est alors attribuée à cette liaison GPRS par l'opérateur Telecom (différente de l'adresse LAN sur l'interface Ethernet). Dans ce mode, il est possible de transmettre des alarmes ou des rapports via mails ou protocole FTP. Par contre, l'émission de SMS n'est pas disponible. Pour plus de détails sur les communications GPRS avec iRIO, veuillez consulter le document spécifique.				
Protocole au repos	Il concerne les liaisons utilisées pour l'exploitation de Xflow (et non la communication avec des cartes ou périphériques tiers). Il indique quels protocoles sont acceptés lors d'une connexion entrante :				
	Napbus : protocole Schneider Electric nécessaire en particulier pour le configurateur Kervisu et le superviseur Kerwin				
	■ PPP : protocole pour se connecter avec un navigateur Web				
	■ Minitel (protocole Videotex) : pour se connecter avec un Minitel ou un émulateur Minitel (Kermin32).				
	Attention : conserver au moins un protocole. Un mauvais paramétrage peut rendre votre équipement injoignable. En cas de doute, conservez la configuration d'origine.				
	Remarque sur l'accès Videotex Cet accès ne permet pas le paramétrage du Xflow, mais seulement son exploitation (accès aux tableaux de bord, périphériques et fichiers, acquittement des alarmes). L'émulateur Kermin32 doit être de version 4.02.0009 ou supérieure (le numéro de version de Kermin32 est obtenu par un clic droit sur le fichier Kermin32.exe puis Propriétés/Version).				
Port	Uniquement pour les liaisons de type série local, modem local ou modem GSM local.				
	Port de communication utilisé par la liaison. La liste des ports de communication dépend du nombre de ports de l'unité locale. iRIO comprend 4 ports série : COM1 : RS232 par connecteur DB9 en face avant COM2 : port correspondant au modem interne (RTC ou GSM/GPRS) COM3 : RS485 en fond de panier COM4 : RS485 en fond de panier.				
	PC : le nombre de ports sur un PC dépend de sa configuration matérielle.				
Vitesse au repos	Uniquement pour les liaisons de type série local, modem local ou modem GSM local, avec au moins un protocole au repos sélectionné.				
	Précise à quelle vitesse se font les appels entrants. Dans le cas d'une liaison de type modem local, la valeur correspond à la vitesse maximale de connexion des modems (max. 57 600). En cas de difficulté de connexion (échec à la connexion, perte de porteuse, ligne de mauvaise qualité…), la vitesse au repos peut être diminuée afin d'assurer une meilleure fiabilité de la transmission. Dans le cas d'une liaison de type Modem GSM local, la vitesse au repos doit être de 9600 bits/s.				

Configuration Liaisons

Interface électrique	 Uniquement pour les liaisons de type série local, modem local ou modem GSM local, avec au moins un protocole au repos sélectionné. RS232/RS485 : Précise si la liaison est de type point à point (RS232) ou multipoints (RS485). RS232 flux XON/RS232 flux XOFF : Précise si la liaison doit utiliser un contrôle de flux logiciel en mode XON forcé ou en mode XOFF forcé. 			
	RS232 RTS Auto : Précise si la liaison doit utiliser un contrôle de flux matériel RTS/CTS.			
	Uniquement sur un PC RS485 auto : Gestion du RTS/CTS automatique par le système d'exploitation où s'exécute Xflow. RS485 manuel : Gestion du RTS/CTS par Xflow Drain ouvert et Boucle de courant : non utilisé.			
Chaîne d'initialisation	Uniquement pour les liaisons de type modem local, modem GSM local.			
	Sauf cas particulier dû au modern utilisé, ce champ doit rester vide.			
Numerotation	Uniquement pour les liaisons de type modem local, modem GSM local.			
	Précise le mode de numérotation utilisé par le modem, impulsionnel ou fréquence vocale. Dorénavant, le mode impulsionnel n'existe pratiquement plus.			
Nombre de sonneries	Uniquement pour les liaisons de type modem local, modem GSM local, avec au moins un protocole au repos sélectionné.			
	Indique le nombre de sonneries avant la prise de ligne par Xflow.			
Code PIN	Uniquement pour les liaisons de type modem GSM local.			
	Indique le code PIN relatif à la carte SIM insérée dans le modem GSM. Veillez à ne pas saisir un code erroné. 🛆 3 échecs successifs bloqueront la carte SIM !			
Trace	Permet d'enregistrer dans un fichier les données échangées sur la liaison. Ce champ DOIT être sur ARRET.			
	▲ Cette fonctionnalité est réservée aux techniciens Schneider Electric afin de résoudre des problèmes de mise en œuvre.			
Nombre d'octets reçus	Nombre d'octets reçus sur la liaison depuis son paramétrage			
Nombre d'octets envoyés	Nombre d'octets envoyés par la liaison depuis son paramétrage			
Nombre d'échecs	Uniquement pour les liaisons de type modem GSM local.			
code PIN	Nombre d'échecs de saisie du code PIN			
Référence SIM	Uniquement pour les liaisons de type modem GSM local.			
	Référence de la carte SIM			
Niveau de réception	Uniquement pour les liaisons de type modem GSM local.			
GSM (dB)	Niveau de réception des fréquences GSM en décibel.			
Limite d'appels sortants	Uniquement pour les liaisons de type série local, modem local ou GSM local.			
par jour	Permet de limiter le nombre total d'appels par jour sur cette liaison (maîtrise de la facturation téléphonique). Rappel : les appels sortants sur une liaison sont générés par les destinataires d'alarmes utilisant cette liaison. Quand ce nombre est atteint, Xflow interdit tout nouvel appel sortant. Le compteur d'appels sortants est remis à 0 au passage à minuit ou sur action manuelle (cf. champ Cumul des appels sortants par jour). Dès que ce compteur est remis à 0, les appels sortants sont à nouveau autorisés. Si ce champ est laissé à 0 (valeur par défaut), le nombre d'appels sur cette liaison n'est pas limité.			
Cumul des appels sortants	Uniquement pour les liaisons de type série local, modem local ou GSM local.			
parjour	Ce champ indique le nombre d'appels sortants réalisés dans la journée en cours. Il est remis à 0 automatiquement au passage à minuit ou sur action manuelle dans la page Web associée à la configuration de cette liaison.			
	▲ Le format de transmission pour les appels entrants (Xflow esclave ou serveur) est figé à 8 bits de données, un bit de stop, pas de parité.			
	 Détection automatique des périphériques de la série RIO raccordés à une liaison : Uniquement pour les liaisons de type série local. Cette fonction permet de rechercher les cartes RIO communiquant sur une liaison série (à 115 200 b/s ou 9600 b/s). Si les périphériques détectés ne sont pas déjà paramétrés dans Xflow, ils sont automatiquement créés. Pour lancer la recherche sur une liaison, aller sur la page de cette liaison et cliquer sur : [Rechercher les périphériques]. 			

Configuration Périphériques

Présentation

Le terme "Périphériques" désigne les produits supervisés par Xflow :

- Cartes d'entrées/sorties RIO
- Automates, régulateurs, compteurs, onduleurs ou autres produits tiers.
- Un périphérique est connecté sur une liaison définie à la rubrique précédente.

▲ Les équipements peuvent avoir été livrés avec des périphériques préconfigurés. Ces périphériques correspondent aux cartes d'entrées-sorties présentes dans la configuration matérielle originale.

Contrôle dynamique des périphériques



28

 \times

En erreur

Configuration Périphériques

Détails des paramètres d'un périphérique

Nom	Nomme le périphérique par un libellé personnalisable. Définissez un nom clair permettant d'identifier sans ambiguïté ce périphérique pour la suite de la configuration. Choisissez un nom concis (20 caractères maximum), sans espaces ni caractères de ponctuation. Par défaut, le nom est de la forme DEV000xx.			
Statut	Périphérique L'interrogation sur ce périphérique a été bloquée par l'utilisateur verrouillé			
	Périphérique Le périphérique est déclaré non opérationnel par le système et passe en alarme en alarme			
	Périphérique Impossible de communiquer avec le périphérique.			
	en erreur Vérifier le câblage et l'état de la liaison associée.			
Туре	Précise le type de périphérique que vous voulez définir.			
	La liste propose l'ensemble des périphériques compatibles. Sélectionnez celui qui correspond à l'équipement			
	connecté. Pour avoir le détail de chaque type, reportez-vous au chapitre 6 sur les drivers de périphériques.			
	Cas particulier du type system : permet d'interroger les variables internes de Xflow.			
Adresse	Renseigne l'adresse du périphérique. Cette valeur dépend du type et de la configuration du périphérique.			
	Reportez-vous au chapitre 6 sur les drivers de périphériques pour connaître la syntaxe et les valeurs permises.			
Liaison	Indique sur quelle liaison est connecté le périphérique.			
	La liste propose les liaisons configurées à la rubrique précédente.			

Dans la majorité des cas, la suite de la configuration du périphérique se fait automatiquement.

▲ En cas de doute, laissez les valeurs par défaut.

Vitesse de communicat	tion Uniquement sur une liaison de type série local ou modem local.
	Paramètre la vitesse de communication avec le périphérique (en bit/s)
Paramètres de communication	Uniquement sur une liaison de type série local.
	Précise le format binaire des données sur la liaison (7 ou 8 bits, parité paire, impaire, aucune). Toutes les communications se font avec 1 bit de stop.
Interface électrique	Uniquement sur une liaison de type série local.
	Renseigne le format électrique de la liaison, RS232 ou RS485. iRIO : 1 RS232 en COM 1 par connectique DB9 (face avant) 2 RS485 en COM 3 et 4 (fond de panier)
Interface PARM	Non utilisé en général excepté dans certains cas avec des cartes de communication 0RIO2COM ; une note d'application décrit le fonctionnement et la configuration associée.

Les paramètres qui suivent nécessitent une bonne connaissance du protocole de communication du périphérique.

▲ En cas de doute, ne pas modifier les paramètres par défaut

Délai d'échec	Délai d'attente maximum (en millisecondes) de la réponse du périphérique			
Nombre d'échecs	Nombre maximal de réenvoi de trames en cas d'échec. Au-delà, Xflow indique 🔀.			
Délai fin de trame	Délai d'attente pour considérer une fin de trame (critère de réception d'une trame complète)			
La longueur de groupemen	t Définit le nombre maximum de mots pouvant être transmis dans une trame			
L'espace de groupement	Afin d'améliorer la vitesse de transmission, Xflow peut lire des mots non contigus et regrouper les valeurs de plusieurs variables dans une même trame de communication. Pour utiliser cette option, il est indispensable que le périphérique accepte le groupement de variables (se référer à la notice du produit). Exemple : soit 4 variables avant les adresses suivantes : Var 1 : @ 10 ; Var 2 : @ 11 ; Var 3 : @ 12 ; Var 4 : @ 15			
	Cas n° 1 : Espace de groupement = 2 & Longueur de groupement = 256 @ Var 2 - @ Var 1 < Espace de groupement @ Var 3 - @ Var 2 < Espace de groupement @ Var 4 - @ Var 3 > Espace de groupement, donc cette variable ne pourra pas être rafraîchie par la même trame. Xflow envoie deux trames pour récupérer les données Var 1, Var 2, Var 3 et Var 4 : une trame pour les variables Var 1, Var 2 et Var 3, et une trame pour la variable Var 4.			
	Cas n° 2 : Espace de groupement = 5 & Longueur de groupement = 256 @ Var 2 - @ Var 1 < Espace de groupement, @ Var 3 - @ Var 2 < Espace de groupement @ Var 4 - @ Var 3 < Espace de groupement Le périphérique pouvant renvoyer jusqu'à 256 mots, Xflow génère une seule trame pour les variables Var 1, Var 2, Var 3 et Var 4.			
Nombre de trames	Ces champs ne sont pas paramétrables.			
Nombre de trames en erreur Taux d'erreur	Renseigne le volume de données échangées entre le Xflow et le périphérique.			

Configuration Unités

Paramétrage des unités

Par défaut, une liste d'unités logiques et analogiques est définie. Il est possible d'ajouter de nouvelles unités en cliquant sur "Ajouter".

Les unités logiques multi-états

Il existe un format spécial d'unité permettant l'affichage d'un libellé, plutôt que d'une valeur lors de la consultation d'une variable logique ou analogique.

La syntaxe d'une unité logique est la suivante :

/[[v]]lib[/[[v]]lib[.....]]

lib : libellé de l'unité pour une valeur comprise entre la valeur du libellé précédent et v.

v : valeur max. pour le libellé lib (optionnel).

▲ La valeur de départ est 0 et si v n'est pas précisé, il est incrémenté de 1 entre chaque libellé.

Exemples

/OFF/ON

- OFF est affiché si la valeur vaut 0
- ON est affiché si la valeur est différente de 0

/JOUR/NUIT/WEND

- JOUR sera affiché si la valeur vaut 0
- NUIT sera affiché si la valeur vaut 1
- WEND sera affiché pour toutes les autres valeurs

/[5]ON/[10]OFF/AUTO

- ON sera affiché pour v ≤ 5
- OFF sera affiché pour $5 < v \le 10$
- AUTO sera affiché pour v > 10



			Détails des paramètres d'une variable	
Nom	Nomme la variable par un libellé personnalisable. Définissez un nom clair permettant d'identifier sans amb la variable pour la suite de la configuration. Choisissez un nom concis (16 caractères maximum), sans espaces ni caractères de ponctuation ni car représentant un opérateur pour les formules de calcul .			
	Par défaut, le nom est de la forme VAR000xx. Chaque nom doit être unique. Aucune autre variable, ni autre alarme, programme hebdomadai programme annuel, ne doit avoir le même nom sous peine de générer des erreurs dans les formul En effet, celles-ci utilisent les noms dans leur syntaxe.		orme VAR000xx. que. Aucune autre variable, ni autre alarme, programme hebdomadaire, ni autre ivoir le même nom sous peine de générer des erreurs dans les formules de calcul. s noms dans leur syntaxe.	
Statut		Variable verrouillée	L'interrogation sur cette variable a été bloquée par l'utilisateur	
	À	Variable en alarme	La variable a été affectée à une alarme qui s'est déclenchée (franchissement de seuil ou état d'alarme)	
	\times	Variable en erreur	Impossible de communiquer avec la variable. Vérifier le câblage et l'état de la liaison associée.	
	X	Erreur de configuration	Une incohérence a été détectée dans le paramétrage de la variable	
	¢	Non rafraîchie	La variable n'a pas été rafraîchie lors du cycle précédent. Cet état peut être définitif si la saturation physique du système est atteinte (trop de variables prioritaires par rapport à celle-ci : périodes d'acquisition trop courtes par rapport au nombre total de variables) : on éliminera le problème en ne remplissant le champ "période d'acquisition" que lorsque c'est nécessaire ; si ce n'est pas suffisant, il faudra ajuster ces périodes. Cet état peut être seulement transitoire si la variable appartient à un périphérique "lent"	
	f _×	Variable référencée dans une formule au moins	Pour visualiser l'ensemble des formules référençant cette variable, il suffit de cliquer sur le lien associé à ce pictogramme dans le détail de la variable	
	≸ ≰	Commande par formule désactivée Erreur de compilation de la formule	Permet de passer la variable en commande manuelle ; arrêt de l'automatisme pour forcer une valeur ou pour effectuer des tests de fonctionnement La formule n'est pas correcte (syntaxe, mauvaise référence)	
	f *	Erreur d'exécution de la formule	La formule est correcte, mais une erreur s'est produite lors de son exécution (calcul illicite)	
		Variable "Straton"	Cette variable est utilisée par l'application Straton en cours d'exécution	
Description	Fournit une description étendue. Commentez par une phrase précise qui renseigne la nature et le contenu de la variable. Cette description devra être compréhensible par tous les intervenants sur le système. (512 caractères maximum).			
Périphérique	Indique sous-c Périph ■ le pé par une ■ le pé Ces do au logi	 Indique sur quel périphérique la variable sera lue et/ou écrite. La liste propose les périphériques configurés au sous-chapitre précédent. Périphériques particuliers : le périphérique virtuel : la variable n'est pas lue physiquement sur un périphérique mais sa valeur est calculée par une formule de calcul. le périphérique système : la valeur de la variable est renseignée à partir de données systèmes du Xflow. Ces données ne correspondent pas à une lecture physique sur un périphérique mais à des informations internes au logiciel Xflow (très rarement nécessaire). 		
Voie	Ce cha prédéc Le cho Report	Ce champ n'est présent que dans le cas d'une variable prédéfinie : carte RIO, module MAD ou périphérique tiers prédécrit. Le choix d'une variable se fait dans une liste. Reportez-vous au chapitre 6 décrivant le périphérique sélectionné.		
Adresse	Adress En déc En hex Ce cha Syntax	Adresse de la variable dans le périphérique : En décimal : écrire la valeur ; En hexadécimal : écrire la valeur précédée du signe h ou \$ (ex. : h3A5E ou \$3A5E) Ce champ n'est présent que dans le cas d'un périphérique non décrit. Syntaxe : suivant le périphérique (voir chapitre 6).		
Format de lecture	A remp Forma	blir si le périphérique n' t de la valeur à récupé	'est pas autodécrit. rer dans le périphérique. Dépend du driver utilisé (cf. chapitre 6).	
Unité/Etat	Sélecti Les un Si les u (voir pa	Sélectionnez dans la liste proposée l'unité analogique ou l'état logique qui convient à la valeur de la variable. Les unités de type /xxx/yyy correspondent à des états logiques. Si les unités présentes par défaut ne conviennent pas à votre besoin, cliquer sur [ajouter une unité] (voir paragraphe Unités).		

Période de rafraîchissement Opération	Période de rafraîchissen En fixant cette valeur à 0 permet au contraire de p Les variables en entrée Les variables en entrée/ Les variables en sortie s Pour les variables sur pé de la formule. L'acquisition de la variab	nent de la variable en ms (la valeur 0 signifie au plus vite).), la variable sera rafraîchie "au plus vite". Une période d'acquisition supérieure à 0 rioriser les lectures/écritures des variables. sont lues à la période renseignée. sortie sont lues à la période renseignée et sont écrites à la demande. ont écrites à la période renseignée. ériphérique virtuel, cette période correspond au temps entre deux exécutions elle peut être enrichie d'opérations effectuées dès la lecture de la variable.			
	Dans le cas d'une variat (après l'éventuelle mise appliquée sur la valeur d inverse liée au type de s	Dans le cas d'une variable sur un périphérique, l'opération est appliquée sur la valeur lue sur le périphérique (après l'éventuelle mise à l'échelle liée au type de signal). S'il s'agit d'une écriture, l'opération inverse est appliquée sur la valeur de la variable avant de l'envoyer au périphérique (avec s'il y a lieu, la mise à l'échelle inverse liée au type de signal). Dans le cas d'une variable virtuelle, l'opération ne s'applique que si la valeur de la variable est modifiée par sa propre formule.			
	Dans le cas d'une varia par sa propre formule.				
	Liste des opérations	Description			
	Pente	 Permet d'effectuer des mises à l'échelle ou des corrections des valeurs brutes des variables. Renseigner les valeurs "coefficient directeur" et "ordonnée à l'origine" pour que la fonction "y = ax + b" s'exécute correctement : y = "valeur corrigée" a = coefficient directeur de la droite x = "valeur lue" b = ordonnée à l'origine 			
	Masque	Utilisé pour isoler des bits dans un mot Valeur calculée = valeur lue ET valeur du masque. Surtout utilisé pour la lecture d'un bit dans un mot. Seuls les formats de stockage Booléen et DWORD sont autorisés avec cette opération. Les autres types provoquent une erreur sur la variable. En booléen, le résultat vaut 1 si le bit correspondant (ou au moins un des bits) dans le masque est à 1 dans la valeur lue. En DWORD, la valeur vaut le résultat de l'opération ET bit à bit entre la valeur lue et le masque. Exemple : lecture du bit 5 dans un mot de 16 bits Bit 15 128 4 3 2 1 0 Valeur de masque 32768 128 64 32 16 8 4 2 1			
		Nota : il faut, lors de l'appel à cette opération, que le format de stockage soit booléen, sinon la valeur stockée ne sera pas 0 ou 1 mais le résultat de l'opération (dans notre exemple 0 ou 16).			
	Compteur de temps	Le format de stockage préconisé pour la variable est DWORD. Les autres types sont acceptés mais le comportement obtenu peut ne pas être celui attendu. La variable vaut le nombre de secondes durant lesquelles la valeur lue sur le périphérique est dans l'état renseigné. Le temps obtenu est multiplié par le <i>coefficient multiplicateur</i> . Ainsi, avec un coefficient de 0,0000277 (1/3600) on obtient le temps en heures. Cette opération ne s'applique pas sur une sortie . Dans le cas d'une entrée/sortie la modification de la valeur de la variable permet de modifier l'index du compteur de temps mais n'envoie pas d'ordre d'écriture au périphérique.			
	Maintien temporisé	Le format de stockage DOIT ETRE booléen. Les autres types provoquent une erreur sur la variable. Sur front montant (passage à 1), la variable prend la valeur 1 pendant au moins "délai de maintien" secondes. Sur front descendant (passage à 0), la variable prend la valeur 0 pendant au moins "délai de maintien" secondes. Si l'état sur le périphérique est maintenu au-delà du délai de maintien, la valeur de la variable est également maintenue. Les chronogrammes suivants illustrent l'opération maintien temporisé en lecture sur front montant : Valeur sur le périphérique Valeur de la variable Délai de maintien (en s) Délai de maintien (en s) Temps			

• • • • • • •	1 * 4 * 4 * * * * 4 * * * *	Description of the second s
Operation (suite)	Liste des operations	Description
	Changement de Iront	Les autres types provoquent une erreur sur la variable. Sur front montant, la variable change d'état (0 ou 1) lors du passage de la valeur lue à 1. Sur front descendant, la variable change d'état (0 ou 1) lors du passage de la valeur
		lue à 0. Les chronogrammes suivants illustrent l'opération changement de front en lecture sur front montant :
		E Valeur de 1 I 1
		^a ► Temps
		Valeur sur le périphérique 0
	Compteur de front	 Le format de stockage préconisé pour la variable est DWORD. La variable vaut le nombre de fois que la valeur lue sur le périphérique passe de 0 à 1 si front montant, ou passe de 1 à 0 si front descendant. Le résultat du comptage est multiplié par le coefficient multiplicateur. Cette opération ne s'applique pas sur une sortie. Dans le cas d'une entrée/sortie, la modification de la valeur de la variable permet de modification du sur entrée/sortie, la modification de la valeur de la variable permet de
	Différentiel	 La variable ne doit pas être une sortie. Différence entre la valeur courante et la valeur lue à la période d'acquisition précédente. Val calculée = (Val lue – Val lue précédente) x coefficient multiplicateur Le temps entre deux lectures dépend de la période d'acquisition. Cette différence se fait sur la valeur brute de la variable lue, elle ne tient pas compte des éventuelles formules de calcul qui peuvent modifier sa valeur.
	Gradient (ou dérivée)	La variable ne doit pas être une sortie. Variation de la variable sur la dernière période d'acquisition (dérivée). valeur calculée = ((valeur instantanée – valeur précédente)/(temps courant – temps précédent)) x coefficient multiplicateur Autrement dit : la variable vaut la dérivée (différence divisée par le temps en secondes) de la valeur lue sur le périphérique multipliée par le coefficient multiplicateur. La période de dérivation dépend de la période d'acquisition.
	Inversion	Le format de stockage DOIT ETRE booléen. Les autres types provoquent une erreur sur la variable. Inversion de la valeur lue.
	MinMax. capteur 4-20 mA	Uniquement pour une lecture/écriture sur un capteur 4-20 mA, renseigne la valeur min correspondant à 4 mA et max. pour 20 mA. Exemple : Type de signal = 4-20 mA. Valeur pour 4 mA (valeur min) : -100 °C Valeur pour 20 mA (valeur max) : +100 °C Il faut donc paramétrer dans Valeur min -100 et dans Valeur max +100.
	Impulsion	Le format de stockage DOIT ETRE booléen. Les autres types provoquent une erreur sur la variable. Sur front montant, lors du passage à 1, la variable prend la valeur 1 pendant "temps de maintien" secondes. Sur front descendant, lors du passage à 0, la variable prend la valeur 0 pendant "temps de maintien" secondes. Si l'état sur le périphérique est maintenu au-delà du temps de maintien, la valeur de la variable revient à l'état initial (0 si front montant, 1 si front descendant). Les chronogrammes suivants illustrent l'opération impulsion en lecture avec front à 1 :
		Valeur sur le 1 périphérique 0 Valeur de 1 ka variable 0 Valeur de 0 Valeur d
		Délai de maintien (en s) Délai de maintien (en s) Temps

Opération (suite)	Liste des opérations	Description
	Chronoproportionnelle ou PWM (Pulse Width Modulation)	Cette opération s'applique SEULEMENT sur une sortie physique. Le format de stockage DOIT ETRE le WORD. Les autres types provoquent une erreur sur la variable. Génère un signal carré (0 ou 1) dont le rapport cyclique en % est donné par la valeur de la variable. La période du signal est renseignée en paramètre (champ <i>période</i>). Si la valeur de la variable est inférieure ou égale à 0 %, la valeur écrite sur le périphérique est constante à 0. Si la valeur de la variable est supérieure ou égale à 100 %, la valeur écrite est constante à 1. A noter qu'avec cette opération, la valeur de la variable ne correspond pas à la commande envoyée sur le périphérique qui est booléenne (0 ou 1). Elle est utilisée par exemple dans la commande de chauffage électrique en Tout ou Rien. Les chronogrammes suivants illustrent l'opération Chronoproportionnelle : Rapport cyclique 33 % T1 = R % x Période T0 = (100 - R %) x Période
		R % = Rapport cyclique, T1 temps pendant lequel la commande écrite est 1
	Lissage (Smoothing)	R % = Rapport cyclique, I'l temps peridant lequel la commande écrite est 1 T0 temps pendant lequel la commande écrite est 0. Cette opération s'applique SEULEMENT sur une entrée ANALOGIQUE. Le format de stockage doit être IEEE ou DIEEE. Une configuration différente ne provoquera pas d'erreur mais le comportement obtenu n'est pas garanti. Applique un filtre passe-bas de premier ordre sur les valeurs lues. La fréquence de coupure est renseignée par la période minimale (en secondes) en dessous de laquelle les valeurs sont filtrées. Ainsi, pour une valeur analogique dont la période de variation est de 10 minutes (période minimale = 600 s), les fluctuations de période inférieure ne seront pas prises en compte. Par exemple, si le niveau d'une cuve varie significativement toutes les 10 mn, les petites variations de niveau liées aux vagues à la surface seront lissées. Valeur P2 = période des "perturbations" Mesure physique Valeur de la variable P1 = période d'évolution de la grandeur mesurée Pour que le lissage soit efficace, P2 doit être très inférieure à P1 au minimum un rapport de 3, P2 < 3 * P1.
	Filtrage (Filtering)	Cette opération s'applique SEULEMENT sur une entrée ANALOGIQUE. Le format de stockage doit être IEEE ou DIEEE. Filtre les valeurs aberrantes sur la mesure physique. Les champs "différentiel maximum" et "durée minimum" (en secondes) définissent les critères au-delà desquels la mesure sera ignorée. Ainsi si différentiel maximum = 10 et durée minimum = 2 s, une variation brutale de la mesure supérieure à 10 pendant un temps inférieur à 2 secondes sera ignorée. Valeur Valeur de la variable Valeur de la variable Le rapport D/T est supérieur à celui différentiel maximum/durée minimum, la valeur lue est donc ignorée, la valeur de la variable reste inchangée.

Opération (suite)	Liste des opérations	Description			
	Entrée/Sortie	 Uniquement pour les variables sur un périphérique non virtuel. Entrée : la variable est lue à chaque période d'acquisition Sortie : la variable est écrite à chaque période d'acquisition Entrée/Sortie : la variable est lue à chaque période d'acquisition et elle est écrite à chaque période d'acquisition et elle est écrite à chaque télécommande ("one shot"). 			
		Si la variable est une entrée, elle suit le chemin suivant : Capteur V Type de VC Opération VO Formule de Calcul Vf = VS			
		V = Valeur renvoyee par l'automate ou le capteur VC = Valeur modifiée suivant le type de signal VO = Valeur modifiée après l'opération Vf = Valeur après la formule VS = Valeur stockée			
		Si la variable est une sortie, elle suit le chemin suivant :			
		VS			
		Remarque : pour une variable en entrée/sortie, les ordres d'écritures sont prioritaires sur la lecture des autres variables. la formule de calcul, quant à elle, n'est pas exécutée.			
	Valeur modifiable	Uniquement pour les variables sur un périphérique virtuel. Définit un mode d'accès à la variable. Oui = autorise la modification de la valeur Non = interdit la modification de la valeur			
	Formule	Définit une formule de calcul (voir chapitre sur les formules de calcul) à exécuter			
	Format de stockage	Format d'affichage de la valeur lue dans les tableaux de bord et les historiques d'alarmes et d'événements. Dans la plupart des cas, choisir :			
		Booleen pour une variable logique (TOR) IEEE pour une variable analogique NUORD pour une variable ameteur			
		 DWORD pour une variable compteur Booléen Bit, valeur logique (0 ou 1) Byte Octet, valeur entière non signée de 0 à 255 Int 8 Valeur entière signée de – 128 à 127 Int 16 Valeur entière signée de – 32768 à 32767 Int 32 Valeur entière signée de – 2147483648 à 2147483647 Word Mot de 16 bits, valeur entière non signée de 0 à 65535 Dword Mot de 32 bits, valeur entière non signée de 0 à 4294967295 IEEE Flottant, valeur décimale (à virgule) simple précision DIEEE Flottant, valeur décimale double précision In Et avaleur représente une date au format "jj/mm/aa hh :mm :ss" String Chaîne de caractères d'une taille de 347 caractères maximum. 			
	Type de signal	V = Valeur renvoyée par l'automate ou le capteur V = Valeur modifiée après l'opération V = Valeur modifiée après l'opération V = Valeur avoidée avoide avoide V = Valeur avoidée avoide avoide V = Valeur avoidée avoide avoide V = Valeur avoide avoide avoide V = Valeur avoide avoide avoide V = Valeur avoide avoide avoide Uniquement pour les variables sur un périphérique virtuel. Definit un mode d'accès à la variable 0 un = autorise la modification de la valeur Definit une formule de calcul (voir chapitre sur les formules de calcul) à exécuter après la lecture d'une variable ou avant une écriture. Format d'affichage de la valeur lue dans les tableaux de bord et les historiques d'alarmes et d'événements. Dans la plupart des cas, choisir : Booléen pour une variable logique (TOR) I EEE pour une variable avalogique DWORD pour une variable dougle précision 1 boide als bis, valeur entière non signée de 0 à 255			
	Classe	Sans indication explicite, laisser ce champ vide. La valeur de ce champ n'est utile que dans certains cas, en particulier lorsque l'on utilise un Poste Central de type PCTexte .			
		Si l'on souhaite transmettre des valeurs de variables lors d'appels cycliques vers un poste central PCTexte, compléter par : 6-XX pour un comptage 8-XX pour une mesure			
		En respectant la cohérence entres variables et alarmes associées (si des alarmes sont associées à ces variables) suivant l'exemple suivant : Champ CLASSE de la variable : 8-56 Champ CLASSE de l'alarme : 56			
		▲ Pour le Poste Central TELYO utilisant le protocole PCTexte, penser à créer au niveau du poste central des voies TM ou TC avec 2 caractères, puis positionner le champ Historique à Oui, et enfin choisir un format d'affichage adapté.			
Configuration

Historiques

Présentation

Xflow permet de stocker des données horodatées dans des fichiers historiques.

Six types de fichiers sont disponibles :

- Fichier des alarmes
- Fichier des connexions
- Fichier des appels sortants
- Fichiers d'événements
- Fichiers de mesures
- Fichiers d'états.

Les historiques définissent des fichiers qui permettent la sauvegarde horodatée à la seconde d'événements survenus sur le système (alarme, événement, appel entrant – ou connexion –, appel sortant) ou de valeurs de variables (fichier de mesures, d'états).

Les fichiers sont gérés selon le principe de stockage en **pile FIFO** (First In, First Out). Une fois le fichier plein, chaque nouvel enregistrement efface le plus ancien.

La configuration par défaut propose :

- 1 fichier des alarmes
- 1 fichier des connexions
- 1 fichier des appels sortants.

Ces fichiers peuvent être supprimés s'ils ne sont pas nécessaires à votre application : → Cliquer sur [Interrompre l'enregistrement], puis [Supprimer le fichier]

Dans la configuration Xflow, il ne peut y avoir qu'un seul fichier avec les types suivants :

- Alarmes
- Connexions
- Appels sortants.

Dans la configuration Xflow, il peut y avoir plusieurs fichiers avec les types suivants : Evénements

- Mesures
- Etats.

Différence entre un fichier de type Alarmes et un fichier de type Evénements : Ces 2 types de fichiers enregistrent les mêmes types de données générées par les alarmes définies dans la configuration Xflow.

Les événements enregistrés dans le fichier de type Alarmes peuvent générés des appels vers des destinataires. Ainsi, les défauts seront enregistrés de préférence dans le fichier de type Alarmes alors que les événements liés à la supervision de l'installation (démarrage/arrêt de pompes par exemple) seront plutôt enregistrés dans des fichiers de type Evénements.

Le nombre total de fichiers dépend de la plateforme matérielle sur laquelle Xflow s'exécute (voir paragraphe Capacités dans le chapitre 2).

Contrôle dynamique des historiques

								F	Français 🚩
	Schneider	Site : Démo XFLOW <u>Accueil</u>						09/10/09 10:54:24	Quitter
	Electric	Poste de relèvement	Réservations	Tableaux de bord	Synoptiques	Historiques	Périphériques	Configuration	
Accuei	I → Configuration → Historiques								
Statut	Nom			Туре		Nb enregis	trements		
	ALARMES			Alarme					5
	CNX			Connexion					0
×	Temp			Mesure					0
	Datas			Mesure					0
	Eau_pot			Mesure					0
	APPELS			Appels Sor	tants				0
	EVENIS			Evenement					U
	Acces			Mesure					U
[ajouter	un fichier]								
ĺ	Statut	1							
	Verrouillé								
	Fermé : vérifier que l'enregistrement est activé.								

Configuration Historiques

		Détails des paramètres des historiques	
Nom	Nommer l'historique par un et de 8 caractères maximur	libellé personnalisable. Choisissez un nom sans espaces ni caractères de m.	ponctuation
Statut		Fichier euvert : l'enregistrement dans le fishier est en source	
Statut	Verrouillé	Fichier fermé : l'enregistrement dans le fichier a été arrêté volontaireme Pour relancer l'enregistrement cliquer sur [activer l'enregistrement]	nt.
	Fichier	Les erreurs possibles sont les suivantes :	
	en erreur	"répertoire introuvable" : les fichiers sont stockés dans un répertoire p C'est pourquoi, le répertoire de stockage pour les fichiers n'est pas acces directement dans la page de configuration des fichiers, mais seulement e "Paramétrage avancé/Base de données". Cette erreur ne devrait pas arri à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une autre erreur. Si le répertoire un clic sur [vider/initialiser le fichier] permettra certainement de remédier au	ar défaut. ssible en iver, e est correct, u problème.
		"impossible de créer le fichier" : le répertoire est correct mais la créati sur le disque a échoué lors du formatage (un clic sur [vider/initialiser le fic génèrera une nouvelle tentative de création du fichier).	on du fichier chier]
		"fichier trop gros": l'espace disque disponible est insuffisant pour stoc (diminuer le nombre max. d'enregistrements, ou, pour les fichiers de Mes diminuer le nombre de variables à enregistrer ou utiliser des types de sto appropriés (IEEE plutôt que DIEEE pour une valeur analogique).	ker le fichier sures, ckage plus
		"échec en écriture" : une erreur d'écriture dans le fichier s'est produite la phase de formatage (lors d'une demande de formatage, le fichier est c directement à sa taille max., puis il est rempli de 0).	pendant réé
		"fichier invalide" : une incohérence a été détectée soit au formatage du soit à son ouverture (type du fichier inexistant, taille du fichier incompatib le paramétrage).	I fichier le avec
		 - 16 – ou "formatage demandé" : apparaît lorsqu'au démarrage de Xflo des fichiers existent dans la configuration des historiques alors qu'ils ne s présents physiquement sur le disque (cas du téléchargement d'une nouv configuration contenant des noms d'historiques différents de ceux de la configuration actuelle). 	w, sont pas relle
		 - 0 – ou "fermé": le fichier est fermé. Apparaît en général après avoir cli sur [Vider/initialiser le fichier]. Cliquer sur [Activer l'enregistrement] pour e l'historisation. 	qué démarrer
Туре	Туре	Description	Nombre
	Alarme	Il contient toutes les alarmes qui ont été paramétrées dans Xflow. On appelle alarme tout "événement" déclenchant un appel. Une suppression du fichier des alarmes entraînerait la suppression des appels d'alerte.	Unique
	Événement	Un événement est une "alarme" qui ne déclenchera jamais d'appels d'alerte. Chaque alarme peut être enregistrée soit dans le fichier des alarmes, soit dans un fichier d'événements. Différents historiques d'événements peuvent être paramétrés, permettant ainsi des regroupements (exemple : un historique pour les événements liés aux pompes, un autre pour les événements liés au réservoir, etc.).	Plusieurs
	Connexion	Enregistre toutes les sessions utilisateurs sur l'appareil	Unique
	Appels sortants	Enregistre tous les appels vers l'extérieur effectués par l'appareil	Unique
	Mesure	Les historiques de mesures permettent de mémoriser de manière périodique et/ou différentielle (sur variation d'une ou plusieurs variables) les variables déclarées préalablement. Toutes les variables peuvent être mémorisées dans divers formats et en effectuant diverses opérations .	Plusieurs
		Il est conseillé de stocker en booléen les variables logiques (TOR), en IEEE les variables analogiques et en DWORD les variables compteurs. La période minimale d'enregistrement est la seconde .	
	Etat	Ce type de fichier permet d'horodater un changement d'état d'une variable (logique ou analogique). Ainsi, chaque enregistrement contient la date, le nom de la variable qui a changé d'état, son ancienne et sa nouvelle valeur. Contrairement à un fichier de mesures, chaque enregistrement ne contient que la variable qui a changé d'état.	Plusieurs

Xflow Chapitre 4

Configuration Historiques

Nombre maximum	Nombre maximum d'enregistrements contenu dans le fichier historique.
d'enregistrements	Plus ce nombre est grand, plus le fichier prend de place sur le "disque" du poste local.
Répertoire de stockage	Ce champ n'apparaît pas dans la page de configuration des fichiers. Il est accessible uniquement dans l'accès base de données (cf. paramétrage avancé). Pour les cas particuliers exceptionnels, il y a la possibilité de modifier le répertoire de stockage par défaut du fichier (voir organisation mémoire au chapitre 7). IRIO : \SRAMDISK\ PC : Chemin de Xflow.exe\Temp

Paramétrage d'un fichier de mesures ou d'états

Période d'enregistrement	Pour les fichiers de mesures uniquement. Période d'enregistrement selon différentes unités possibles (heures, minutes, secondes, jours, semaines, mois). La valeur 0 inhibe l'enregistrement périodique. Il est possible de combiner les types d'enregistrements (périodiques et différentiels).			
enregistrement	Date du prochain enregistrement. Cette date, si elle est vide, sera calculée automatiquement en fonction de la période. Elle est à renseigner au format "jj/mm/aa hh :mm :ss".			
Délai minimum en différentiel	Pour les fichiers de mesures uniquement. Période différentielle minimale. Ceci permet de limiter l'enregistrement différentiel dans le cas de variations trop rapides. Il y aura au moins le temps paramétré (en secondes) entre 2 enregistrements différentiels.			
Sélectionner les variables	Cliquer sur [ajouter une varia	able]		
à enregistrer	Enregistrer sous Tempé	ératures (Mesure) 🔍 OK		
	Nota : il est également possi des variables.	ble d'ajouter des variables à un historique existant à partir de la page de configuration		
Opération	(Pour les fichiers de mesure Les variables peuvent être e	s uniquement) nregistrées en l'état (brutes), ou affectées d'une opération		
	Opération	Description		
	Non	Aucune opération. La valeur de la variable est stockée telle quelle.		
	Minima	La valeur minimale de la variable pendant la période d'enregistrement est sauvegardée dans le fichier. A chaque enregistrement périodique, la valeur minimale est réinitialisée avec la valeur courante de la variable.		
	Maxima	La valeur maximale de la variable pendant la période d'enregistrement est sauvegardée. A chaque enregistrement périodique, la valeur maximale est réinitialisée avec la valeur courante de la variable.		
	Moyenne	La valeur enregistrée est la moyenne de la variable sur la période d'enregistrement.		
	Temps > 0	Le temps cumulé (en secondes) sur la période d'enregistrement pendant lequel la valeur de la variable était supérieure à 0 est sauvegardé dans le fichier. A chaque enregistrement périodique, ce temps est réinitialisé à 0.		
	Temps à 0	Le temps cumulé (en secondes) sur la période d'enregistrement pendant lequel la valeur de la variable valait zéro est sauvegardé dans le fichier. A chaque enregistrement périodique, ce temps est réinitialisé à 0.		
	Compteur de fronts	Le nombre de fronts montants (passage de 0 à 1) sur la période d'enregistrement de la valeur de la variable est sauvegardé dans le fichier. A chaque enregistrement périodique, ce nombre est réinitialisé à 0.		
	Différentiel	La valeur enregistrée représente la différence entre la valeur courante de la variable et la valeur courante lors de l'enregistrement précédent. Attention à ne pas confondre avec le mode d'enregistrement différentiel !		
	Init compteur	La valeur courante de la variable au moment de l'enregistrement est sauvegardée dans le fichier. Ensuite, cette valeur courante est remise à 0 dans la table des variables. Elle est utilisée en particulier si la valeur est un compteur.		
	Ecart type	L'écart type de la valeur de la variable sur la période d'enregistrement est sauvegardé dans le fichier.		

Configuration Historiques

Opération (suite)	Opération	Description			
	Format de stockage	Format d'affichage de la valeur lue dans les historiques de mesures. Dans la plupart des cas, choisir : Booléen pour une variable logique (TOR) IEEE pour une variable analogique			
		□ Booléen Bit, valeur logique (0 ou 1) □ Byte Octet, valeur entière non signée de 0 à 255 □ Int 8 Valeur entière signée de – 128 à 127 □ Int 16 Valeur entière signée de – 32768 à 32767 □ Int 16 Valeur entière signée de – 2147483648 à 2147483647 □ Word Mot de 16 bits, valeur entière non signée de 0 à 65535 □ Dword Mot de 32 bits, valeur entière non signée de 0 à 4294967295 □ IEEE Flottant, valeur décimale (à virgule) simple précision □ DIEEE Flottant, valeur décimale double précision □ Time La valeur représente une date au format "ji/mm/aa hh:mm:ss"			
	Différentiel	Pour les fichiers de mesures uniquement. Déclenche un enregistrement dans le fichier dès lors qu'une variation absolue de la valeur de la variable analogique depuis le dernier enregistrement dépasse la valeur du différentiel. Il ne s'applique pas sur les variables booléennes . Le paramètre différentiel doit être positif. Si le différentiel vaut 0, le déclenchement de l'enregistrement sur cette variable ne sera pas actif. Le calcul du différentiel tient compte de l'opération appliquée à la variable dans le fichier. Les opérations ne sont pas affectées par un enregistrement différentiel, la période de calcul reste constante et égale à la période d'enregistrement.			
	Hystérésis	Pour les fichiers d'état uniquement. Provoque un enregistrement dans le fichier dès lors qu'une variation absolue de la valeur de la variable analogique depuis le dernier enregistrement de celle-ci dépasse la valeur de l'hystérésis. Il ne s'applique pas sur les variables booléennes. Le paramètre hystérésis doit être positif.			
	Activer l'enregistrement	Pour lancer l'enregistrement dans un fichier, cliquer sur [activer l'enregistrement]. Pour interrompre l'enregistrement dans un fichier, il faut cliquer sur "Interrompre l'enregistrement". Pour ajouter des variables, l'enregistrement ne doit pas être activé.			

Exemple d'évaluation de la taille d'un fichier de mesures

On souhaite enregistrer dans un fichier de mesures : 2 températures (au format IEEE soit 4 octets) et une variable logique (au format booléen soit un octet).

- Un enregistrement pour ce fichier contiendra :
- la date de l'enregistrement (4 octets)
- les 2 valeurs analogiques (2 x 4 octets)
- Ia valeur logique (1 octet).

La taille d'un enregistrement sera donc de 13 octets (on peut vérifier cette taille dans le champ "LENGTH" de la table FILES, soit avec Kervisu soit en Web dans le paramétrage avancé → Base de données).

Si l'on paramètre 100 enregistrements pour ce fichier : le fichier prendra sur le disque : $100 \times 13 + 15$ (Entête du fichier), soit 1315 octets.

Présentation

Le destinataire représente l'entité (une personne, un fax, ...) chargée de recevoir des alarmes. Xflow supporte un grand nombre de types de destinataires : téléphones mobiles avec l'envoi de SMS, emails, Kerwin (logiciel de centralisation d'alarmes Schneider Electric Telecontrol), etc.

Contrôle dynamique d'un destinataire

									Fr	ançais 🚩
	Schnei	der	Site : Démo XFLOV <u>Accueil</u>	ı					09/10/09 11:49:08	<u>Quitter</u>
	U Ele	ctric	Poste de relèvem	ent Réservations	Tableaux de bord	Synoptiques	Historiques	Périphériques	Configuration	
Accueil	→ Configuration	→ Destinataires d'al:	armes							
Statut	Nom		S	upport	Alarmes actives		État connexion		Délai (en s)	
X	Kerwin_	WXFR88084L	K	ERWIN	5		conn.TCP refuse	e		2293
	Mail		E	Mail	0		OK			0
	GSM		G	SM/SMS	0		OK			▲ 0
faiouter u	in destinatairel									
9 9 8 8	Statut Verrouillé En attente de rappel Echec d'envoi d'alarme Destinataire invalide	Le destinataire Il faut attendre Le temps d'att Le destinataire La direction es Le temps d'att la colonne "Dé Le destinataire direction. Il fau (en cliquant su bouton [Reval soit de nouvea	e est verrouillé ; e avant d'appele ente se trouve d e n'a pas pu être st indisponible (b ente avant un pr elai". e est grillé. Aucu udra une revalida ur le destinataire ider ce destinata	aucun appel ne r de nouveau ce ans la colonne i joint. oloquée) penda rochain envoi se n appel n'est po ation manuelle e en question et aire] pour que ce e).	e peut partir. e destinataire. "Délai" nt 1 heure. e trouve dans ossible sur cette d'un utilisateur ensuite sur le ette direction			Délai avant	: délai d'attente éitération de l'a	ppel

	Disponibilité d'un destinataire
	Un destinataire est dit "indisponible" 🔀 lorsqu'il n'est plus appelé pour recevoir une alarme. Cette indisponibilité peut être temporaire ou permanente (on parle alors de <i>destinataire invalidé</i>). Dans ce dernier cas, l'intervention d'un utilisateur est nécessaire pour [Revalider ce destinataire]. Lorsqu'un destinataire est indisponible (ou invalide) les alarmes en attente d'être transmises sont alors transférées au destinataire de secours (voir chapitre "Procédures d'alarme").
	Le tableau suivant donne le détail des différents statuts que peut prendre un destinataire
Statut	Description
Numéro grillé	Le destinataire est invalidé in L'exploitant DOIT se connecter au Xflow pour le revalider manuellement afin que les alarmes lui soient à nouveau envoyées. Cet état est atteint après 4* <i>échecs de protocole</i> consécutifs ou bien 4* appels consécutifs avec perte de porteuse.
Max. échecs atteint	Le destinataire est indisponible opendant 1 heure . L'exploitant peut se connecter au Xflow pour revalider ce destinataire avant l'échéance d'une heure. Cet état est atteint après 4 <i>échecs de l'appel</i> ou <i>ligne occupée</i> consécutifs.
Echec d'acquittement	Le destinataire est indisponible opendant 1 heure . L'exploitant peut se connecter au Xflow pour revalider ce destinataire avant l'échéance d'une heure. Cet état est atteint après l'envoi des N <i>tentatives d'acquittement</i> sans que l'alarme ne soit effectivement acquittée par un utilisateur.
Attente d'acquittement	Le destinataire est suspendu pendant le temps délai d'acquittement en attendant qu'un utilisateur acquitte l'alarme. Passé ce délai, l'alarme est à nouveau envoyée au destinataire le nombre de fois paramétré dans <i>tentative(s) d'acquittement - 1</i> .
Echec de protocole	Le paramétrage du destinataire aboutit sur un échec de protocole. Le destinataire est suspendu pendant 10 minutes avant d'effectuer une nouvelle tentative d'appel. Après 4* tentatives successives en échec de protocole, le destinataire est invalidé avec le statut <i>numéro grillé</i> .
Ligne occupée	L'appel du destinataire aboutit à une ligne téléphonique occupée. Le destinataire est suspendu pendant 5 minutes avant d'effectuer une nouvelle tentative. Après 4* tentatives successives en ligne occupée, le destinataire est indisponible avec le statut <i>Max échecs atteint</i> .
Echec de l'appel	Tous les autres cas d'échec de l'appel. L'appel du destinataire a échoué. Il est suspendu pendant 2 minutes avant d'effectuer une nouvelle tentative. Après 4* échecs consécutifs, le destinataire est indisponible avec le statut <i>Max échec atteint</i> .
Attente légale de réappel	L'appel du destinataire a réussi, un délai minimum de 2* minutes est respecté entre deux appels consécutifs au même destinataire. ▲ A prendre en compte lors de tests d'alarmes. Il ne peut pas y avoir 2 appels consécutifs espacés de moins de 2 minutes ; on pourra déclencher un nouvel appel avant l'échéance de 2 minutes en cliquant sur [Revalider ce destinataire].
	(*) Valeurs par défaut communément admises sur Xflow (évitent les appels en échec à répétition). Pour certains cas exceptionnels d'utilisation (lignes privées), ces valeurs peuvent être modifiées. Demander conseil à un technicien Schneider Electric.
	▲ Il est fortement recommandé de créer une alarme sur destinataire invalide pour éviter des appels intempestifs (4 par heure en cas d'occupation ou de non- acquittement), et pour sécuriser le système.
	▲ Les liaisons de type série local, modem local ou GSM local peuvent être configurées pour limiter le nombre d'appels sortants journaliers (cf. Liaisons). Si ce nombre est atteint, les destinataires sont signalés indisponibles et seront à nouveau opérationnels lorsque le compteur d'appels journaliers sera remis à 0 au niveau de la liaison (sur action manuelle ou au passage à minuit).

	oonngulation a an acotinatane		
Nom	Nom du destinataire. Il doit être unique (20 caractères maximum).		
Type de destinataire	Les supports d'appels sont les suivants : Beeper FAXC2 (FAX Classe 2) Flowtel/Teleflo Kerwin KerwinPPP FTP Ker SMS E-Mail PCTexte Imprimante Série InterSites GSM/SMS Défaut : ne constitue pas un type de destinataire valide (état affiché dans certains cas : configuration incomplète ou incorrecte).		
	Les supports les plus courants sont décrits ci-après. Pour les autres se réporter au chapitre 8 "Supports d'alerte".		
Liaison	Liaison à utiliser pour appeler le destinataire		
Transmettre sur retour normal	Une alarme est toujours envoyée au destinataire lorsqu'elle passe en défaut. Ce paramètre permet de spécifier si un second appel doit être transmis pour signaler le retour à la normale. Les alarmes événementielles (appels cycliques) sont, quant à elles, toujours envoyées.		
Tentative d'acquittement	 Acquittement automatique : un seul appel, pas d'attente d'acquittement du destinataire 1, 2, 3 ou 4 : nombre de tentatives maximum avant acquittement. Dans ce cas, l'acquittement doit être fait manuellement avant un laps de temps égal au Délai d'acquittement. Si cet acquittement manuel ne survient pas pendant ce laps de temps, l'alarme est renvoyée au destinataire un nombre de fois égal aux Tentatives d'acquittement –1. Si l'acquittement n'a toujours pas eu lieu au terme de ce nombre de tentatives, ll n'y aura plus d'appel sur cette direction. Le destinataire sera considéré comme indisponible pendant une heure environ. Le délai d'acquittement apparaîtra automatiquement sur la page suivante si "Tentative d'acquittement" 		
Délai d'acquittement	est paramétrée à un nombre >0. Pour tout type de destinataire, lorsque le nombre de tentatives d'acquittement est supérieur ou égal à 1. Délai au bout duquel l'appel est retransmis faute d'acquittement		
Clé d'acquittement	Réservé pour utilisation future, laisser à 0		
Nombre d'appels avec succès	Nombre d'appels ayant permis d'envoyer au moins une alarme		
Nombre d'appels échoués	Nombre d'appels consécutifs qui n'ont pas permis d'envoyer au moins une alarme. Ce nombre est remis à 0 dès qu'un appel est à nouveau en succès.		
Nombre d'alarmes actives	Nombre d'alarmes actives en attente d'être envoyées vers ce destinataire		
Temps avant prochain appel (en s)	Temps en secondes avant qu'un nouvel appel puisse être effectué. Lorsqu'un appel a eu lieu, la direction est bloquée pendant 2 minutes. S'il y a un total de 4 appels en échec consécutifs, la direction est bloquée pendant 1 heure. Pour revalider la direction, cliquer sur [Revalider ce destinataire].		
Etat connexion	Statut du dernier appel		
Temps de connexion cumulé (en s)	Temps total de connexion effectué avec ce destinataire d'alarmes		

Configuration d'un destinataire

	Paramétrage d'un destinataire Beeper (appel par modem)	
Téléphone	Numéro de téléphone du modem du Beeper	
Chaîne d'init. du modem	Chaîne à envoyer au modem avant la numérotation, si nécessaire	
Classe	Sans objet pour ce support	
	Paramétrage d'un destinataire Kerwin (appel par modem)	
Tentative d'acquittement	Acquittement automatique	
Adresse	Sans objet	
Nom de connexion	Sans objet	
Mot de passe	Sans objet	
Téléphone/Adresse IP	Numéro de téléphone du modem du Kerwin ou adresse IP du serveur Kerwin (dépend de la liaison associée au destinataire (modem local, GSM local ou UDP, TC	
Chaîne d'init. du modem	Chaîne à envoyer au modem avant la numérotation, si nécessaire	
Classe	Sans objet pour ce support	
	Paramétrage d'un destinataire FTP	
Format Définit le format adopté pour remplir le contenu des fichiers : Txt_tab Txt_SMS Tabulé Texte Napac_SMS Gamos_CSV		
Message	Message à retranscrire dans le fichier d'alarmes. Il est possible d'insérer des "M champs" pour envoyer des informations relatives à une alarme (cf. paragraphe s la syntaxe des messages un peu plus loin dans ce chapitre).	
Fichiers attachés (;)	Chemin et nom du ou des fichiers à attacher au message	
Options	Définies si le nom des fichiers qui seront transférés doivent être préfixés d'un nom générique qui peut être constitué de : La date du jour (Date) Le nom du site (Site)	
Dossier FTP distant	Dossier dans lequel Xflow va se positionner sur le serveur FTP avant d'y transférer ces fichiers	
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur pour la connexion au serveur FTP	
Mot de passe	Mot de passe lié au nom d'utilisateur	
Adresse IP du serveur FTP (:Port)	Adresse IP ou nom DNS du serveur FTP suivie de son numéro de port s'il est différent de 21	
Classe	Sans objet pour ce support	
	Paramétrage d'un destinataire Mail Permet l'envoi d'alarmes sous forme d'emails. Les emails peuvent être transmis à partir du modem interne du iRIO, ou via une liaison Ethernet.	
	Consultez votre opérateur.	
Sujet	Sujet de l'email qui sera envoyé	
Message	Message à envoyer dans le mail. Il est possible d'insérer des "Méta-champs" pour envoyer des informations relatives à une alarme (cf. "paragraphe sur la syntaxe des messages" un peu plus loin dans ce chapitre).	
Adresse mail Adresse mail de la personne à qui est adressée l'alarme (ex.: pierre.durant@schneider-electric.fr)		
Nom de connexion pour serveur mail	Adresse de l'abonné au serveur de mail (ex. : peuvrard@free.fr)	
Adresse IP du serveur mail	Adresse IP du serveur de mail	

▲ Il est nécessaire de paramétrer également votre connexion Internet (n° de téléphone de votre provider, nom de la connexion et mot de passe) dans la rubrique paramétrage système.

	Paramétrage d'un destinataire Imprimante Série
	(sur liaison série uniquement)
Message	Message à imprimer. Il est possible d'insérer des "Méta-champs" pour envoyer des informations relatives à une alarme (cf. "paragraphe sur la syntaxe des messages" un peu plus loin dans ce chapitre).
Classe	Sans objet pour ce support
	Paramétrage d'un destinataire GSM SMS
	(avec modem GSM uniquement)
	A II faut que le modem du Xflow utilisé sur la liaison sélectionnée soit un modem GSM.
Message	Message à envoyer sur le serveur. Ce message doit être inférieur à 160 caractères. Il est possible d'insérer des "Méta-champs" pour envoyer des informations relatives à une alarme (cf. "paragraphe sur la syntaxe des messages" un peu plus loin dans ce chapitre). A Veiller à ce qu'il n'y ait pas de caractères accentués dans le message final
Numéro GSM, pager	Numéro de téléphone du portable qui doit recevoir le message
Chaîne d'init. du modem	Ne rien écrire pour une utilisation avec iRIO. Chaîne à envoyer au modem avant la numérotation, si nécessaire.
Classe	Sans objet pour ce support

Paramétrage d'un destinataire Flowtel/Teleflo, Intersites, Kerwin PPP, FAX, Kerwin SMS, PCTexte

Voir chapitre 8 "Supports d'alerte spécifiques".

Syntaxe d'un message (méta-champ)

Un message est une chaîne de caractères qui est envoyée à l'utilisateur soit dans un mail, soit sur un téléphone portable, un pager, une imprimante, un fax, etc. Le message envoyé correspond au message tapé dans le champ "Message". Cependant, Xflow offre la possibilité d'insérer des informations relatives à l'alarme ayant provoqué l'appel, grâce à des "Méta-champs".

Un méta-champ est un mot composé de 2 caractères et commençant par le caractère "&".

Lors de la constitution du message, les méta-champs sont remplacés par les chaînes correspondantes suivantes :

&A	Nature de l'alarme (défaut/normal)		
&C	Commentaire de l'alarme		
&D	Date/heure de l'alarme		
&H	Heure de l'alarme seulement		
&L	Classe de l'alarme		
&M	Nom de l'alarme		
&N	Nom associé à l'alarme		
&P	Numéro de téléphone du site		
&R	Références de l'alarme		
&S	Nom du site ayant provoqué l'alarme		
&T	Type de l'alarme (périphérique,)		
&U	Unité		
&V	Valeur de la variable ayant provoqué l'alarme		
&W	Valeur et unité de la variable ayant provoqué l'alarme		
&X	Nom du site		
&Y	Date de l'alarme au format JJMMAA		
87	Insertion d'un CRLE (retour à la ligne)		

Exemple : &S, le &D : alarme &M (&W) : le message envoyé sera : Chaufferie des Eaux Claires, le 03/09/02 13:10:00 : Alarme Niveau Fuel (8 %).

Configuration Procédures d'alarmes

Présentation

Les procédures d'alarmes servent à définir quels sont les destinataires à appeler sur une alarme. Chaque alarme est liée à une procédure d'alarme, et une procédure peut être liée à un ou plusieurs destinataires.

■ Une procédure d'alarme est composée de groupes d'appels (de 1 à 3).

■ Chaque groupe d'appels est constitué d'un destinataire principal et éventuellement d'un ou deux destinataires de secours qui ne seront appelés que si Xflow n'arrive pas à joindre le destinataire principal.

■ Une alarme déclenche des appels vers tous les groupes. Ainsi, une même alarme peut être envoyée vers 3 destinataires principaux (chacun de ces destinataires pouvant avoir jusqu'à 2 destinataires de secours).



Contrôle dynamique d'une procédure



Configuration d'une procédure

Nom de la procédure. Il doit être unique (20 caractères maximum)		
Ajout d'un groupe d'appels	Cliquer sur [ajouter un destinataire]	
Principal Le destinataire qui normalement recevra l'alarme		
Premier secours Le destinataire qui recevra l'alarme si le destinataire principal est indisponible		
Deuxième secours Le destinataire qui recevra l'alarme si le destinataire principal et le premier secours sont indispo		
Délai (en s)	Temps en secondes au bout duquel une alarme bascule sur le groupe suivant en cas d'échec vers le destinataire principal. Ceci permet de ne pas attendre la fin des appels de secours d'un groupe (qui peuvent prendre de nombreuses minutes), pour passer au groupe suivant	

Configuration Alarmes

Présentation
 Une alarme est une détection de changement d'état sur une variable logique, ou une détection de franchissement de seuil sur une variable analogique. Elle permet également de signaler une anomalie relative aux périphériques, aux destinataires d'alerte ainsi qu'au système.
 Une alarme génère :
 Un archivage dans le fichier des alarmes ou dans un fichier d'événements
 Un appel d'alerte si l'alarme est archivée dans le fichier d'alarmes et si une procédure d'alerte a été paramétrée.

Rech	erche rapide du numéro	par (Re	cherche par statut Contrôle dynamique des alarmes	
				Français 🗸
	Schnei	der	Site Démo XFLOW Acce <u>eil</u>	09/10/09 15:25:39 <u>Quitter</u>
	O Ele	curic	Poste de relèvement Réservations Tableaux de bord Synoptiques Historiques Périphériques	Configuration
Accueil	→ Configuration	→ Alarmes		
	Afficher les	alarmes avec le st	atut 🔽 🔽 OK	
	Statut	Nom	Description Origin	e Procédure
כ	¥	Temperature_El	evee Température salle informatique trop elevée Variabl	e Call_Kerwin
1	Ť	Grand froid	Température extérieure trop basse Variabl	e Send_SMS
2		Intrusion	Intrusion dans le réservoir Variabl	e Call_Kerwin
3 ♠		Mq_Fuel	Manque fuel Variabl	e Send_SMS
(ajcuter ι	une alarme]			
Ś	tatut	}		
۵v	errouillé			
- <mark>`</mark> _` A	ctive			

Configuration d'une alarme

Nom	Choisissez un nom concis (20 caractères maximum), sans espaces ni caractères de ponctuation ni caractères représentant un opérateur pour les formules de calcul.							
	▲ Chaque nom doit être unique. Aucune autre alarme, ni autre variable, programme hebdomadaire, ni autre programme annuel, ne doivent avoir le même nom sous peine de générer des erreurs dans les formules de calcul. En effet celles-ci utilisent les noms dans leur syntaxe.							
Description	Fournit une description de la variable. Cette de (255 caractères maxin	Fournit une description étendue. Commentez par une phrase précise qui renseigne la nature et le contenu de la variable. Cette description devra être compréhensible par tous les intervenants sur le système (255 caractères maximum).						
Fichier	Fichier dans lequel vo Si vous ne voulez pas Un appel vers un des	Fichier dans lequel vous voulez enregistrer l'alarme (fichier d'événements ou d'alarmes). Si vous ne voulez pas enregistrer l'alarme dans un fichier, sélectionner "Aucun". Un appel vers un destinataire d'alerte n'est possible que si le fichier d'alarmes a été sélectionné !						
Origine	Il existe 4 origines (types d'alarmes)							
	Variable	Alarme relative à une variable						
	Périphérique	Alarme relative à un périphérique						
	Destinataire	Alarme relative à une destination						
	Système	Alarme système (démarrage,)						
Référence	Ce champ dépend de	e l'origine de l'alarme						
	Variable	Variable sur laquelle s'appliquera l'alarme (la liste des variables apparaît)						
	Périphérique Périphérique sur lequel s'appliquera l'alarme (la liste des périphériques ar							
	Destinataire Destinataire sur lequel s'appliquera l'alarme (la liste des destinataires appara							
	Système	La référence n'apparaît pas						
Procédure	Uniquement si le typ Procédure d'appel app	e du fichier est différent de Aucun Diquée à cette alarme, disponible que si un fichier d'alarmes existe.						

A Pour qu'une alarme puisse être transmise, il faut avoir configuré (dans l'ordre) un destinataire d'alarme (voir page 41) ainsi qu'une procédure (voir page 46). Il faut également disposer d'un fichier d'alarmes (voir Historiques, page 37), même si on ne souhaite pas avoir d'enregistrement. Régler le nombre d'enregistrements à 1 dans ce cas.

Inhibée (par une autre alarme active)

Xflow Chapitre 4

Configuration Alarmes

Туре

Les différents	types d'alarme	s sont les suivants :	
Туре	Origine	Description	Paramètres associés
Inférieur à	Variable	Alarme si la valeur de la variable est inférieure ou égale à un seuil	Seuil de l'alarme
Supérieur à	Variable	Alarme si la valeur de la variable est supérieure ou égale à un seuil	Seuil de l'alarme
Egale	Variable	Alarme si la valeur de la variable est égale à un état ou un seuil (paramètre à choisir pour une variable logique)	Seuil de l'alarme ou état
Périodique	Variable	Transmission de la valeur de la variable à période fixe	Période de l'appel. Heure du prochain appel
Dans l'intervalle	Variable	Alarme si la valeur de la variable est dans un intervalle borné (bornes incluses)	Seuil bas et seuil haut de l'intervalle
Hors de l'intervalle	Variable	Alarme si la valeur de la variable est hors de l'intervalle (bornes exclues)	Seuil bas et seuil haut de l'intervalle
Discordance	Variable	Alarme si différence entre la valeur de la variable "Référence" et celle de la variable "Discordance"	Variable discordance, écart absolu ou écart relatif (en %). (l'écart absolu est prioritaire)
Différente	Variable	Alarme si la valeur de la variable est différente de la valeur du seuil	Seuil
Périphérique	Périphérique	Alarme dès que le périphérique spécifié est en panne	Nom du périphérique
N° grillé	Destinataire	Alarme dès que la direction est grillée (statut "Numéro grillé"). Il est conseillé de paramétrer tous les destinataires en alarme sur n° grillé. (cf. chapitre "Destinataires d'alarme")	Nom du destinataire
Nombre maximum d'échecs sur N'	Destinataire	Alarme dès que la direction prend le statut "Max échecs atteint" (cf. chapitre "Destinataires d'alarme")	Nom du destinataire
Echec Acquittement sur N°	Destinataire	Alarme dès que la direction prend le statut "Echec d'acquittement" (cf. chapitre "Destinataires d'alarme")	Nom du destinataire
Echec sur N°	Destinataire	Alarme synthèse des trois précédents défauts sur Destinataire. Alarme dès que la direction prend le statut "Numéro grillé"ou "Max échecs atteint" ou "Echec d'acquittement" (cf. chapitre "Destinataires d'alarme").	Nom du destinataire
Appel cyclique	Système	Alarme appel cyclique à la période fixée	Période d'appel ; heure du prochain appel
Démarrage	Système	Alarme à chaque démarrage du logiciel Xflow	Aucun
Arrêt	Système	Alarme à chaque arrêt du Xflow	Aucun
Défaut modem	Système	Alarme dès qu'une liaison de type modem est en défaut d'initialisation (le modem ne répond plus correctement aux chaînes d'initialisation envoyées par Xflow)	Aucun
Variable non rafraîchie	Toutes	Si un temps de rafraichissement a été défini pour la variable et que ce temps est dépassé de 30 % alors une alarme se déclenche	Aucun
Cycl_File	Système	Remplit la même fonctionnalité que l'appel cyclique et ajoute la possibilité de joindre un fichier de mesures (le destinataire doit être un serveur FTP obligatoirement)	Aucun

Xflow Chapitre 4

Configuration Alarmes

Tempo d'apparition	Uniquement pour les alarmes relatives à une variable.
	Temps en secondes au bout duquel, si la valeur de la variable est toujours active, l'alarme se déclenche. Permet de filtrer l'alarme.
Formule à l'apparition	Formule de calcul exécutée au déclenchement de l'alarme
Tempo à la disparition	Uniquement pour les alarmes relatives à une variable.
	Temps en secondes au bout duquel, si la valeur de la variable n'est plus en alarme, l'alarme retourne à la normale.
Formule à la disparition	Pormule exécutée lors du retour à la normale
Hystérésis	Uniquement pour les alarmes relatives à une variable. Delta à rajouter ou à retrancher à la valeur pour déclencher un retour à la normale. Ceci permet d'éviter le phénomène de battement au voisinage de la valeur de seuil.
	<i>Exemple :</i> vous avez configuré une alarme "Supérieur à" avec comme seuil 20 (l'alarme se déclenche lorsque la variable dépasse 20) et un hystérésis de 2. Le retour à la normale interviendra lorsque la variable descendra en dessous de 18.
Tempo d'intervention	Temporisation qui, si l'alarme est toujours active, provoquera l'enregistrement d'une nouvelle alarme
Alarme d'inhibition	Alarme qui, si elle est active, empêche le déclenchement de l'alarme configurée.
Classe	Utilisé pour certains supports d'alerte, et en particulier pour le PCTexte (Dans le cas d'une application avec TELYO renseigner par 2 caractères identifiant l'alarme)
	Sert également au routage de l'alarme via un poste central (Xflow Alarm). Le nombre maximum de caractères acceptés est de 20.
Sévérité	Niveau de l'alarme : critique, mineur, signalisation. Indication transmise au poste central Kerwin, permet de hiérarchiser les alarmes. Egalement utilisé par l'affichage matériel.

🛆 Afin d'éviter tout déclenchement intempestif d'alarmes, il est conseillé de les verrouiller pendant la configuration du système.

Configuration Programmes hebdomadaires

Présentation

Des variables (de type entrée/sortie) de Xflow peuvent prendre des états ou des valeurs en fonction de plages horaires.

Ces plages horaires sont définies dans des programmes hebdomadaires, qui eux-mêmes peuvent être associés à des programmes annuels.

Les programmes horaires ou annuels sont associés aux variables par l'intermédiaire des formules de calcul.

Contrôle dynamique des programmes hebdomadaires



Configuration Programmes hebdomadaires

Les plages horaires

Une plage horaire est dite **active** lorsque la date courante est l'un des jours sélectionnés dans la plage et que l'heure courante est comprise entre l'heure de début et l'heure de fin.

Nom	Nomme la plage horaire par un libellé personnalisable. Définissez un nom clair permettant d'identifier sans ambiguïté cette plage pour la suite de la configuration. Choisissez un nom concis, sans espaces ni caractères de ponctuation.							
Valeur	Renseigne la valeur que prendra le programme hebdomadaire lorsque cette plage sera active. Lorsqu'une unité est associée au programme horaire, la liste des libellés de l'unité est proposée.							
Jours actifs	Cochez les jours pendant lesquels cette plage sera active							
Heure de début/ Heure de fin	Renseigne les heures pendant lesquelles la plage horaire sera active. Si l'on souhaite que 2 plages se succèdent sans interruption, il faut qu'il y ait 1 minute d'écart entre la fin de plage et le début de plage suivante.							
	Exemple : Fin de plage : 20 :59 Début de plage suivante : 21 :00							
	Quand l'heure de fin de plage est antérieure à l'heure de début de plage, la plage se poursuit le lendemain du jour sélectionné jusqu'à l'heure de fin de la plage.							
	Exemple : Heure de début = 23 heures Heure de fin = 08 heures Jours sélectionnés = samedi et dimanche La plage sera active du samedi 23 heures au dimanche 08 heures et du dimanche 23 heures au lundi 08 heures.							

Affectation du programme hebdomadaire à la variable

Dans la configuration de la variable :

Formule de calcul	Ecrire le nom du programm	ne horaire (en respectant la	a même syntaxe)
-------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------

Suppression d'une plage et d'un programme hebdomadaire

Pour supprimer un programme hebdomadaire, il faut, au préalable, supprimer toutes les plages et vérifier que ce programme horaire n'apparaisse pas dans une des plages des programmes annuels.

Exemple

Une variable "Interrupteur chauffage", permettant de commander le fonctionnement du chauffage a été défini au préalable.

Elle contient la formule de calcul "Activation_chauffage".

										Français 💌
Schnei	der	Site : Démo XFLOW							12/10/09 11:18:18	<u>Quitter</u>
Ele	ctric	Poste de relèvement	Réservations	Tableau	ıx de bord	Synoptiques	Historiques	Périphériques	Configuration	
Accueil -> Configuration	→ Programmes H	ebdomadaires → Prog. A	ctivation_chauf	fage	,					
Maur					: Le c	hauffage e	st par défaut		Imodifier	
Unité			/confort/rédui	iaunaye it/horsgel	; en r	iorsgel (er ires définie		plages	fundament	
valeur par défaut			horsgel 💌	OK			<i></i>			
Valeur courante plage horaire courante			0 - confort ⊲ Semaine_Ma	∢ ,	Le c	hauffage e confort"	st en ce morr	ient		
Prochaine valeur			1 - réduit	.e. i						
Délai avant changement			42mn		la nla	s sommes ane horaire	"Semaine N	li ualis Iatin"		
Plage horaire sur ce program	nme				`				(ajouter	une plage]
Nom		Valeur	Jours actif:	s			Heure	e de début	Heure fin	
Semaine_Matin	Ŷ	0 - confort	Lun M	ar Mer	Jeu Y	/en	7h00		11h59	
Semaine_Midi		1 - réduit 🛛 🗛	Lun Ma	ar Mer	Jeu 👌	/en	12h00)	13h59	
Semaine_ApresMidi		0 - confort	Lun M	ar Mer	Jeu Y	/en	Q 14h00)	17h59	
WeekEnd_SamediMatin		1 - réduit				Sam	7h00		φ 11h59	
Le chauffage est en lundis, mardis, mer et vendredis de 7 h	n confort les credis, jeudis 00 à 11 h 59	Le chauffage les jours de la de 12 h 00 à 1	est en réduit semaine, 3 h 59		Le ch les jou de 14	auffage est Irs de la ser h 00 à 17 h	en confort naine, 59	Le chai les sam de 7 h (uffage est en ré edis matin 00 à 11 h 59	eduit

Configuration Programmes annuels

Présentation

Un programme annuel permet de positionner des programmes hebdomadaires sur un calendrier annuel :

- Commande jour nuit d'un équipement sur une année
- Calcul d'une consigne, ...
- Simulateur d'une tarification annuelle, ...

Un programme annuel est constitué d'une ou plusieurs plages annuelles (sans limitation). Le programme hebdomadaire par défaut sera pris en compte si aucune plage annuelle n'est valide.

Contrôle dynamique des programmes annuels

						Français 🛩				
Schn	eider	Site : Dén	NO XFLOW			12/10/09 11:54:53 <u>Quiπer</u>				
U E	lectric	Poste de	e relèvement Réservatio	ns Tableaux de bord Synoptiqu	es Historiques Périphériques	Configuration				
Accucil Configurati			_							
Nom	Valeur coura	intes annuels	Plage courante	Prochaine valeur	Prochaine plage	Délai				
Chauffage	0 - confort		défaut	0 - confort	défaut	bolui				
Ventilation	0		Annee_Part2	2000	Annee_Part2	6mn				
[voir les programmes heb	odomadaires]		1	ajouter un program	me annuel]	A				
· Norma data										
différents				que ! valeur à la fin (Délai avant				
programmes	annu	el	nous sommes en o	dehors ; ; la plage en co		la prochaine				
annuels	\		de toute plage para	amétrée,		valeur				
·			et que la valeur co	urante						
			est celle qui a été o	définie						
			par défaut	J						
			Par	amétrago d'un pro	arammo annuol					
			i ui		grannie annaer					
Nom		Nomme le prog	gramme hebdomada	ire par un libellé personnalisa	able.					
		Définissez un nom clair permettant d'identifier sans ambiguïté la variable pour la suite de la configuration.								
		Choisissez un nom concis, sans espaces ni caracteres de ponctuation.								
		Chaque nom doit être unique. Aucune autre variable, ni autre programme hebdomadaire, ni autre programme								
		annuei, ne doit avoir le meme nom sous peine de generer des erreurs dans les formules de calcul. En effet celles-ci utilisent les noms dans leur syntaxe								
Programme hebd	omadairo	Définit le progr	amme hebdomadair	e qui sera sélectionné si auc	une place appuelle pe corre	atch cl ć hrong				
par défaut	omadalie	courante (date	s'entend date et hei	e qui sera selectionne si auci ire)	une plage annuelle ne corre					
<u></u>										
Les champs qui su	uivent ne s	ont pas paramé	trables, ils renseigne	ent le statut du programme ar	nnuel.					
Valeur courante		Indique la vale	ur du programme an	nuel à la date courante.						
Plage annuelle co	ourante	Indique la plage hebdomadaire active, c'est-à-dire celle dont les critères de validité (jour de l'année) correspondent								
		à la date courante.								
		Si plusieurs plages annuelles correspondent à la date courante, la première dans l'ordre des déclarations sera								
		sélectionnée. Si aucune plage ne correspond à la date courante, la plage annuelle courante apparaît "DEFAUT"								
Prochaine valeur		Indique la proc	haine valeur du prod	iramme annuel	adalie par deladt delitie pre					
Prochaine valeur	annualla	Indique la proc	chaine valeur du prog	active Commo pour los pla	aos courantos, si plusiours r					
Frochame plage	annuene	Indique la prochaine plage annuelle active. Comme pour les plages courantes, si plusieurs plages correspondent, la première dans l'ordre des définitions sera sélectionnée								
		Si aucune plage ne correspond, la plage "DEFAUT" sera sélectionnée.								
Délai avant changement Renseigne le temps restant avant basculement du programme hebdomadaire courant										
	-									
			Les	plages annuelles						
			Une p	lage annuelle est dite active	lorsque la date courante est	comprise				
Nam		Name a la sal	entre	la uate de depart et la dâte de	e IIII.					
NOM		Nomme la plag	ge annuelle par un lib	elle personnalisable.	otto plago pour la quito de la	oonfiguration				
		Choisissez un	nom ciair permettant	u luentiller sans ampigulte con spaces ni caractères de por	elle plage pour la sulle de la nctuation	configuration.				
Programme bebd	omadairo	Renseigne le r	nom concis, sans es	adaire que suivra le program	me annuel lorsque cette plac	ne sera active				
Date de début/De	to do fin	Penseigne les	dates pendant locar		ne annuer lorsque celle plaç	JC 3618 801176				
Date de debut/Date de fin Renseigne les dates pendant lesquelles la plage annuelle sera active										

Configuration Programmes annuels

Suppression des plages annuelles et des programmes annuels

Pour supprimer le programme annuel, il faut supprimer au préalable toutes les plages annuelles.

Exemple

Une variable "Interrupteur chauffage", permettant de commander la mise en route du chauffage a été définie au préalable. Elle contient la formule de calcul "Arrêt Chauffage".

									Français 💌
Schneider	Site : Démo XFLOW Accueil							12/10/09 12:10:3	2 <u>Quitter</u>
Electric	Poste de relèvement	Réservations	Tableaux de k	ord Syn	optiques	Historiques	Périphériques	Configuration	
Accueil \rightarrow Configuration \rightarrow Programm	ies annuels → Prog. Chauffag	е							▶
Nom Prog.hebdo par defaut		Chauffage Activation_cl	nauffage 🗲 4	Le prog "Activati	ramme on chai	hebdomac uffage" sera	laire	[modifier]	
Valeur courante Plage annuelle courante		1 - reduit Vacances	ļ	applique	é en del	nors des pla	ages ¦		
Prochaine valeur Prochaine plage annuelle Délai avant changement		1 - réduit défaut 3j 11h 50mn	4	Le chau réduit da	uffage p ans 3 j 1	assera en 1 h 50 mn)		
Plage annuelle sur ce programme							/	(ajout	er une plage
Nom Programm	ne hebdomadaire			Début		Fin		Année	
Vacances Arret_Ch	auffage			01 / Mai	Ŷ	15 / Octob	re	toujours	
			Í	Le prog "Arrêt C	ramme hauffag	hebdomac e" sera app 5 octobre	laire bliqué		

Configuration Tableaux de bord

Présentation

Les tableaux de bord du Xflow permettent de contrôler en temps réel le fonctionnement de l'installation. Ils affichent sur différentes pages les valeurs courantes des différentes variables.

							F	⁻ rançais 💌
Schneider	Site : Démo XFLOW <u>Accueil</u>						12/10/09 12:20:15	<u>Quitter</u>
Electric	Poste de relèvement	Réservations	Tableaux de bord	Synoptiques	Historiques	Périphériques	Configuration	
Accueil → Configuration → Tablea	ux de bords							
Nom	Description							
Chaufferie	Fonctionnement de la chaufferie	nctionnement de la chaufferie						
Meteo	/létéo Paris 15e							
Reservoir	Reservoir Eau Potable des Grands Cl	eservoir Eau Potable des Grands Champs						

[ajouter un tableau de bord]

Configuration d'un tableau de bord

Nom	Nomme le tableau de bord par un libellé court personnalisable						
Description	Description qui apparaît en consultation, il est important qu'elle soit explicite						
Variables	Sélectionner dans la liste les variables que vous voulez ajouter à votre tableau de bord. Il est également possible de compléter un tableau de bord existant à partir d'un écran de configuration d'une variable en cliquant sur :						
	Liste des tableaux de bord paramétrés						

Configuration Synoptiques

Présentation

Les synoptiques du Xflow, comme les tableaux de bord, permettent de contrôler en temps réel le fonctionnement de l'installation.

Ils se composent d'une image de fond (fichier ".jpg" ou ".gif" par exemple) sur laquelle sont placées les variables. L'état des variables est représenté en alphanumérique ou par un graphique.

A la différence de tous les autres paramétrages, les synoptiques se configurent directement à partir de la page de consultation :



Configuration d'un synoptique

Nom	Nomme le synoptique par un libellé court personnalisable.						
Description	Description qui apparaît en consultation, il est important qu'elle soit explicite.						
Image de fond Il convient, au préalable, d'avoir chargé le fichier image dans le Xflow. Voir au chapitre 7 "Maintenance Le fichier image doit être le moins volumineux possible pour permettre un affichage rapide : < 1							
Variables	Cliquer sur : ajouter une variable V OK						
	La valeur de la variable sélectionnée va se positionner en haut et à gauche de l'image de fond. Il suffit de la déplacer avec la souris pour la positionner à l'endroit souhaité. Une même variable ne peut pas être placée plusieurs fois sur le même synoptique.						
Image d'état logique	Dans le cas d'une variable associée à une unité logique, en sélectionnant oui, vous pouvez afficher une image au lieu du libellé. L'image doit porter le nom du libellé avec l'extension .gif. Par exemple, une variable avec l'unité non/oui , affichera l'image oui.gif ou non.gif selon sa valeur. Voir le chapitre 7 "Maintenance" pour connaître l'emplacement des fichiers images sur les disques.						
Suppression d'un synoptique	Un synoptique ne peut être supprimé que si toutes les variables ont été préalablement supprimées						

Présentation

Le paramétrage avancé permet de configurer un certain nombre de paramètres comme :

- Les unités
- Le nom et le numéro de téléphone du site
- Les utilisateurs
- L'heure
- Le filtrage sur les appels entrants.

Il permet également de voir un certain nombre de paramètres système, comme la mémoire disponible, le numéro de version du logiciel, le numéro de série de l'appareil...

Paramétrage des utilisateurs

Nom	Nom de l'utilisateur (nom utilisé lors d'une connexion)		
Mot de passe	Saisir un mot de passe pour l'utilisateur		
Confirmation du mot	Ressaisir le mot de pas	Ressaisir le mot de passe de l'utilisateur	
de passe			
Туре	Administrateur	Il possède tous les droits	
	Configurateur	Il possède tous les droits en configuration, mais n'a pas accès au paramétrage avancé.	
	Exploitant	Il ne peut pas configurer l'appareil. En revanche, il peut accéder aux tableaux de bord, modifier des consignes, acquitter des alarmes.	
	Consultant	Il ne peut que visualiser les historiques et les tableaux de bord, sans aucune commande possible	
Profil	Profil Web de l'utilisateur. Par défaut, le profil "NAPAC" est utilisé. Il est possible d'aiguiller un utilisateur sur des pages XML personnalisées (nécessite un développement spécifique, nous contacter).		
Nombre de lignes affichées par page	Lors de l'affichage du contenu de liste, permet de préciser combien de lignes on souhaite afficher en simultanées avant de voir apparaître le bouton de navigation "page suivante"		

Parametrage des filtres sur appels entrants	Paramétrage	des filtres	sur appels	entrants
---	-------------	-------------	------------	----------

Il est possible d'interdire l'accès au système pour certains numéros de téléphone, Xflow identifiant les appels entrants avant de décrocher (fonction "clip").

Il y a 2 façons de faire des filtres :

Soit tous les numéros de téléphone sont autorisés par défaut, sauf ceux figurant dans la liste.

■ Soit aucun numéro de téléphone n'est autorisé par défaut, sauf ceux figurant dans la liste.

Pour changer ce comportement, il suffit de cliquer sur le bouton "Bloquer tous les numéros par défaut" ou "Autoriser tous les numéros par défaut", suivant le cas.

Nom	Nom donné à ce filtre		
Filtre	Numéro de téléphone à filtrer. Ce numéro peut commencer par *. Dans ce cas, tous les numéros se terminant par les chiffres suivant l'étoile seront filtrés.		
	Ce numéro peut également se terminer par *. Dans ce cas, tous les numéros commençant par les chiffres précédant l'étoile seront filtrés.		

▲ Si la ligne téléphonique du Xflow est une ligne RTC (Réseau Téléphonique Commuté Public) et qu'elle ne dispose pas du service "présentation du numéro" (CLIP), il faut absolument laisser le paramétrage par défaut dans cette page, à savoir : autoriser tous les numéros par défaut et aucun filtre programmé. Dans le cas contraire, le Xflow ne serait plus joignable par réseau téléphonique.

▲ Si on veut un décroché immédiat, il faut penser à programmer le nombre de sonneries à 1 dans la liaison correspondante.

	Paramétrage des adresses Modbus	
	Il est possible d'affecter une adresse Modbus esclave à chacune des variables paramétrées dans Xflow.	
	Ceci permet a un superviseur, ou tout autre maître Modbus, de lire ou de modifier les valeurs des variables gérées par Xflow.	
Variable	Liste les variables du Xflow afin de sélectionner la variable à attribuer d'une adresse Modbus.	
Adresse esclave	Adresse Modbus à affecter à la variable.	
	⚠ Il est ici possible de donner une même adresse Modbus à différentes variables. Cela provoquerait alors des comportements inattendus. Il vous appartient de vous assurer que l'adresse choisie est unique.	
Format de lecture	Définit le format de lecture pour la variable, parmi :booleanBit, valeur logique (0 ou 1)wordMot de 16 bits, valeur entière non signée de 0 à 65535word [i]Mot de 16 bits (c.f "word"), inversédwordMot de 32 bits, valeur entière non signée de 0 à 4294967295dword [i]Mot de 32 bits (c.f "dword"), inverséIEEEFlottant, valeur décimale (à virgule) simple précisionIEEE [i]Flottant (c.f "IEEE"), inverséIEEE [sw]Flottant (c.f "IEEE"), swappéIEEE [i sw]Flottant (c.f "IEEE"), inversé et swappéDIEEEFlottant, valeur décimale double précision	
Ecriture autorisee	Définie si la variable est accessible en lecture ou en lecture/écriture. Si la variable est configurée en lecture seule (via la configuration des variables), le champ se transforme en "Ecriture interdite" et prend la valeur <i>"variable en lecture seule"</i> .	
	 ▲ Un format de lecture [i] est dit inversé car lors de l'émission ou de la réception d'une donnée de ce type, l'arrangement des octets est en big endian (octet de poids fort en premier). Xflow doit alors le convertir en little endian, format standard utilisé. <i>Exemple :</i> word [i] = b[8-15] b[0-7] big endian word = b[0-7] b[8-15] little endian ▲ Un format de lecture [sw] est dit swappé car lors de l'émission ou la réception d'une donnée de minimum 4 octets, le premier mot est composé des 2 octets de 	

poids fort en little endian et le deuxième mot est composé des 2 octets de poids faible en little endian. Xflow doit alors inverser les 2 mots pour retrouver une notation standard.

Exemple :

IEEE = b[0-7] b[8-15] b[16-23] b[24-31] IEEE [sw] = b[16-23] b[24-31] b[0-7] b[8-15] little endian big endian pour les mots, little endian pour les octets dans les mots

Paramétrage	du système
-------------	------------

Libellé dans la page Système	Mot clé dans le champ nom de la table System	Description
Nom	NAME	Nom de référence du site
Numéro de téléphone	PHONE	Numéro de téléphone du site, s'il en a un. Facultatif
Port HTTP	HTTP_PORT	Port http du serveur Web. Par défaut, le serveur Web est sur le port standard 80. Vous pouvez le modifier, si vous avez un autre serveur Web qui tourne déjà sur votre machine (pour la version sur PC). <i>Facultatif</i>
Adresse IP	IP_ADDRESS	Adresse IP de la machine, adresse qui permet d'être interrogé sur un réseau Ethernet en TCP/IP.
		Par défaut, les appareils sont livrés avec l'adresse IP 172.16.1.250 (sauf pour Xflow sur PC). Si vous changez cette adresse, il est nécessaire de provoquer un reset de la machine pour que la nouvelle adresse IP soit prise en compte
Masque IP	IP_MASK	Masque de sous-réseau relatif à l'adresse IP. Facultatif
Passerelle par défaut	GATEWAY	Adresse IP de la machine qui servira à router toutes les trames qui ne sont pas destinées à un ordinateur du sous-réseau local. <i>Facultatif</i>
Adresse Modbus esclave	MODBUS_ADDR	Adresse esclave du Xflow Par défaut à 10
Date courante		Mise à jour de la date et de l'heure.
Numéro de téléphone	ISP_PHONE	Numéro de téléphone de votre connexion Internet (voir fournisseur d'accès) (pour les destinataires Mail via PPP)
Nom de connexion	ISP_USER	Nom de votre connexion Internet (voir fournisseur d'accès) (pour les destinataires Mail via PPP)
Mot de passe	ISP_PASSWORD	Mot de passe de votre connexion Internet (voir fournisseur d'accès) (pour les destinataires Mail via PPP)

Tous ces paramètres sont pris en compte lors de l'appui sur "Sauvegarder les paramètres Systèmes".

Autres Paramètres systèmes ne figurant pas dans la page système (accessibles par la page "Base de données" ou en utilisant Kervisu)		
HTTP_DEFLATE	Transmission des données Web en mode compressé vers les navigateurs supportant cette fonctionnalité (Internet Explorer). Cette compression permet de diminuer la taille des données à transmettre, mais prend du temps de calcul à Xflow. Ce mode peut être utilisé lorsque les lignes téléphoniques n'autorisent pas des vitesses de connexion élevées (28 800 bps). Valeur de 0 (par défaut pas de compression) à 9 taux de compression maximum Facultatif	
DEF_CALL_FILTER	 Fixe le mode du filtre pour les numéros appelants. Avec l'interface Web, ce paramètre ne doit pas être modifié directement. Il est configuré automatiquement depuis la page de paramétrage des filtres sur appels entrant (cf. paragraphe Paramétrage des filtres sur appels entrants dans ce même chapitre). 1 :(valeur par défaut) : tous les numéros sont autorisés sauf ceux éventuellement paramétrés dans la liste des filtres. 0 : tous les numéros sont bloqués sauf ceux éventuellement paramétrés dans la liste des filtres. Remarque : si la ligne téléphonique du Xflow ne dispose pas du service "présentation du numéro" (CLIP), il faut absolument que ce paramètre ait la valeur 1. 	
DATEFORMAT	Format d'affichage des dates dans l'interface Web de Xflow : Le format par défaut est : d/m/y H:M:S (d : jour (day) ; m : mois (month) ; y : année (year) ; H : heure ; M : minute ; S : seconde) Par exemple si on veut afficher les dates au format américain On saisira la valeur : m/d/y H:M:S pour ce paramètre. Facultatif	
ISP_INIT_MODEM	Permet de donner une chaîne d'initialisation au modem pour les appels vers le fournisseur d'accès Internet (pour les destinataires Mail via PPP). Facultatif	
MAIL_SERVER_PORT	Port HTTP du serveur Mail appelé pour le transfert vers les destinataires Mail. Par défaut, les serveurs Mail sont sur le port standard 25. <i>Facultatif</i>	

DBSPERIOD	Période de sauvegarde configurable : La période de sauvegarde de la configuration (xflow.wst) est configurable entre 5 minutes et 720 minutes (12 heures). Pour configurer cela, ajouter une ligne "DBSPERIOD" dans la table système, et indiquer la valeur de la période souhaitée.
	Restrictions : En l'absence de cette ligne, la période par défaut est 5 minutes. Une valeur en dehors de la plage 5-720 est refusée. Dans ce cas, la période par défaut est conservée.
DNS_SERVER	Nom du service DynDNS auquel on a souscrit. Le service DynDNS permet de transformer une adresse IP en un nom de machine, plus facilement identifiable sur Internet lorsque l'adresse IP du Xflow change souvent.
DNS_HOSTNAME	Nom de la machine telle qu'elle sera vue par le service DynDNS
DNS_USERNAME	Nom du compte DynDNS
DNS_USER_PASSWORD	Mot de passe du compte DynDNS

Informations systèmes

	•	
Mémoire libre du système	Mémoire libre en octets pour le système	
Mémoire libre base	Mémoire libre pour votre configuration	
de données		
Version logicielle	Version logicielle du Xflow	
Nombre de variables	Nombre de variables supportées par Xflow pour cette version	
Numéro de série	Numéro de série de votre Xflow	
Compteur de marche (en s)	Temps de fonctionnement depuis le dernier redémarrage, en secondes	

Commandes systèmes

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Arrêt du système	Uniquement sur la version Xflow pour PC, permet d'arrêter l'application Xflow		
Reset du système	ystème Permet d'arrêter, puis de relancer automatiquement le logiciel Xflow		
Passage en boot	sage en boot Permet de faire passer l'appareil en boot pour des opérations de maintenance. Cette fonction est réservée aux techniciens Schneider Electric.		
Sauvegarde de la configuration	 La configuration courante est sauvegardée dans le fichier Xflow.wst. Sans action volontaire de sauvegarde au travers de ce menu, la configuration en cours n'est sauvegardée que toutes les 5 minutes. iRIO : répertoire "SRAMDISK". PC (NT) : répertoire "Temp", situé dans le répertoire contenant Xflow.exe. 		
Sauvegarde de la	Idem que précédemment mais dans le fichier Xflow.cst (voir signification dans chapitre 7 "Maintenance")		
configuration en CST	Le fichier .cst est un fichier de configuration non compacté (à la différence du fichier .wst) qui permet un redémarrage de l'installation au reboot, en cas de perte ou d'endommagement du fichier de configuration courante .wst.		

Base de données

Ce menu donne accès de manière synthétique à tous les paramètres de configuration de Xflow.

▲ La modification dans la base de données est à utiliser avec beaucoup de prudence et ne doit être effectuée que par des personnes parfaitement au courant des implications qu'une telle modification entraîne.

Présentation

Les formules de calcul permettent des opérations arithmétiques et combinatoires entre les variables, les alarmes, les historiques et les programmes horaires.

Elles offrent ainsi la possibilité :

D'effectuer des calculs mathématiques à partir de mesures physiques

(consommations, prévisions, conversions...)

■ De définir des automatismes de commande ou de réglage (délestage, signalisation, pompage...)

D'agir sur le paramétrage du Xflow (remise à zéro de compteur, forçage de la valeur d'une variable, affectation d'une cellule de la base de données...).

Une formule peut être associée :

A une variable ; elle est alors exécutée à chaque cycle d'acquisition

■ A une alarme ; dans ce cas, elle est exécutée sur événement lors de l'apparition ou de la disparition de l'alarme.

Syntaxes et règles

Les formules utilisent une syntaxe naturelle et intuitive qui mélange références aux valeurs de mesures (variables, historiques...), expressions littérales (constantes, opérateurs...) et appels de fonctions (min, max, delta...).

L'utilisateur n'a pas à se soucier des formats de données, l'interpréteur prend en charge les conversions, il est ainsi possible de combiner les opérations logiques et arithmétiques : (B > 3) * C, (B > 3) est une expression logique (vrai (1) ou faux (0)).

Les formules n'ont de sens que si, à l'issue de leur exécution, la valeur obtenue est affectée à une variable (ou à une cellule de la base de données). Il faut bien comprendre **qu'une formule n'est pas un langage de script**, il n'existe pas de notion de boucles (for, while) ni de sauts d'instructions (goto, if..then). Néanmoins, il existe un opérateur conditionnel qui permet d'affecter telle ou telle valeur d'après une expression logique.

Les formules ne tiennent pas compte de la casse (minuscules ou majuscules) des opérandes et des fonctions. La longueur maximale d'une formule est de **512** caractères.

Le nombre maximum de token supporté dans une formule est limité à 50 (nombre d'opérateurs + nombre d'opérandes \leq 50).

Un token est défini par un opérateur ou une opérande, y compris les opérateurs "+", "-", "/", "[", "]", etc.

Une formule peut être scindée en plusieurs "sous-formules" séparées par un **point virgule (la virgule est réservée pour séparer les paramètres d'une fonction).** Chaque "sous-formule" est exécutée successivement dans leur ordre d'écriture au cours du même cycle de traitement.

Les opérandes

Constantes numériques (nombres entiers, nombres à virgule)

Les nombres peuvent être positifs et négatifs, entiers ou à virgule et/ou exposant : 123, -45.1, 12.5E3, etc.

Pour saisir un nombre en hexadécimal, sa valeur doit être préfixée par le symbole \$ (ou la lettre H), par exemple \$10 (ou H10).

Pour les valeurs "à virgule", le séparateur décimal est le point.

Le type de la valeur (entier, mot, IEEE) est automatiquement déterminé par l'analyse de la formule.

Chaînes de caractères

Une chaîne de caractères doit être saisie entre simples cotes ',

par exemple 'ma chaîne'.

Les chaînes de caractères sont utilisées pour référencer certains paramètres de fonction ou bien des noms de tables ou de colonnes de la base de données.

Variables

En saisissant le nom d'une **variable** (sans cotes), l'opérande sera interprété comme la **valeur de la variable** au moment de l'exécution. Le type de la valeur est celui de la variable.

Alarmes

En saisissant le nom d'une **alarme** (sans cotes), l'opérande sera interprété comme une **valeur booléenne** qui vaut vrai (1) si l'alarme est en cours au moment de l'exécution, faux (0) sinon.

Programmes hebdomadaires

En saisissant le nom d'un **programme hebdomadaire**, l'opérande sera interprété comme **sa valeur courante** au moment de l'exécution.

Programmes annuels

En saisissant le nom d'un **programme annuel**, l'opérande sera interprété comme **sa valeur courante** au moment de l'exécution.

Remarque :

En lisant ce qui précède, on comprend qu'il est important de saisir des noms uniques lors du paramétrage du Xflow afin de lever toute ambiguïté, par exemple si une alarme porte le même nom qu'une variable...

Pour chaque opérande d'une formule, la recherche se fait dans l'ordre suivant : Variables > Alarmes > Prog. Hebdomadaires > Prog. Annuels > Constantes numériques

Les opérateurs

Arithmétiques

+	Addition
-	Soustraction
*	Multiplication
/	Division (la division par zéro provoque une erreur à l'exécution)
%	Modulo : reste de la division entière (nombres entiers)
**	Puissance : A**B = A exposant B = A ^B

Logiques

	•	
&&	ET logique	A && B = vrai si A = vrai ET B = vrai, faux sinon
II	OU logique	A B = vrai si A = vrai OU B = vrai, faux sinon
##		
۸۸	OU EXCLUSIF logique	$A^A B = vrai si (A = vrai ET B = faux)$ OU (A = faux ET B = vrai)
!	NON logique	!A = vrai si A = faux

Remarque : le symbole "|" est obtenu en pressant simultanément les touches [AltGr] et [6] du clavier

Binaires

&	ET bit à bit	\$AA & \$55 = \$00
I	OU bit à bit	\$AA \$55 = \$FF
#		
۸	OU EXCLUSIF	\$AA^\$A5 = \$0F
	bit à bit	
~	INVERSE bit à bit (Complément à 1)	~A, inverse tous les bits de A, ceux à 1 passent à 0 et inversement
<<	Décalage à gauche	A< <b, a="" b="" bits="" de="" décale="" gauche<="" la="" les="" td="" vers=""></b,>
>>	Décalage à droite	B>>A, décale les bits de A de B bits vers la droite

Comparaisons

=	Egal
==	
!=	Différent
<>	
>	Supérieur
<	Inférieur
>=	Supérieur ou égal
<=	Inférieur ou égal

L'opérateur d'affectation

L'opérateur := permet d'affecter une valeur à une variable ou à une cellule de la base de données : *mavar* := 2 ou *matable* [1, 2] := 1.

L'utilisateur n'a pas à se soucier du format de donnée de destination, les conversions sont automatiques.

Dans le cas d'une variable sur un périphérique en entrée/sortie, une affectation provoquera l'envoi d'un ordre d'écriture vers le périphérique au moment de l'exécution de la formule.

L'opérateur conditionnel

L'opérateur *(expr)* ? A : *B* renvoie *A* si *expr* est *vraie*, *B* sinon. expr doit être une expression booléenne.

Par exemple :

A := (B > C) ? D : E; affectera D a A si B est supérieur a C, sinon affectera E a A. Il est bien sûr possible d'utiliser des parenthèses pour construire des expressions plus complexes.

De même dans une opération :

A + ((B>C) ? D : E) vaut A + D si B > C, elle vaut A + E sinon. L'opérateur conditionnel peut aussi être utilisé pour une affectation : ((B>C) ? D : E) := A; dans ce cas, si B > C, D est affecté de la valeur A, sinon c'est E qui est affecté de la valeur A.

Ordre de priorité des opérateurs et utilisation des parenthèses

L'ordre décroissant de priorité dans l'exécution des opérations d'une expression est le suivant :

	Fonction	Fcn()	P0 = priorité max	_				
	Signe positif	+(Var)	P1	_				
	Signe négatif	-(Var)						
	Non logique	!						
	Complément à 1 *	~						
	Puissance	**	P2	_				
	Multiplication	*	P3	_				
	Division	1						
	Reste *	%						
	Addition	+	P4	_				
	Soustraction	-						
	Décalage à gauche *	<<						
	Décalage à droite *	>>						
	Et bit à bit *	&	P5	-				
	Ou bit à bit *	l ou #						
	Ou exclusif bit à bit	٨						
	Et logique	&&	P6	_				
	Ou logique	ll ou ##						
	Ou exclusif logique	**						
	Test égal à	=						
	Test inférieur ou égal à	<=						
	Test sup ou égal à	>=						
	Test inférieur à	<						
	Test supérieur à	>						
	Test différent de	!= ou <>						
	Affectation	:=	P7 = priorité min	_				
		-		_				
	Les historiques de mes	ures						
	La valeur d'une variable s	auvegardée dans un	fichier de mesure est acces	ssible dans				
	une formule de calcul par	la syntaxe : nome	dufichier [colonne,enregistre	ement]				
nomdufichier	Nom du fichier dans lequel doit être lue la valeur							
colonne	Numéro de la colonne à lire dans le fichier							
	La colonne 0 correspond	à la date de l'enregis	strement					
enregistrement	Si ce paramètre est de type TIME_T, il correspond à la date de l'enregistrement							
·	à lire, sinon il correspond à la position de l'enregistrement à lire.							
	0 est le dernier enregistrement (le plus récent), 1 l'avant-dernier, etc.							
	La base de données							
	La valeur d'une cellule de la base de données est accessible dans une formule							
	de calcul par la syntaxe :	nom	idetable[ligne,colonne]					
nomdelatable	Nom de la table dans laqu	uelle doit être lue la c	ellule (cf. Paramétrage Avar	ncé/Base				
	de données)							
ligne	Si ce paramètre est une c	haîne de caractères	(encadrée par de simples ce	otes '),				
	il désigne le nom de la ligi	ne à lire.						
	Si ce paramètre est une valeur numérique, il désigne la position de la ligne à lire.							
	La première ligne est à la	position 0.						
colonne	Si ce paramètre est une c	haîne de caractères	(encadrée par de simples ce	otes '),				
	il désigne le nom de la co	lonne à lire (cf. <i>Parar</i>	nétrage Avancé/Base de do	nnées).				
	Si ce paramètre est une valeur numérique, il désigne la position de la colonne à lire.							
	La première colonne est à la position 0.							
	Le type de la valeur corre	spond au format de la	a cellule.					

Les fonctions

Les arguments des fonctions peuvent être indifféremment toutes sortes d'opérandes, mais aussi des expressions arithmétiques ou logiques ou encore des résultats de fonctions.

Ainsi, il est possible d'imbriquer plusieurs appels de fonctions et d'opérations.

",...)" : les trois petits points désignent des fonctions à nombre variable d'arguments.

"[x]" : les crochets désignent un (ou plusieurs) argument(s) optionnel(s).

Les fonctions mathématiques

Sauf mention contraire, le format de donnée des valeurs renvoyées par ces fonctions est le DIEEE (flottant double précision).

abs(x) : retourne la valeur absolue de son argument xLe type de donnée retourné par la fonction est le même que celui de x.Exemple:abs(VAR1*3)

sqrt(x) : retourne la racine carrée de x. Si x est inférieur à zéro, l'opération provoque une erreur à l'exécution. Exemple : sqrt(16)

log(x) : retourne le logarithme népérien de x.Si x est inférieur ou égal à 0, l'opération provoque une erreur à l'exécution.Exemple :log(10)

log10(x) : retourne le logarithme en base 10 de x.Si x est inférieur ou égal à 0, l'opération provoque une erreur à l'exécution.Exemple :log10(16)

exp(x): retourne l'exponentiel de x. exp(log(x)) = x. Exemple : exp(12)

pow(x,y): retourne x à la puissance y. pow(x,y) = $x^{x}y = x^{y}$. Exemple : pow(2,3)

intg(x) : retourne la partie entière de x.La valeur retournée est de type entier (INT32).Exemple :intg(12.46)

rand(x) : retourne un nombre entier aléatoire supérieur ou égal à 0 et inférieur à x.La valeur retournée est de type double mot (DWORD).Exemple :rand(1000)

Les fonctions trigonométriques

Le format de donnée des valeurs renvoyées par ces fonctions est le DIEEE (flottant double précision).

sin(x) : retourne le sinus de l'angle x exprimé en radians. Exemple : sin(90)

cos(x) : retourne le cosinus de l'angle x exprimé en radians. Exemple : cos(90)

tan(x) : retourne la tangente de l'angle x exprimé en radians. Exemple : tan(90)

asin(x) : retourne l'arc sinus de x. Le résultat est entre -pi/2 et +pi/2 radians.X doit être supérieur ou égal à -1 et inférieur ou égal à +1.Exemple :asin(90)

acos(x) : retourne l'arc cosinus de x. Le résultat est entre 0 et pi radians.X doit être supérieur ou égal à -1 et inférieur ou égal à +1.Exemple : acos(90)

atan(x) : retourne l'arc tangent de x. Le résultat est entre -pi/2 et +pi/2 radians.Exemple :atan(90)

sinh(x) : retourne le sinus hyperbolique de x exprimé en radians. Exemple : sinh(90)

cosh(x) : retourne le cosinus hyperbolique de x exprimé en radians.Exemple :cosh(90)

tanh(x) : retourne la tangente hyperbolique de x exprimé en radians.Exemple :tanh(90)

Les fonctions statistiques

mini(A,B, ...): retourne l'argument dont la valeur est la plus petite. Cette fonction doit comporter **au moins deux** arguments.

Notez que cette fonction ne retourne pas seulement la valeur de l'argument mais aussi sa référence. Ainsi il est possible de combiner avec une opération d'affectation :

mini(*VAR1*, *VAR2*, *VAR3*) **:=** *4* ; avec *VAR1*, *VAR2*, *VAR3* des références sur des variables, si VAR3 a la valeur minimum, cette variable sera ensuite affectée de la valeur 4.

Exemple : mini(30,25,20,10,15,40,50)

maxi(A,B,...) : retourne l'argument dont la valeur est la plus grande.Cette fonction doit comporter au moins deux arguments.Comme pour mini, cette fonction retourne la référence sur l'argument.

Exemple : maxi(30,25,20,10,15,40,50)

pmini(A,B,...) : retourne la position (à partir de 0) de l'argument dont la valeurest la plus petite. Cette fonction doit comporter au moins deux arguments.Exemple :pmini(30,25,20,10,15,40,50)

pmaxi(A,B,...) : retourne la position (à partir de 0) de l'argument dont la valeur est la plus grande. Cette fonction doit comporter **au moins deux** arguments. Exemple : pmaxi(30,25,20,0,15,40,50)

sum(A,B,...) : retourne la valeur de la somme des arguments. Cette fonction doit comporter au moins deux arguments. Exemple : sum(-4.25,-3)

avg(A,B,...) : retourne la valeur de la moyenne des arguments.Cette fonction doit comporter au moins deux arguments.Exemple :avg(5,10,15)

Les fonctions logiques

pulse(X,T0,T1)

X est une variable booléenne. T0, T1 des nombres de secondes. Sur front montant de X (passage de 0 à 1), après T0 secondes, la fonction renvoie vrai (=1) pendant T1 secondes. Le reste du temps, elle renvoie faux (=0).



delay(X,T0)

X est une variable booléenne. *T0* un nombre de secondes. La fonction recopie la valeur de *X* décalée dans le temps de *T0* secondes



hold(X,T1)

X est une variable booléenne. T1 un nombre de secondes.

La fonction renvoie vrai pendant au moins *T1* secondes sur font montant (passage de 0 à 1) de *X*. Si *X* se maintient à 1 (*vrai*) au-delà de *T1* secondes, la fonction *hold* renvoie *vrai* pendant ce temps.



tempo(X,T2)

X est une variable booléenne. T2 un nombre de secondes. La fonction renvoie *vrai* si X passe à 1 pendant au moins T2 secondes. Passé ce temps, la fonction renvoie *vrai* tant que X est à *vrai*.



pwm(T,R)

La fonction renvoie une valeur booléenne au rythme d'un signal de Chronoproportionnel (PWM, Pulse Width Modulation) de période T en seconde et de rapport cyclique R en pourcentage. R doit être compris entre 0 et 100 %.



Les fonctions horaires/Dates et heures

Le format TIME_T est un format de données qui permet de mémoriser un couple date/heure en nombre de secondes depuis une référence unique (le 1^{er} janvier 1980 à 00:00:00).

Les jours de la semaine sont associés aux valeurs suivantes : 1 = dimanche, 2 = lundi, 4 = mardi, 8 = mercredi, 16 = jeudi, 32 = vendredi, 64 = samedi.

dt([[T],X]) ou now([[T],X])

Sans argument, la fonction renvoie la date et l'heure courante en TIME_T.

Avec X seul, la date et l'heure courante servent de référence pour l'argument X

- si X = 1 ou 'Y', retourne l'année sur 4 chiffres
- si X = 2 ou 'M', retourne le mois (de 1 à 12)
- si X = 3 ou 'D', retourne le jour du mois (de 1 à 31)
- si X = 4 ou 'H', retourne l'heure sur 24H (de 0 à 23)
- si X = 5 ou 'm', retourne la minute (de 0 à 59)
- si X = 6 ou 's', retourne la seconde (de 0 à 59)

si X = 7 ou 'd', retourne le jour dans la semaine (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 avec dimanche = 1)

- si X = 8 ou 'p', retourne 0 si l'heure est avant midi (AM), 1 pour l'après midi (PM)
- si X = 9 ou 'h', retourne l'heure sur 12H
- si X = 10 ou 'y', retourne l'année sur 2 chiffres.

Avec T en TIME_T et X, T sert de référence pour l'argument X.

T doit être un format TIME_T obligatoirement par valeur d'une variable de type time ou bien retourné par une fonction (par exemple, time()).

Exemple : dt(VAR,'Y')

Extraction de l'année de la variable VAR de type time.

La fonction now() a été conservée pour des raisons de compatibilité entre les versions < 1.7 et la version 1.7 de Xflow.

Sur les versions de Xflow antérieures à 1.7, la fonction now() n'acceptait que les arguments numériques (1 à 7, plus 0 équivalent à "pas d'argument" (pour obtenir la date et l'heure courante). **Xflow** Chapitre 4

Configuration Formules de calcul

time(X[,F])

Avec X seul, si X est une chaîne de caractères, la fonction convertit en TIME_T la date et l'heure correspondant à X d'après le format de date et d'heure par défaut. Si X est un numérique, la fonction convertit ce nombre en TIME T.

Avec X et F, X doit être une chaîne de caractères, F est aussi une chaîne de caractères qui définit le format de lecture de la date et de l'heure. La fonction renvoie alors la date X en TIME T d'après le format F.

F est de la forme 'd/m/y H:M:S' avec :

- d = le jour dans le mois (de 1 à 31) m = le mois dans l'année (de 1 à 12)
- y = l'année sur 2 chiffres Y = l'année sur 4 chiffres
- H = l'heure sur 24H
- h = l'heure sur 12H
- M = la minute (de 0 à 59)
- S = la seconde (de 0 à 59)

La fonction isweek() remplace les deux fonctions wd() et week() des Xflow versions < 1.7 Les fonctions wd() et week() ne sont plus supportées en version 1.7 de Xflow.

isweek([X])

Si X est absent, la fonction renvoie la valeur booléenne vrai si la date courante est un jour ouvré (du lundi ou vendredi inclus).

Si X est de type TIME T, la fonction renvoie vrai si la date X correspond à un jour ouvré. La date donnée par X doit obligatoirement provenir d'une autre variable de type "time" ou d'un retour de fonction de type "TIME_T".

Si X désigne un numéro de jour dans la semaine, la fonction renvoie vrai si le jour X est ouvré.

deltats()

Retourne le temps en SECONDES entre deux exécutions de la formule. Cette fonction est très puissante car elle permet de faire des intégrations, des dérivées, etc. Elle est basée sur l'horloge temps réel du système. Exemple : deltats()

deltatms()

Retourne le temps en MILLISECONDES entre deux exécutions de la formule. Cette fonction est très puissante car elle permet de faire des intégrations, des dérivées, etc. Elle est basée sur le quartz de la CPU. De ce fait, elle est relativement peu précise à long terme. Exemple :

deltatms()

Les autres fonctions

iswithin(X,min,max)

retourne une valeur booléenne qui vaut vrai si (X >= min) ET (x <= max), faux sinon. Exemple : iswithin(VAR, 1, 10)

bounds(X,min,max)

Retourne la valeur de X bornée par min et max. Si X est inférieur à min, retourne min ; si X est supérieur à max, retourne max ; sinon retourne XExemple : bounds(VAR, 1, 10)

delta(X) ou deltav(X)

Retourne la différence entre la valeur de X lors de la précédente exécution de la formule et la valeur courante de X. La période pour le calcul de la différence de X est donc la période d'exécution de la formule. Voir aussi deltats() et deltatms(). Exemple : delta(VAR)

switch(X,A0,A1[,A2,...]) ou cond(X,A0,A1[,A2,...])

Retourne une valeur associé à la valeur "symbolique" de X. X doit être une valeur entière positive ou nulle.

Cette fonction doit comporter au moins trois arguments.

Si X = 0, la fonction retourne l'argument A0, si X = 1, retourne A1, si X = 2, retourne A2 etc.

Si X < 0, la fonction retourne l'argument A0, si X est supérieur au nombre d'arguments, le dernier est retourné.

Exemple : switch(VAR,1,2,3,4,5)

Sur Xflow versions 1.5 et 1.6, seule la fonction deltav existe. (deltav() a été conservée pour des raisons de compatibilités entre les versions < 1.7 et la version 1.7 de Xflow)

Sur Xflow versions 1.5 et 1.6, seule la fonction cond() existe avec 3 arguments uniquement (X, A0, A1). (cond() a été conservée pour des raisons de compatibilités entre les versions < 1.7 et la version 1.7 de Xflow).

En version 1.7, pour les conditions logiques en sisinon, il est préférable d'utiliser l'opérateur conditionnel ((expr)?A:B).

Les fonctions avancées

polynom(X,A0,A1[,A2,A3,...]) Cette fonction doit comporter au moins trois arguments. Les arguments Ax définissent les coefficients d'un polynôme $A0 + A1X + A2X^2 + A3X^3 + ...$ La fonction renvoie la valeur du polynôme ainsi décrit pour la valeur X.

Exemple : polynom(VAR,1,1,2)

polyline(X,X0,Y0,X1,Y1[,X2,Y2,...])

Cette fonction doit comporter au moins cinq arguments. Leur nombre doit être impair. Les valeurs des X0,X1,Xn doivent être définies par ordre croissant. Les points (X0, Y0), (X1, Y1), (X2, Y2), ... définissent des segments de droites. Selon la valeur de X, la fonction retourne la valeur correspondante dans la courbe brisée ainsi définie.

DE59481 polyline(X,X0,Y0,X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3)



Exemple :

pi() Renvoie la valeur de "pi" (3,14159265358979...).

e()

Renvoie la valeur de "e" (2.718281828459045...).

reset(X,Y,Z)

Permet d'arrêter et redémarrer Xflow selon un temps donné avec possibilité de sauvegarder le fichier de configuration Xflow.

- **X**:0 Arrêt de Xflow
- 2 Reset de Xflow
- 3 Reboot de l'équipement qui exécute Xflow
- **Y**: Temps en millisecondes avant exécution de l'action X
- **Z**:0 Pas de sauvegarde de la configuration (fichier WST) avant l'action X
 - Sauvegarde de la configuration (fichier WST) avant l'action X.

ackevt('nom destinataire')

L'intérêt de cette fonction est de donner la possibilité d'acquitter les alarmes en local sans avoir à se connecter à Xflow (avec un PC pour l'interface Web ou Kervisu) en pressant un bouton-poussoir par exemple.

Pour réaliser la fonction d'acquittement par une entrée physique, les ressources spécifiques nécessaires sont les suivantes :

1 destinataire d'alarmes avec un nombre de tentatives d'acquittement fixé (pas automatique).

■ 1 variable d'entrée physique (bouton-poussoir par exemple) sur lequel l'alarme sera déclenchée.

■ 1 variable virtuelle nécessaire uniquement pour stocker le résultat de la formule de calcul d'acquittement des alarmes.

■ 1 alarme sur la variable entrée d'acquittement depuis laquelle sera lancée la formule d'acquittement des alarmes d'un destinataire.

Cette alarme n'est liée à aucun fichier et cible la variable d'entrée physique. La formule prend en paramètre le nom du destinataire d'alarme et affecte la variable virtuelle.

Configuration Rapports

Présentation

ite : H1234

Un rapport est un ensemble d'informations collectées sur Xflow pouvant être envoyé à un ou plusieurs destinataires via différents types de médias (mail ou FTP) sur différents réseaux de communication (Ethernet, réseau téléphonique ou GSM).

Un rapport est un fichier (exemple : Rapport_Xflow_SET.XLS).

Les rapports ont un double intérêt, ils pourront s'interfacer aussi bien avec des systèmes d'informations qu'avec des utilisateurs.

Les rapports sont disponibles à partir de la version 1.9 de Xflow et ceci sur toutes les plateformes (PC, iRIO...).

Configuration d'un rapport

Avant de configurer un rapport, il faut s'assurer d'avoir défini :

- Le ou les destinataires (FTP ou Mail) du rapport
- La procédure d'appel du ou des destinataires

■ L'alarme ou les alarmes qui seront ensuite associées au rapport pour permettre leur déclenchement.

Schneider Blectric

Accueil Tableaux de bord Synoptiques Historiques Graphiques Périphériques Configuration

21/03/10 18:06:27

Accueil → Configura

Administrateur	Paramètrage système				Liaiso	15			
								Ļ	
			Ļ					Destinataires d'alarmes	0
								Ļ	
			Périphériques					Procédures d'alarmes	2
			Ļ					Ļ	
	Unités	\rightarrow	Variables		\rightarrow		$\rightarrow \rightarrow$	Alarmes	3
	Programmes Hebdomadaires		Ļ				1		
	ţ								
	Programmes annuels		↦	Tableaux de bords	\rightarrow	Rapports	1 (
			↦	Historiques	t				
			↦	Graphiques					
			╘	Synoptiques				Utilisateurs	
			╘	Adresses Modbus esclave				Filtres sur appel entrant	
	Tâches utilisateurs	\rightarrow	L	Tables des Tâches					
	rucines utilisateurs			Tubles des Taciles				Base de données	
								2400 40 40111003	

Configuration Rapports

Configurer un rapport (depuis le menu Configuration, sélectionner Rapports)

						Français 🚩
Schneider			21/03/10 1	21/03/10 17:06:49 <u>Quitter</u>		
Electric	Tableaux de bord	Synoptiques	Historiques	Graphiques	Périphériques	Configuration
Accueil \rightarrow Configuration \rightarrow Ra	pports → RAP_PROD					
Nom	R	AP_PROD			[modifier]
Description	m	ion rapport produ	ction elec			
Element(s) présent(s) dans RAP_P	ROD				[ajout	er un élément]
Nom	E	LM00000			[modifier]
Description	fic	chier				
Туре	Н	istorique				
Nom	P	ROD_OND			[modifier]
Format	Te	exte tabulé (FR)				
[supprimer cette élément]						

Alarmes permettant la génération / transmission de RAP_	PROD	[définir une alarme]
Nom	Description	
RAP_FTP_JOUR	Alarme permettant l'émission du rapport 1 fois par jour	[verrouiller cette alarme]

Ce rapport ne peut pas être supprimé car il existe des éléments liés

Nom	Nom du fichier de rapport (20 caractères max.)				
Description	Description du fichier de rapport				
[ajouter un élément]	Nom	Nom de l'élément ajouté			
	Description	Description de l'élément ajouté			
	Туре	L'élément à ajouter peut être du type tableau de bord (pour envoyer des valeurs instantanées) ou historique pour envoyer des valeurs enregistrées et horodatées dans des fichiers			
	Format	Définit le format du fichier de rapport pour cet élément. Texte tabulé (FR) Texte tabulé (EN) La différence entre ces 2 formats réside uniquement dans l'affichage du format de date.			
	Durée	Uniquement pour les historiques. Ce champ apparaît uniquement dans la page de configuration du rapport. Il permet de définir la plage de valeurs à insérer dans le rapport. Il est possible d'envoyer le fichier complet ou les enregistrements effectués depuis un temps configurable (en minutes, heures, jours, semaines ou mois)			
	Un rapport peut contenir plusieurs éléments : par exemple un tableau de bord et un historique de mesures. Tous les éléments du rapport seront placés bout à bout dans le même fichier Rapport CSV transmis.				
[définir une alarme]	Bascule sur la page déclencher la transr Ainsi le rapport pour exemple) ou bien de de seuil	e de configuration des alarmes afin de sélectionner l'alarme qui permettra à son apparition de mission du rapport. rra être émis de manière périodique en l'associant à une alarme Cyclique (une fois par jour par e manière événementielle en l'associant à une alarme changement d'état ou franchissement			

Les paragraphes suivants rappellent par des exemples d'écrans la configuration de destinataires et d'alarmes.

Configuration Rapports

Définir le ou les destinataires du rapport

▲ Un rapport peut être envoyé uniquement vers un destinataire de type FTP ou Mail



Site : H1234				21/03/10 16	5:50:32 <u>Quitter</u>
<u>Accueil</u>					
Tableaux de bord	Synoptiques	Historiques	Graphiques	Périphériques	Configuration

Accueil → Configuration → Destinataires d'alarmes → Destinataire DEST_SRV_FTP

Nom	DEST_SRV_FTP	[modifier]
Туре	Ftp	
Format	Tabulated	
Statut	OK	
Liaison	ETH_TCP	
Transmettre sur retour normal	No	
Tentative(s) d'acquittement	acquittement automatique	
		r 199 a
Message	Date: &D	[modifier]
Fichiers attachés		
Options	Préfixe du nom des fichiers : Date_Site_	
Dossier FTP distant	\xflow\reports\	
Nom d'utilisateur	*****	
Mot de passe	*****	
Adresse In du serveur ETP (:Port)	ftonerso free fr	

Le destinataire ci-dessus permet d'envoyer des alarmes vers le serveur FTP ftpperso.free.fr dans le répertoire distant \xflow\reports\ en utilisant la liaison de communication ETH_TCP. Le nom des fichiers CSV envoyés sera préfixé avec la Date courante et le Nom du site.

Définir une ou plusieurs alarmes qui permettront au rapport d'être transmis Un rapport est obligatoirement lié à une ou plusieurs alarmes. C'est-à-dire qu'un rapport doit être joint à une alarme ainsi, le rapport sera envoyé au destinataire avec son alarme. L'envoi des rapports est donc déclenché périodiquement ou lors d'apparition d'événements ou d'alarmes.

						Français 💙
Schnoidor	Site : H1234				21/03/10 1	7:58:41 <u>Quitter</u>
Schleider	<u>Accueil</u>					
Electric	Tableaux de bord	Synoptiques	Historiques	Graphiques	Périphériques	Configuration

Accueil → Configuration → Alarmes → Alarme RAP_FTP_JOUR

Nom RAP_FTP_JOUR [modifier] Description Alarme permettant l'émission du rapport 1 fois par jour Statut ΟK Fichier ALARME Origine Systeme [modifier] PROC FTP Procédure RAP PROD Rapport Туре Appel Cyclique [modifier] Période (min) 1440 21/03/10 23:00:00 Prochain appel

[historique de cette alarme]

[supprimer cette alarme]

[verrouiller cette alarme]

L'exemple d'alarme ci-dessus permet d'envoyer le rapport RAP_PROD

périodiquement tous les jours (= 1440 minutes) à 23 h suivant la procédure d'appel PROC_FTP.

Remarque sur le nom du fichier CSV constitué et transmis vers un serveur FTP ou en pièce attachée d'un mail :

Le nom du fichier rapport est constitué et transmis par Xflow de la façon suivante : [DATE_]*[SITE_]*NOM_ALARME.XLS

* préfixe optionnel. En particulier, ces options permettent d'éviter les écrasements de fichiers sur un serveur distant et elles permettent d'identifier simplement un fichier rapport. Ces deux options sont à sélectionner dans la configuration du destinataire (cf. écran destinataire ci-dessus).

Par exemple, dans les exemples ci-dessus avec l'option préfixe par le nom du site dans le destinataire FTP, le nom du fichier rapport serait : H1234_RAP_FT_JOUR.XLS

70

Français 🗸

Configuration Tâches utilisateurs/table des tâches

Xflow permet le développement d'applications dont il contrôle l'exécution. De plus, il fournit une interface de programmation pour que les applications puissent communiquer avec lui.

Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec Schneider Electric Telecontrol.
Xflow Chapitre 5

Exploitation Sommaire

Présentation	74
Navigateurs Internet compatibles	74
Page d'accueil Tableau de bord par défaut ou alarmes en cours Menus et fonctions accessibles suivant le niveau de l'utilisateur Page d'accueil lorsqu'il n'y a pas d'alarmes à acquitter Page d'accueil lorsqu'il y a des alarmes à acquitter	74 74 75 75
Acquittement des alarmes	76
Consultation des tableaux de bord	76
Consultation des synoptiques	76
Consultation des historiques Consultation des historiques de mesures sous forme de tableaux Consultation des historiques de mesures	77 77
sous forme de graphiques Consultation du fichier de connexions Consultation du fichier d'appels sortants Consultation du fichier d'alarmes	78 78 78 79
Consultation des périphériques	79
Poste de relèvement	79
Réservation	79

Présentation

L'exploitation courante de Xflow est généralement limitée à quelques interventions simples, sur apparition d'une alarme ou pour répondre à un besoin particulier de contrôle ou de réglage : acquittement des alarmes, consultation des historiques pour diagnostic, modification d'une consigne...

Navigateurs Internet compatibles

Xflow utilise le standard HTML, et garantit ainsi compatibilité et pérennité avec tous les navigateurs du commerce.

Xflow est capable de reconnaître automatiquement une connexion de Pocket PC et délivre des pages adaptées donnant l'accès aux fonctions et menus suivants :

- Alarmes : consultation et acquittement
- Tableaux de bord : consultation et télécommandes
- Historiques : tableaux et courbes

Navigateur	Menus accessibles	Restrictions
Internet Explorer 5, 6 et 7	Tous	
Firefox 3	Tous (sur un Xflow de version \ge 2.0.0.1)	Pas de graphiques SVG
Google Chrome 3	Tous (sur un Xflow de version \geq 2.0.0.2)	Pas de graphiques SVG
Opéra 10	(sur un Xflow de version \geq 2.0.0.2)	Pas de synoptiques, pas de graphiques SVG

Page d'accueil

Remarque préalable : l'ergonomie des pages Web peut évoluer légèrement d'une version à une autre. Ceci explique les éventuelles différences entre les captures d'écrans du présent document et les pages de votre Xflow.

Tableau de bord par défaut ou alarmes en cours

La page d'accueil affiche soit le tableau de bord qui a été paramétré pour un affichage par défaut, soit les alarmes en cours s'il y en a.

Menus et fonctions accessibles suivant le niveau de l'utilisateur

Les menus affichés dans la barre des menus varient suivant le niveau de l'utilisateur.

	Consultant	Exploitant	Configurateur	Administrateur
Consultation de tableaux de bord et de synoptiques	•	•	•	•
Télécommandes dans les tableaux de bord et les synoptiques		•	•	•
Consultation des historiques sous forme de tableaux et de graphiques	•	•	•	•
Consultation des postes de relèvements	•	•	•	•
Configuration des postes de relèvements			•	•
Consultation et configuration des réservations			•	•
Acquittement des alarmes		•	•	•
Configuration (sauf paramétrage système)			•	•
Configuration des utilisateurs				•
Paramétrage système				•





Page d'accueil lorsqu'il y a des alarmes à acquitter

									Français 💌
	Schneide	Site : Démo XFLOW Accueil						14/10/09	9 11:00:20 <u>Quitter</u>
	Electr	Poste de relèvement	Réservations	Tableaux de bord	Synoptiques	Historiques	Périphériques	Configu	Iration
Vous	avez 8 alarme(s) à acqui	itter						[vc	oir toutes les alarmes]
	Date	Nom	I	Description				Nature	Valeur
٩,٩	I- 12/10/09 12:16:48	Temperature_Elevee		Température salle inforr	matique t			Normal	23.00
S.,	09/10/09 15:24:53	Grand froid		Température extérieure	trop bass			Default	3.00
S.,	09/10/09 15:24:31	Temperature_Elevee		Température salle inforr	matique t			Default	27.00
S.,	07/10/09 10:08:00	AL_TempExt		Température extérieure	- MAX Exc			Normal	11.25
S	06/10/09 15:58:50	AL_TempExt		Température extérieure	- MAX Exc			Default	13.25
S	06/10/09 15:58:50	AL_TempExt		Température extérieure	- MAX Exc			Normal	11.25
S	06/10/09 15:57:20	AL_TempExt		Température extérieure	- MAX Exc			Default	26.00
S	06/10/09 15:54:45	AL_TempSalle	1	température Salle inforr	natique -			Normal	24.99
cliqu	ez sur le point d'exclamatior	n pour acquitter une alarme							
svntl	ièse du système								
4 lia	ison(s) t	6 périphérique(s)	21 variable	e(s)	3 destinata	ire(s)		4 alarme((s)
					2 En erreur 1 en échec				
Entre	z ici le nombre de lignes de	données affichées par page.			50 C	ĸ			
,		、							

L'alarme à acquitter est signalée par

un point d'exclamation rouge mobile.

Cliquer pour acquitter

Acquittement des alarmes

Les alarmes à acquitter apparaissent sur la page d'accueil. Cliquer sur le point d'exclamation pour acquitter

Vous a	vez 8 alarme(s) à acquitter			[voir]	toutes les alarmes]
	Date	Nom	Description	Nature	Valeur
S	12/10/09 12:16:48	Temperature_Elevee	Température salle informatique t	Normal	23.00
		Après a Il est ég	cquittement, Xflow affiche l'historique des alarme alement possible d'acquitter toutes les alarmes e	s. n un seul clic.	Pour cela,

cliquer sur : [voir toutes les alarmes] ; l'historique complet des alarmes s'affiche. S'il reste des alarmes à acquitter, Xflow donne alors la possibilité de cliquer sur : [acquitter toutes les alarmes]

Consultation des tableaux de bord

En cliquant sur "Tableau de bord" dans la page d'accueil, il est possible de visualiser l'ensemble des tableaux de bord paramétrés.



Consultation des historiques

En cliquant sur "Historiques" dans la page d'accueil, il est possible de visualiser tous les fichiers d'historiques sous forme de tableaux, de les exporter dans un fichier texte et également de les visualiser sous forme de courbes pour les fichiers de mesures.



Consultation des historiques de mesures sous forme de tableaux

							Français 🚩
Schneider	Site : Démo X <u>Accueil</u>	FLOW				14/10/09 12	:07:52 <u>Quitter</u>
<pre> </pre>	Poste de relèvement	Réservations	Tableaux de bord	Synoptiques	Historiques	Périphériques	Configuration
Accueil → Historiques → Fichier	Datas						
DATE				TompSallolaf			
14/10/00 12:00:00				19 00			
14/10/05 12:00:00				17.00			
14/10/09 10:16:45				17.00			
13/10/09 16:00:00				17.00			
13/10/03 15:00:00				17.00			
13/10/03 13:00:00				17.00			
13/10/03 14:40:20				17.00			
13/10/03 13:03:00				17.00			
12/10/09 16:00:00				17.00			
12/10/09 15:00:00				17.00			
12/10/09 14:25:08				23.00			
12/10/09 13:00:00				23.00			
12/10/09 12:00:00				27.00			
12/10/09 11:00:00				27.00			
12/10/09 10:48:16				27.00			
09/10/09 16:00:00				27.00			
09/10/09 15:00:00				24.99			
09/10/09 14:41:55				24.99			
09/10/09 13:00:00				24.99			
09/10/09 12:00:00				24.99			
09/10/09 11:00:00				24.99			

[voir la configuration de ce fichier]

Sélectionner les fichiers de mesures :

- □ une colonne par variable
- □ une même date-heure par enregistrement pour l'ensemble des variables.

■ En bas de cette page, un bouton permet de récupérer directement les données dans un fichier texte (cette fonctionnalité est disponible pour l'ensemble des fichiers historiques et pas seulement les fichiers de type mesure).

Exporter ce fichier au format t	exte
A partir du :	Jusqu'au : 14/10/09 12:11:08
nombre d'enregistrements max 1	IO 🛛 🕙 , avec l'entête des colonnes 🗖 🛛 OK



Consultation du fichier de connexions

Cliquer sur le nom d'un fichier de connexion.

	Schneider	Site : Démo XFLOW			14/10/09 12:36:16 <u>Quitte</u>
	Electric	Poste de relèvement Réservatio	ns Tableaux Synoptiques de bord	Historiques Péri	phériques Configuration
	Accueil → Historiques → Fichi	ier CNX			2
	Date	Utilisateur	Adresse	Protocole	Туре
	14/10/09 12:14:11	test	192.168.198.1	HTTP	Login
Date de la connexion	- ▶ 14/10/09 11:47:41	test	192.168.198.1	HTTP	Login
*	14/10/09 11:08:08	test	192.168.198.1	HTTP	Login
	14/10/09 11:08:05	conf	192.168.198.1	HTTP	Logout
Nom de l'utilisateur	14/10/09 11:08:03	conf	192.168.198.1	HTTP	Login
	14/10/09 11:07:58	expl	192.168.198.1	HTTP	Logout
	14/10/09 11:07:51	expl	192.168.198.1	HTTP	Login
	14/10/09 11:07:47	cons	192.168.198.1	HTTP	Logout
	14/10/09 11:07:44	cons	192.168.198.1	> HTTP	, Login
	14/10/09 11:07:40	test	192.168.198.1	HTTP	Logout
	14/10/09 11:03:46	test	192.168.198.1	HTTP	Timeout
communication			/		1 1 1
Nappus · Kerwin		Type de connexion	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		L
ou Kervisu			ne la svetàma		
			l svetàmo		
navigateur Internet			utomotique our dénance	mont du tompo r	novimum outorioó
		I Inneout . sortie a	utomatique sur depasse	ement du temps r	naximum autonse

										Français 🚩
		Schne	eider	Site : Démo > <u>Accueil</u>	FLOW				14/10/09 12	2:41:35 <u>Quitter</u>
ć	Nom do dostinatoiro	U E	ectric	Poste de relèvement	Réservations	Tableaux de bord	Synoptiques	Historiques	Périphériques	Configuration
į		Accueil → Histor	iques → Fichier	PPELS						€
	·	Date	Destinat	aire	Liai	son Type	Durée	Résultat	Co	de étendu
ł	l ype de liaison	14/16/09/12:22:57-	Mait		ТСР	IP Mail	1	TCP Conn. refu	sed	
`	/	14/10/09 12:22:50	Kerwin_\	VXFR88084L	TCP	_IP Kerw	in 1	TCP Conn. refu	sed	
í	Type de support	14/10/09 12:20:56	Mail		TCP	_IP _ Mail	1	TCP Conn. refu	sed	
ł	d'alorto	14/10/09 12:20:49	Kerwin_\	VXFR88084L	TCP	IP Kerw	in 1	TCP Conn. refu	sed	
i,		14/10/09 12:18:54	Mail		TCP	IP Mail	0	TCP Conn. refu	sed	

Site : Démo XFLOW

Consultation du fichier d'alarmes



Vers Accueil Poste de relèvement Réservations Tableaux Synoptiques Historiques Périphériques Configur Jittée Accueil → Configuration → Historiques → Fichier alarme ALARMES Afficher les alarmes , avec la classe et le statut ♥ OK vous pouvez filter les alarmes avec les caractères jokers *? (par ex. myalarm*) Ok Date Nom Description Nature Valeur 14/10/09 12:17:12 Grand froid Température extérieure trop bass Normal 8.00 14/10/09 12:16:58 Grand froid Température extérieure trop bass Défaut 4.00						
ers	Accueil → Configuration → Historiques → Fichie Accueil → Configuration → Historiques → Fichie Afficher les alarmes , avec les caractères jok Date Nom 14/10/09 12:17:12 Grand froid 14/10/09 12:16:58 Grand froid 14/10/09 12:16:54 Temperature_Elevee 14/10/09 12:16:45 Temperature_Elevee 14/10/09 12:16:48 Temperature_Elevee 12/10/09 12:16:48 Temperature_Elevee	Poste de relèvement	servations Tableaux Sync	optiques Historiques	Périphériques Configuration	
	Acci	ueil → Configuration –	Historiques -> Fichier al	arme ALARMES		
	Affich	ner les alarmes	, avec la cl	asse et le statu	ıt 💽 OK	
1	vous	pouvez filtrer les alarmes	avec les caractères jokers	*? (par ex. myalarm*)		
		Date	Nom	Description	Natu	re Valeur
		14/10/09 12:17:12	Grand froid	Température extérieure trop l	bass Norm	nal 8.00
	1	14/10/09 12:16:58	Grand froid	Température extérieure trop l	bass Défa	ut 4.00
•	- 1	14/10/09 12:16:54	Temperature_Elevee	Température salle informatique	ue t Norm	nal 22.00
	1	14/10/09 12:16:45	Temperature_Elevee	Température salle informatique	ue t Défai	ut 27.00
		12/10/09 12:17:00	Grand froid	Température extérieure trop l	bass Norm	nal 10.00
	affh	12/10/00 12:16:49	Tomporatura Elavoa	Tompóraturo collo information	Norm	22.00

🔺 ll est possible d'acquitter une alarme manuellement en cliquant sur l'icône 🍷 relatif à l'alarme à acquitter.

Vous pouvez également filtrer des alarmes par statut, par variable ou par alarme. Il est également possible d'avoir le détail d'une alarme en cliquant sur sa date.

Consultation des périphériques

Il est possible de visualiser toutes les variables d'un périphérique autodécrit directement (sans configurer les variables dans l'appareil) en cliquant sur "Périphériques" dans la page d'accueil. Il suffit de choisir le périphérique à visualiser.

Pour pouvoir être dans la liste, le périphérique doit être autodécrit et configuré dans l'appareil. Cliquer sur le périphérique de votre choix et laissez-vous guider.



						i tançais 📑
Site : Démo >	(FLOW				14/10/09 12	:54:04 <u>Quitter</u>
<u>Accueil</u>						
Poste de	Réservations	Tableaux	Synoptiques	Historiques	Périphériques	Configuration

Accueil → Périphériques → iQ220_TREND

	1	^o rogrammes Ho	raires Semaine	e Courante		
Zone 1						
	Plag	je 1	Р	lage 2	Pla	ge 3
	Début	Fin	Début	Fin	Début	Fin
Lundi	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Mardi	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Mercredi	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jeudi	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Vendredi	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Samedi	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Dimanche	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Zone 2						
Lundi	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Mardi	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Mercredi	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jeudi	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Vendredi	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Samedi	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Dimanche	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
hir toutes les 30 s 💌 🔽	К					
ne Courante	Zone 3	et 4	Zo	ne 5 et Jours Spécia	ЦΧ	
ne Standard	Zone 1	et 2	Zo	ne 3 et 4		Zone
mmes Vacances	Périod	e de 1 à 10	Pé	eriode de 11 à 20		

Français 💌

Ouitte

aie 🔽

14/10/09 12:45:07

Xflow Chapitre 6

Périphériques spécifiques Sommaire

Présentation	82
Modbus	84
Cartes RIO	86
Pallas	87
Calec	87
Ciclade D10, Ciclade combiné	88
ERW 521	88
IAC600	89
Satnet	90
Liberty red	91
TSX série 7	92
Gamesa C30/G52	93
Trend – contrôleur IQ	94
Client OPC	96
SunEzy	96
Xantrex	97
Yokogawa	97

Périphériques spécifiques

Présentation

Xflow est capable de dialoguer au travers d'une liaison numérique avec divers équipements d'acquisition : des produits Schneider Electric (cartes RIO, Power meter, équipements de protection etc.) et des produits tiers (automates, régulateurs, compteurs numériques, etc.).

Ces différents types de périphériques font l'objet de fichiers de description (fichier XML dans le répertoire rad) qui contiennent :

- le nom du périphérique
- les paramètres par défaut (vitesse, format, timeout, etc.)
- les voies disponibles (pour certains périphériques).

Une voie est une variable de périphérique prédécrite, qui évite à l'utilisateur de devoir saisir une adresse.

Certains périphériques nécessitent l'usage **d'une passerelle** de communication permettant de convertir les interfaces physiques gérées par Xflow (RS232 et RS485 en base).

Les paramètres par défaut indiqués pour la configuration du périphérique correspondent à un cas d'emploi usuel de l'équipement. Ils peuvent être modifiés en fonction des conditions d'utilisation de l'équipement.

Accès direct : pour certains périphériques, Xflow propose des pages d'accès direct permettant à l'utilisateur de consulter l'état courant de toutes les voies du périphérique, sans paramétrer aucune variable dans Xflow (ex. : compteurs, régulateurs).



Légendes pour ce chapitre

Puce noire (
): choix préférentiels

Puce blanche (\Box) : autres choix possibles

Texte en gras (après une puce) : configuration d'origine Texte en normal (après une puce) : pas configuré d'origine.

Exemples :

232 : choix préférentiel mais non configuré d'origine

□ 485 : configuration d'origine mais pas recommandée

Nota : il peut y avoir plusieurs choix dans une même configuration.

Périphériques spécifiques Présentation

Voici un tableau récapitulatif des équipements compatibles avec Xflow.

Marque	Modèle	Protocole	Accès direct	Interface
Schneider Electric Telecontrol	RIO (toutes cartes Mesures)	Modbus	OUI (pour les cartes 4AI, 16AI et 8AIS, seule la traçabilité est accessible)	RS485
Schneider Electric	Power meter P9C, PM7xx, PM8xx, PM500	Modbus	NON	RS485
Schneider Electric	Protection Sepam	Modbus	NON	RS485
Onduleur Sunezy (Schneider Electric)	400E , 600E, 2000, 2800 et 400	0 SunEzy	OUI	RS485
Onduleurs Xantrex (Schneider Electric)	GT 100E, GT 250E et GT 500E	CCU2	OUI	RS485/Ethernet
Onduleurs Xantrex (Schneider Electric)	GT 30		OUI	RS485
Schneider Electric (Telemecanique)	Ositrack : lecteur de tag rfid (XGCS4901201)	Modbus	NON	RS485
Schneider Electric et autres	Twido, M340,	Modbus TCP ⁽³⁾	NON	Ethernet
Schneider Electric et autres	Tous (périphérique automate Modbus)	Modbus	NON	RS232/RS485
	Tous (périphérique automate Modbus ASCII)	Modbus ASCII	NON	RS232/RS485
Schneider Electric (TAC/Satchwell)	Liberty IAC421,, 424	Satnet	OUI	RS485
Schneider Electric (TAC/Satchwell)	Périphérique automate Satnet	Satnet	NON	RS485
Schneider Electric (TAC/Satchwell)	Liberty Red	Esp	OUI	RS485
Schneider Electric (TAC/Satchwell)	Périphérique automate ESP	Esp	NON	RS485
Schneider Electric (Telemecanique)	TSX série 7	Unitelway	NON	RS485
Itron (Actaris)	Ciclade D10, Ciclade D10 combiné, CF50, CF100, cyble	Mbus	OUI	Via passerelle RS232/Mbus (PW3) ⁽¹⁾
Itron (Actaris)	CF-51,CF-55, CF-800, CF-ECHO II	Mbus	NON	Via passerelle RS232/Mbus (PW3) ⁽¹⁾
Danfoss	ERW 521	Mbus	OUI	Via passerelle RS232/Mbus (PW3) ⁽¹⁾
Sappel	Calec, Pallas	Mbus	OUI	Via passerelle RS232/Mbus (PW3) ⁽¹⁾
Sappel	Pallas RS	Mbus	OUI	RS485
	Tout équipement Mbus (périphérique automate Mbus)	Mbus	NON	Via passerelle RS232/Mbus (PW3) (1)
Trend	IQ7x, IQ9x, IQ10x, IQ111, IQ131, IQ150, IQ151, IQ2xx	Trend	OUI (pour programmes horaires uniquement) Attention : accès lent	RS232 via CNC ⁽²⁾
Yokogawa	Séries FA-M3	Personal Computer Link Command	OUI (pour données systèmes)	RS232 (via Yokogawa F3LC11-1N module)/RS485 (via Yokogawa F3LC11- 2N module)
Xflow Client OPC ; permet d'internet d'inter	erroger des serveurs OPC (4)	Data Access 2.0 sous DCOM	NON	Uniquement sur PC (impossible sur iRIO)

(1) Il existe également la PW60 qui permet d'alimenter jusqu'à 60 compteurs et qui permet de connecter Xflow soit en RS232 soit en 485.

(2) Dès qu'un périphérique Xflow de ce type est défini, le port devient dédié à ce type de communication (impossible de communiquer avec un autre type de périphérique sur ce même port).

(3) Sur un réseau Ethernet, Xflow peut interroger des esclaves en Modbus_TCP (des modules d'acquisition déportés ou des automates Modbus_TCP esclaves).

(4) Les serveurs OPC sont souvent compatibles avec une large gamme d'équipements tiers (automates, régulateurs...). Ils peuvent permettre de servir de passerelles de communication entre Xflow et un équipement tiers dont le driver de communication n'est pas supporté directement par Xflow. Xflow ne peut pas être serveur OPC. C'est-à-dire qu'il ne met pas à la disposition de clients OPC ses données (les valeurs de ses variables par exemple).

Périphériques spécifiques Modbus

Modbus			Ce type de pé en Modbus. X	ériphérique (flow est m	e permet d'interroger tout aître.	type d'autor	mate esclave dialoguant
			Le protocole I d'une interfac du moment ou Pour le Modb	Modbus T(e Etherne ù la liaison us ASCII, i	CP est disponible sur les p t (iRIO, PC industriel). Il e choisie pour l'automate e I faut choisir une liaison d	olateformes st automatio est de type 1 e type série	matérielles disposant quement choisi à partir rCP. e.
Nom des drivers			API Modbus,	API Modb	us-TCP, API Modbus ASC	:11	
Fabricant			/				
Modèle			Tout périphéri	ique comp	atible Modbus		
Protocole			Modbus				
Accès direct			🔳 Non, 🗆 Ou	i			
Liaison							
Série	232	■ 485	□ boucle ouv	erte	🗆 boucle de cou	rant	□
	Bits	■ 8	□7				
	Parité	□ paire	□ impaire	□ aucu	ne		
	Stop	Π0	 □1	Π2			
	Vitesse						
 □ Modem							
Ethernet	TCP (po	rt 502)	□ UDP (port)			
Périnhérique	e. (pe		_ • 2 · (port	,			
Туре	•		Modbus				
Adresse			Adresse Mod	bus de l'ar	pareil avec lequel on dés	ire dialoque	er.
			Donnée nume Les adresses	érique à sa vont de 0	iisir en hexadécimal (ex. : à 255.	\$01) ou en	décimal (ex. : 01).
Adresse IP			Information no sur un réseau (qui est le nur par exemple du moment ou	écessaire I local Ethe néro de po 172.16.10. ù la liaison	pour les dialogues avec u ernet. Le format est adres rt IP réservé au protocole 13:502. Cette information est du type TCP	n automate se_ip :port (Modbus T(n'est acces	Modbus en TCP, où port est égal à 502 CP), ssible qu'à partir
Passerelle				i			
Délai d'échec (er	nms)		500				
Nombre d'échec	s max. (en ms)		0				
Délai fin de trame	e (en ms)		15				
Longueur de gro	upement (en octet)	64				
Espace de group	ement (en octet)	,	16				
Variables							
Voies			Non. 🗆 Oui	i			
Adresse			L'adresse est décimal (ex. : Il est possible l'adresse de la [l'adresse de Codes Modh	une donne 4608). de forcer a manière la variab	ée numérique saisie en he les codes fonctions en lec suivante: @[le code en l le] .	exadécimal cture et/ou e ecture],[le	(ex. : \$1200) ou en en écriture Modbus dans code en écriture]:
			Type de des	nóos	Code en locture	Code	o o n ó crituro
			Bit ou booléer	n	1 (par défaut) ou 2	15 (n	e en echture
			Mot		3 (par défaut) ou 4	16 (p	ar défaut) ou 6
			Double mot		3 (par défaut) ou 4	10 (p 16	
			Flottant		3 (par défaut) ou 4	16	
						10	
			Exemple : vai et du code 16	riable à l'ao en écritur	dresse 25 en décimal, ave e	ec utilisatior	n du code 3 en lecture

@3,16:25 ou @3,16:\$19 ou @3,16:19H

▲ Si aucun code fonction n'est spécifié, Xflow prend les codes 1 et 15 pour les variables booléennes (logique, TOR) et les codes 3 et 16 pour tous les autres formats.

Périphériques spécifiques Modbus

Cas particulier Teleflo (RTU dédiés Air Liquide)

Il est possible de préciser la table dans laquelle on désire travailler de la manière suivante : [code table]:[adresse de la variable]. Les codes sont les suivants :

Code table	Description des tables	Code en lecture	Code en écriture
0	Sorties TOR	1	5
1	Entrées TOR	2	5
3	Entrées ANA	4	16
4	Registres/sorties ANA	3	16

Exemple : variable dans la table des entrées/sorties ANA, à l'adresse 18 en décimal 18 ou \$12 ou 12H ou 4:12H ou 4:18

▲ Si aucune table n'est spécifiée, Xflow prend les codes de la table 1, les variables booléennes et les codes de la table 4 pour tous les autres formats.

Format de lecture

Les types de données de l'automate Modbus et leur codage imposent de choisir le format de lecture adéquat.

Les différents formats connus par Xflow sont les suivants :

	Nom	Description	Taille
	Bit	Entité élémentaire (0 ou 1)	1 bit
	Mot	Valeur entre 0 et 65535. L'ordre des octets est le suivant :	2 octets
		b0b7 b8b15	
	Mot inverse	Valeur entre 0 et 65535. L'ordre des octets est le suivant :	2 octets
		b8b15 b0b7	
	Mot signé	Valeur entre -32768 et 32767. L'ordre des octets est le suivant :	2 octets
		b0b7 b8b15	
	Mot signé inverse	Valeur entre -32768 et 32767. L'ordre des octets est le suivant :	2 octets
		b8b15 b0b7	
	Double mot signé	Valeur entre -2147483648 et 2147483647. L'ordre des octets est le suivar	nt :4 octets
		b0b7 b8b15 b16b23 b24b31	
	Double mot	Valeur entre 0 et 4294967295. L'ordre des octets est le suivant :	4 octets
		b0b7 b8b15 b16b23 b24b31	
	Double mot inverse	Valeur entre 0 et 4294967295. L'ordre des octets est le suivant :	4 octets
		b24b31 b16b23 b8b15 b0b7	
	Double mot swappé	Valeur entre 0 et 4294967295. L'ordre des octets est le suivant :	4 octets
		b16b23 b24b31 b0b7 b8b15	
	Double mot inverse swappé	Valeur entre 0 et 4294967295. L'ordre des octets est le suivant :	4 octets
		b8b15 b0b7 b24b31 b16b23	
	Décimal (IEEE)	Flottant entre 1.5x10 ⁻⁴⁵ et 3.4x10 ³⁸ . L'ordre des octets est le suivant :	4 octets
		b0b7 b8b15 b16b23 b24b31	
	Décimal inverse (IEEE)	Flottant entre 1.5x10 ⁻⁴⁵ et 3.4x10 ³⁸ . L'ordre des octets est le suivant :	4 octets
		b24b31 b16b23 b8b15 b0b7	
	Décimal swappé (IEEE)	Flottant entre 1.5x10 ⁻⁴⁵ et 3.4x10 ³⁸ . L'ordre des octets est le suivant :	4 octets
		b16b23 b24b31 b0b7 b8b15	
	Décimal mot swappé (IEEE)	Flottant entre 1.5x10 ⁻⁴⁵ et 3.4x10 ³⁸ . L'ordre des octets est le suivant :	4 octets
		b8b15 b0b7 b24b31 b16b23	
Classe		■ Non, □ Oui	
Groupement de variables		🗆 Non, 🔳 Oui	
Remarques		Le groupement de variables est effectué en fonction	
		des codes de lecture et des adresses des variables.	

Périphériques spécifiques Cartes RIO

Cartes RIO			Ce type de pe (de la gamme	Ce type de périphérique permet de dialoguer avec des cartes d'acquisition RIO (de la gamme iRIO). Chaque carte étant un esclave Modbus d'Xflow.		
			Pour plus de se reporter à	renseignements leur notice techr	sur les caractéristiques de chacune des cartes RIO, nique individuelle.	
Nom des drivers			RIO UPS-2, F RIO 4AI-C, R RIO 16DI, RI	RIO 8AIS, RIO 4 IO 4AI, RIO 2AI- O 16AI, RIO 14A	DO-S, RIO 4DO, RIO 4DI, RIO 4AIO-V, RIO 4AIO-C, -V3, RIO 2AI-V2, RIO 2AI-V1, RIO 2 COM, RIO 16DIO, ADIO	
Fabricant			Schneider El	ectric Telecontro	l	
Modèle			Toutes les ca	Toutes les cartes entrées/sorties RIO		
Protocole			Modbus	Modbus		
Accès direct			L'interface We	L'interface Web du Xflow propose des pages d'accès direct à ce type de périphérique		
Liaison						
Série	□ 232	485	🗆 boucle ouv	verte	□ boucle de courant	
	Bits	■ 8	□7			
	Parité	■ paire	□ impaire	□ aucune		
	Stop	□ 0	■1	□2		
	Vitesse	115200 ou ((9600 si les carte	s sont insérées	s dans des extensions distantes)	
Périphérique						

Remarque : les périphériques RIO peuvent être créés automatiquement en utilisant la fonction avancée de recherche des périphériques sur la liaison (sur la plateforme iRIO, les cartes RIO sont connectées sur le réseau R1-485 (com3)).

Туре	RIO2 UPS-2, RIO2 8AIS, RIO1 4DO-S, RIO1 4DO, RIO 4DI, RIO 4AIO-V,
	RIO 4AIO-C, RIO 4AI-C, RIO 4AI, RIO 2AI-V3, RIO 2AI-V2, RIO 2AI-V1,
	RIO2 COM, RIO 16DIO, RIO 16DI, RIO 16AI, RIO 14ADIO
Adresse	N° d'esclave de la carte. Donnée numérique à saisir en hexadécimal (ex. : \$01) ou en décimal (ex. : 01). Les adresses vont de 0 à 255.
	Le N° dépend de la position de la roue codeuse (ou switches) du boîtier contenant la carte, de la position de la carte dans le boîtier et du numéro de l'alimentation UPS 1 (ou de la carte CPU).
Délai d'échec (en ms)	500
Nombre d'échecs max. (en ms)	0
Délai fin de trame (en ms)	15
Longueur de groupement (en octet)	8
Espace de groupement (en octet)	4
Variables	

Variables

Xflow propose la liste des variables disponibles sur ce type de périphérique, les champs **adresse** et **format de lecture** n'ont pas à être renseignés par l'utilisateur

Périphériques spécifiques Pallas Calec

Pallas	Ce type de périphérique permet d'interroger les compteurs d'énergie Pallas de la société Sappel
Nom du driver	Pallas
Fabricant	Sappel
Modèle	Pallas, Pallas RS
Protocole	M-Bus
Accès direct	L'interface Web du Xflow propose des pages d'accès direct à ce type de périphérique
Liaison	

Il faut utiliser une passerelle M-Bus/RS232-485 pour connecter un Xflow à ce type de périphérique.

La configuration de la liaison dépend de la passerelle

Il est également possible de se raccorder sur le port RS232 (Rx 57, Tx 56, gnd) ou RS485 (R+ 56, R- 57) du Pallas, si celui-ci en est équipé. Périphérique

h	
Туре	Pallas
Adresse	<i>adresse_MBUS</i> (adressage par numéro de série impossible) L'adresse MBUS est une valeur numérique de 0 à 255
Délai d'échec (en ms)	2000
Nombre d'échecs max. (en ms)	0
Délai fin de trame (en ms)	60
Longueur de groupement (en octet)	Non utilisé
Espace de groupement (en octet)	Non utilisé

Variables

Xflow propose la liste des variables disponibles sur ce type de périphérique, les champs adresse et format de lecture n'ont pas à être renseignés par l'utilisateur. Xflow gère la lecture optimisée des variables sur ce périphérique. Par nature, toutes les variables sont lues dans une même trame.

Remarques

Il est possible que certaines voies données dans la liste soient en erreur lors de leur paramétrage car elles ne sont pas disponibles dans la trame. La liste des voies est établie à l'aide des documents constructeurs, mais certains appareils ne sont pas initialisés pour donner ces informations

Calec	Ce type de périphérique permet d'interroger les compteurs d'énergie Calec de la société Sappel
Nom du driver	Calec
Fabricant	Sappel
Modèle	Calec MB
Protocole	M-Bus
Accès direct	L'interface Web du Xflow propose des pages d'accès direct à ce type de périphérique

Liaison

Il faut utiliser une passerelle M-Bus/RS232-485 pour connecter un Xflow à ce type de périphérique.

La configuration de la liaison dépend de la passerelle

Il est également possible de se raccorder sur le port RS232 ou RS485 du Calec, si celui-ci en est équipé.

Périnhérique

renphenque	
Туре	Calec MB
Adresse	<i>adresse_MBUS</i> (adressage par numéro de série impossible) L'adresse MBUS est une valeur numérique de 0 à 255
Délai d'échec (en ms)	2000
Nombre d'échecs max. (en ms)	0
Délai fin de trame (en ms)	60
Longueur de groupement (en octet)	Non utilisé
Espace de groupement (en octet)	Non utilisé
N/ 1 1 1	

Variables

Xflow propose la liste des variables disponibles sur ce type de périphérique, les champs adresse et format de lecture n'ont pas à être renseignés par l'utilisateur. Xflow gère la lecture optimisée des variables sur ce périphérique. Par nature, toutes les variables sont lues dans une même trame.

Remarques

Il est possible que certaines voies données dans la liste soient en erreur lors de leur paramétrage car elles ne sont pas disponibles dans la trame. La liste des voies est établie à l'aide des documents constructeurs, mais certains appareils ne sont pas initialisés pour donner ces informations

Périphériques spécifiques Ciclade D10, Ciclade combiné **ERW 521**

Ciclade D10, Ciclade combiné	Ce type de périphérique permet d'interroger les compteurs d'énergie Ciclade D10
	de la société Schlumberger
Nom des drivers	Schlumbargar
Modèle	
Protocolo	
	l'interface Web du Xflow propose des pages d'accès direct à ce type de périphérique
	L'internace web du Anow propose des pages d'acces direct à ce type de periprienque
La configuration de la liaison dépend de la passerelle.	necter un Xflow à ce type de périphérique.
Périphérique	
Туре	Ciclade D10. Ciclade combiné
Adresse	adresse_MBUS. L'adresse MBUS est une valeur numérique de 0 à 255 Ou bien Numéro de série :
Il faut saisir le numéro tel qu'il est lu sur l'appareil, précéd Exemple : si vous lisez le numéro 11223344 alors il faut s Parfois le numéro se présente sous la forme 01-223344 o ce qui donnera \$10223344 (ou bien \$44332210)	é d'un \$. Parfois il faut le saisir à l'envers, cela dépend des constructeurs/appareils. aisir \$11223344 ou bien \$44332211 (une chance sur deux) lans ce cas le 01 doit être inversé lors de la saisie,
Délai d'échec (en ms)	1000
Nombre d'échecs max. (en ms)	0
Délai fin de trame (en ms)	60
Longueur de groupement (en octet)	Non utilisé
Espace de groupement (en octet)	Non utilisé
Variables	
Xflow propose la liste des variables disponibles sur ce type par l'utilisateur. Xflow gère la lecture optimisée des variable	e de périphérique, les champs adresse et format de lecture n'ont pas à être renseignés es sur ce périphérique. Par nature, toutes les variables sont lues dans une même trame.
Remarques	······································
Il est possible que certaines voies données dans la liste s la trame. La liste des voies est établie à l'aide des docum ces informations.	oient en erreur lors de leur paramétrage car elles ne sont pas disponibles dans ents constructeurs, mais certains appareils ne sont pas initialisés pour donner
ERW 521	Ce type de périphérique permet d'interroger les compteurs d'énergie ERW 521 de la société Danfoss
Nom du driver	ERW 521
Fabricant	Danfoss
Modèle	ERW 521
Protocole	M-Bus
Accès direct	L'interface Web du Xflow propose des pages d'accès direct à ce type de périphérique
Liaison	
Il faut utiliser une passerelle M-Bus/RS232-485 pour con de la passerelle. Si le régulateur Danfoss est équipé d'un	necter un Xflow à ce type de périphérique. La configuration de la liaison dépend e liaison RS232 ou RS485, il est possible de s'y raccorder sans passerelle.
Périphérique	
Туре	ERW 521
Adresse	adresse_MBUS. L'adresse MBUS est une valeur numérique de 0 à 255 Ou bien Numéro de série :
Il faut saisir le numéro tel qu'il est lu sur l'appareil, précéd Exemple : si vous lisez le numéro 11223344 alors il faut s Parfois le numéro se présente sous la forme 01-223344 ; (ou bien \$44332210).	é d'un \$. Parfois il faut le saisir à l'envers, cela dépend des constructeurs/appareils. aisir \$11223344 ou bien \$44332211 (une chance sur deux). dans ce cas le 01 doit être inversé lors de la saisie, ce qui donnera \$10223344
Délai d'échec (en ms)	800
Nombre d'échecs max. (en ms)	0
Délai fin de trame (en ms)	60
Longueur de groupement (en octet)	Non utilisé
Espace de groupement (en octet)	Non utilisé
Variables	
Xflow propose la liste des variables disponibles sur ce type par l'utilisateur. Xflow gère la lecture optimisée des variable	e de périphérique, les champs adresse et format de lecture n'ont pas à être renseignés es sur ce périphérique. Par nature, toutes les variables sont lues dans une même trame.
Remarques	

Il est possible que certaines voies données dans la liste soient en erreur lors de leur paramétrage car elles ne sont pas disponibles dans la trame. La liste des voies est établie à l'aide des documents constructeurs, mais certains appareils ne sont pas initialisés pour donner ces informations.

Périphériques spécifiques IAC600

IAC600			Ce type de pé	iriphérique perm	et d'interroger les régulateurs	s IAC600 de la société TAC
Nom du driver			IAC 600			
Fabricant			TAC			
Modèle			IAC 600			
Protocole			Satnet			
Accès direct			L'interface We	eb du Xflow prop	ose des pages d'accès direct	t à ce type de périphérique
Liaison						
■ Série	□ 232	■ 485	□ boucle ouv	/erte	□ boucle de courant	
	Bits	□ 8	■ 7			
	Parité	■ paire	□ impaire	□ aucune		
	Stop		1	□2		
	Vitesse	1200 (par de	éfaut) ou 4800)			
Périphérique						
туре Туре			IAC 600 (Sat	chwell)		
			Si le régulate Exemple : Pour un ré d'adresse 4, Pour un ré écran, l'adres	ur ne possède p gulateur d'adres l'adresse sera 4 gulateur d'adres sse sera 0:3	as de passerelle écran <i>adres</i> se 2 connecté à un Xflow via :2 se 3 connecté directement à	sse_écran = 0 1 une passerelle écran 1 un Xflow sans passerelle
Les données qui su	ivent sont fournies	à titre informatif				
Délai d'échec (en r	ms)		1500			
Nombre d'échecs	max. (en ms)		1			
Délai fin de trame	(en ms)		80			
Longueur de grou	pement (en octet)		64			
Espace de groupe	ement (en octet)		16			
Variables						
Xflow propose la lis renseignés par l'util	te des variables di lisateur. Xflow gère	sponibles sur ce t la lecture optimis	ype de périphério sée des variables	que, les champs s sur ce périphér	; adresse et format de lectu ique.	re n'ont pas à être
Raccordemen	it					
Les régulateurs IAC une interface RS48 si le régulateur poss	C600 possèdent ur 5. Le raccordemer sède un écran tact	iquement ht diffère ile.	RS485 Xfi R+ ● R- ●	ow ow		IAC600 (avec écran tactile) — R+ (13) — R- (12) IAC600 (sans écran tactile)
			R+ ()		— R+ (11)
			R- (— R- (10)

Périphériques spécifiques Satnet

		Le driver Sati le protocole S	net permet l'inter Satnet.	rogation de n'importe que	el appareil implémentant
		Satnet			
		TAC/Satchwo	ell		
		Tous les appa	areils compatible	es avec le protocole Satr	net
		Satnet			
		L'interface W	eb du Xflow prop	oose des pages d'accès c	lirect à ce type de périphérique
□ 232	■ 485	□ boucle ouv	verte	□ boucle de courant	
Bits	□ 8	■ 7			
Parité	■ paire	□ impaire	□ aucune		
Stop		■ 1	□2		
Vitesse	1200				
		API Satnet			
		Si le régulate Exemple : Pour un ré d'adresse 4, Pour un ré écran l'adres	eur ne possède p gulateur d'adres l'adresse sera 4 gulateur d'adres se sera 0:3	pas de passerelle écran a see 2 connecté à un Xflov :2 sse 3 connecté directeme	adresse_écran = 0 w via une passerelle écran ent à un Xflow sans passerelle
ent sont fournies a	à titre informatif				
6)		1500			
ax. (en ms)		1			
n ms)		80			
ement (en octet)		64			
ent (en octet)		16			
des variables dis ateur. Xflow gère	ponibles sur ce ty la lecture optimis	ype de périphério sée des variables	que, les champs s sur ce périphér	a dresse et format de l e rique.	ecture n'ont pas à être
end de votre plate le communication ation de votre pér ale, 2 types de cor	eforme que vous iphérique. nnexions :	RS232 (cas Xfi RX TX Gnd	peu probable) ow		Régulateur Satnet RX TX
	ent sont fournies a s) ax. (en ms) n ms) ament (en octet) ent contrables dis ateur. Xflow gère end de votre plate le communication ation de votre pér ale, 2 types de cor	Image: system in the system	le protocole S Satnet TAC/Satchw Tous les app Satnet L'interface W Bits 8 Parité paire Impaire Stop 0 Vitesse 1200 API Satnet adresse_écr Si le régulate Exemple : Pour un ré d'adresse 4, Pour un ré d'adresse 4,	le protocole Satnet. Satnet TAC/Satchwell Tous les appareils compatible Satnet L'interface Web du Xflow prop Bits 8 Parité paire Dispanse impaire API Satnet Stop 0 Vitesse 1200 API Satnet adresse_écran:adresse_rég Si le régulateur ne possède p Exemple : Pour un régulateur d'adress d'adresse 4, l'adresse sera 4 Pour un régulateur d'adress écran, l'adresse sera 0:3 ent sont fournies à titre informatif s) ax. (en ms) n ms) Boment (en octet) 64 ent (en octet) 16 RS232 (cas peu probable) Xflow RS232 (cas peu probable) Xflow ation de votre plateforme le communication que vous ation de votre périphérique, ale, 2 types de connexions :	le protocole Satnet. Satnet TAC/Satchwell Tous les appareils compatibles avec le protocole Satr Satnet L'interface Web du Xflow propose des pages d'accès c L'interface Web du Xflow propose des pages d'accès c Bits 8 Parité paire Impaire impaire API Satnet adresse_écran:adresse_régulateur Si le régulateur ne possède pas de passerelle écran a Exemple: Pour un régulateur d'adresse 2 connecté à un Xflow d'adresse 4, l'adresse sera 4:2 Pour un régulateur d'adresse 3 connecté directeme écran, l'adresse sera 0:3 ent sont fournies à titre informatif s) 1500 ax. (en ms) 1 n ms) 80 ent (en octet) 64 ent (en octet) 16 des variables disponibles sur ce type de périphérique, les champs adresse et format de la tateur. Xflow gère la lecture optimisée des variables sur ce périphérique. end de votre plateforme Kflow econmunication que vous ation de votre périphérique. Kflow RX @ Xflow RX @ <t< td=""></t<>

Périphériques spécifiques Liberty red

Liberty red			Ce type de pé de Satchwell	riphérique perme (TAC).	et de dialoguer avec un régulateur Liberty red
Nom du driver			Liberty red		
Fabricant			TAC/Satchwe	ell	
Modèle			Liberty red		
Protocole			ESP		
Accès direct			L'interface We	eb du Xflow propo	ose des pages d'accès direct à ce type de périphérique
Liaison					
■ Série	□ 232	485	🗆 boucle ouv	erte	□ boucle de courant
	Bits	■ 8	□7		
	Parité	□ paire	□ impaire	aucune	
	Stop	□ 0	■ 1	□2	
	Vitesse	9600			
Périphérique					
туре			Liberty red (S	atchwell)	
Adresse			adresse_écra Si le régulate Exemple : Pour un rég d'adresse 4, l Pour un rég écran, l'adres	an:adresse_régu ur ne possède pa gulateur d'adress 'adresse sera 4:: gulateur d'adress se sera 0:3	lateur as de passerelle écran adresse_écran = 0 se 2 connecté à un Xflow via une passerelle écran 2 se 3 connecté directement à un Xflow sans passerelle
Les données qui suiver	nt sont fournies	à titre informatif			
Délai d'échec (en ms)			2000		
Nombre d'échecs max	ĸ. (en ms)		1		
Délai fin de trame (en	ms)		100		
Longueur de groupen	nent (en octet)		64		
Espace de groupemei	nt (en octet)		16		
Variables					

Xflow propose la liste des variables disponibles sur ce type de périphérique, les champs **adresse** et **format de lecture** n'ont pas à être renseignés par l'utilisateur. Xflow gère la lecture optimisée des variables sur ce périphérique.

Nom du driver			Lipitolway			
Fabricant			Schneider Te	lemecanique		
Modèle			TSY Micro	aemecanique		
Protocole			UNI-Telway			
Accès direct				ıi		
Liaison				11		
	L 333	1 05		orto	🗆 bouele de courant	
Serie	Bits	405		rente		U
	Daritá					
	Stop					
	Stop		■ 1	□2		
	Vitesse					
□ Modem						
Ethernet	□ TCP (por	t)	□ UDP (port)		
Remarques	Vitesse 120	0/2400/4800/960	0. Xflow en escl	lave unitelway	uniquement	
Périphérique						
Туре			API Unitelwa	у		
Adresse			A saisir sous XX => numér NN => cham SS => cham GG => cham MM => cham CC => cham	la forme : XX:Ni o de voie de Xfl p réseau o Station p Port p Module p voie.	N:SS:GG:MM:CC ow sur le bus	
Lorsque l'automate à	à interroger est le r	naître, il faut saisir	l'adresse de la fa	açon suivante : >	KX:NN:\$FE:SS:GG:CC. (ou bie	n XX:NN:254:SS:GG:CC)
C'est la valeur \$FE (Lorsque l'automate Dans les deux cas, 2 Dans le cas où Xflow et d'autre part s'assi	(254) qui permet d à interroger est ur XX représente le r v est raccordé sur l urer que l'automat	'identifier le maîtr a autre esclave su numéro de voie de a prise terminale (e maître soit conf XX n'est pas déià	e. r le bus, il faut sa Xflow sur le bus TER) de l'automa iguré pour recon	iisir son adresse ate maître, il faut naître un nombr	e comme suit : XX:00:00:00:00 t d'une part que la valeur XX ne re d'esclaves sur sa prise term t	e soit pas supérieure à 8, inale au moins égal à XX.
Passorollo	irei que i adresse	AA n est pas deja		utre equipemen	ι.	
Dálai d'áchac (on n	20)					
Nombre d'échecs	may (en ms)					
Délai fin de trame (en ms)		_1 *			
Longueur de group	pement (en octet)		57			
Espace de grouper	ment (en octet)		56			
Remarque (*) ces c UNUSED n'ont aucu	hamps sont gérés une influence sur l	par le driver, et ne e driver.	e peuvent pas êt	res modifiés. Le	es valeurs données ici sont ind	catives, et celles notées
Variables						
Voies			🔳 Non, 🗆 Ou	ıi		
Adresse, 2 syntaxe 1- Observer une synt Bits internes : saisir Bits systèmes : saisi Mots internes : saisi Mots systèmes : sai Doubles mots intern Mots constants : sai Doubles mots const "numéro" représente Par exemple, pour li	s possibles : taxe similaire à cell %M:numéro ir %S:numéro ir %SM:numéro sir %SM:numéro es : saisir %MD:r sir %KW:numéro ants : saisir %KD e le numéro de la ire le mot interne 1	e de Telemecaniqu ou bien %SW:nu uméro ou bien % LECTURE SE numéro ou bien variable, en décim 25, il faut saisir so	ue utilisée dans l'a méro MDW:numéro EULE ! ! %KDW:numéro nal ou hexadécim on adresse comm	atelier logiciel PL LECTURE SE nal. ne suit : % MW: 1	7, avec EN PLUS les deux poi EULE ! !	nts entre %X et l'adresse
2- Ne saisir que le n	uméro dans le cha	amp adresse, puis	choisir le format	t parmi ceux pro	posés dans la liste "format de	lecture"
Classe			Non, 🗆 Ou	ıi		
Groupement de va	riables		🗆 Non, 🔳 Ou	li		
Remarques				- f-11 \/fl - 1	and the theory of the state	
 ATIOW SE positioni interroger les autom Il est fortement re les préconisations d des équipements). 	ne uniquement en lates que lorsque le câblage décrites	esciave sur le bus e maître lui donne tiliser que du mat s dans les docume	s unitelway : de c e la parole. ériel Schneider E entations Schnei	ce fait, xflow n'a Electric/Telemec der Electric Tele	pas i initiative de la communic anique pour le câblage et de r mecanique (notamment conc	auon et ne peut especter ernant la mise à la terre

Périphériques spécifiques Gamesa C30/G52

Gamesa C30/	/G52		Ce type de p le pilotage d' Contacts Ga Gamesa Eol Poligono de, 31013 Pamp 34 948 3090 34 948 3090	ériphérique per une éolienne G mesa : ica Augustinos, Ca olona 10 09 (fax) oplica gamesa 6	rmet de dialoguer avec un autom amesa Eolica. Ille A S/N	ate Gamesa assurant
Nom du drivor			Comoso	colica.yamesa.e	55	
Fabricant			Gamesa Fol	lica		
Modèlo			C30 of C52	lica		
Protocolo			C30 Et 052			
Accès direct			Bas do page		act	
Acces unect			Fas de page	s en acces une		
Liaison						
Série	232	□ 485	□ boucle ou	verte	□ boucle de courant	□
	Bits	■ 8	□7			
	Parité	paire	□ impaire	□ aucune		
	Stop	□0	■ 1	□2		
	Vitesse	9600				
□ Modem						
□ Ethernet		+)		·)		
Dárinháriqua		())		
Ture			Folionno Co	2000		
Type Adresse			Eolienne Ga	lillesa Poutomoto ógui	inant l'égligense	
Adresse			Exemple : \$ Nota : le pro échangées.	12 pour l'éolien tocole prévoit u	ipant i eolienne ne 18 ine adresse du maître, qui est fo	rcé à 0 dans les trames
Passerelle			Non. 🗆 O	ui		
Délai d'échec (en ms)			500			
Nombre d'échecs max	. (en ms)		3			
Délai fin de trame (en m	ıs)		100			
Longueur de groupeme	ent (en octet))	0			
Espace de groupemen	t (en octet)		0			
Variables						
Voies			□ Non ■ O	ui		
Adresse			\$PPXX, où PP : numérc précisant la sont numérc XX : détail d FF : format (PPPPPP : p Exemples : l	o du mot de dép map de l'applic ttés à partir de ' u format de l'inf (00 : pour un bit osition du bit da Bit 1 du mot 1 : Mot 28 : \$1C41 Double mot de 3	part dans la trame (dépend de l'a ation doit être fournie pour chaq 1 (et non pas de 0). formation (FF PPPPP) : t, 01 pour un mot, 10 pour un dou ans le cas d'un bit, 1 sinon. \$0101 32 à 33 : \$2081	application : un document ue installation) ; les mots uble mot)
Format de lecture			Bit, mot, dou	ible mot		
Classe			■ Non, 🗆 O	ui		
Groupement de variabl	les		🗆 Non, 🔳 O	ui		

Périphériques spécifiques Trend – Contrôleur IO

Trend – Contrôleur IQ



L'interface Trend du Xflow permet de communiquer avec les contrôleurs Trend de type IQ 7x, 9x, 1xx et 2xx.

Le Xflow s'intègre toujours dans un réseau Trend via une interface de communication appelée CNC (Trend).

Certains contrôleurs IQ intègrent directement une interface CNC virtuelle (IQ22x. 24x ou 25x). Pour pouvoir utiliser cette CNC, il faut avant tout l'activer par programmation dans l'IQ Trend (ouvrir le port de communication et définir l'adresse de la CNC (choisir une adresse différente de l'IQ)).

Pour les autres types de contrôleurs IQ, un boîtier interface CNC externe est nécessaire.

Le format électrique de la liaison est toujours RS232.

Remarque :

Sur Xflow, la communication Trend sur un port de communication est exclusive (c'est-à-dire que l'on ne peut pas dialoguer avec d'autres équipements sur ce port de communication).

Une fois connecté à une interface CNC, Xflow peut interroger n'importe quel contrôleur présent sur le réseau.

Plusieurs réseaux Trend (LAN) peuvent être interconnectés (via des boîtiers INC (Trend)).

Xflow pourra communiquer avec un contrôleur IQ présent sur un autre réseau grâce à la notion d'adresse LAN incluse dans l'adresse du périphérique Trend sur Xflow.

Raccordements

Le raccordement entre Xflow et un réseau de contrôleurs IQ Trend se fait toujours en RS232.

Nous décrivons par la suite, les différents cas de raccordement en fonction de la plateforme matérielle sur laquelle est installé Xflow, du port de communication utilisé ainsi que du type de CNC (externe ou intégrée à l'IQ).

Sur le matériel iRIO, 2 ports de communications peuvent être utilisés :

COM4 (R2-485, 2^e port du fond de panier) converti en RS232 via une carte RIO1 COM, RIO2 COM ou RIO2 8AIS : dans ce cas, il s'agit d'un raccordement sur bornier.

■ COM1 (port de la DB9 en face avant en RS232 3 fils (Rx,Tx,Gnd)).

Au niveau du contrôleur IQ Trend le raccordement se fait :

- Sur le port superviseur (prise RJ11) des contrôleurs intégrant une CNC (IQ22x, 24x ou 25x)
- Sur la prise DB25 des boîtiers CNC externes (pour les contrôleurs n'intégrant pas de CNC).

Xflow (iRIO) COM4 sur bornier \leftrightarrow CNC intégrée

Le raccordement entre l'unité locale iRIO et le contrôleur IQ Trend se fait avec un câble spécifique RJ11 (6 fils) côté Trend et des fils à raccorder aux borniers RIO le matériel Schneider Electric utilisé.

Bornier Xflov	v pour liaison	COM4 via				Prise	e RJ11 à connecter	
RIO 8AIS	RIO1 COM	RIO2 COM	RIO UPS2			du c	contrôleur IQ Trend	
10+	3+	6+	Tx	Tx		6	Rx (bleu)	
						5	(jaune)	
						4	DTR (vert)	
						3	(rouge)	1 E
11-	4-	8+	Gnd	Gnd]	2	Gnd (noir)	1
10-	3-	6-	Rx	Rx	1	1	Tx (blanc)	1

Xflow (iRIO) COM4 sur bornier \leftrightarrow CNC externe

Le raccordement entre l'unité locale iRIO et le contrôleur IQ Trend se fait avec un câble spécifique DB25 mâle côté Trend et des fils à raccorder aux borniers RIO suivant le matériel Schneider Electric utilisé.

Hal 0014

Bornier Xflov	w pour liaison	COM4 via		P	rise DB25 mâle à		
RIO 8AIS	RIO1 COM	RIO2 COM	RIO UPS2			fem	elle du boîtier CNC
10+	3+	6+	Tx	Tx		3	Rx
10-	3-	6-	Rx	Rx	- 	2	Тх
11-	4-	8+	Gnd	Gnd		7	Gnd
						5	
						20	

Périphériques spécifiques

Trend – Contrôleur IQ

Liaison						
Série	232	□ 485	🗆 boucle ouv	verte	□ boucle de courant	□
	Bits	■ 8	□7			
	Parité	■ paire	impaire	□ aucune		
	Stop	□ 0	■ 1	□2		
	Vitesse	9600 (CN	C intégré) – 1200, 4	4800 ou 9600 (C	NC externe)	
□ Modem						
Ethernet	TCP (port	:)	□ UDP (port)		
Périphérique						
Туре			API Trend			
Adresse			x:y:z			
x : adresse du Xflow superviseur program	r sur le réseau Trer nmée dans l'IQ, sin	id. Cette adress on l'adresse es	se correspond à l'ac et donnée par les mi	dresse de l'interfa cro-interrupteurs	ace CNC. S'il s'agit d'une CNC s d'adresse sur la CNC.	intégrée, c'est l'adresse
y : adresse du résea	au (LAN) sur lequel	se trouve l'IQ.	Si l'IQ se trouve sur	le même réseau	que la CNC : y=0	
z : adresse du contró	ôleur IQ (donnée p	ar les micro-inte	errupteurs d'adress	e sur le contrôlei	ur IQ). Exemple : 17:0:1	
Remarque : les adr	esses 2, 3 et 10 s	ont interdites	par le protocole de	communicatio	n Trend	
Passerelle			🔳 Non, 🗆 Ou	ıi		
Délai d'échec (en n	ns)		1000			
Nombre d'échecs i	max. (en ms)					
Délai fin de trame ((en ms)		100			
Variables						
Le tableau suivant d	lécrit les données	de l'automate 1	Frend qu'il est possi	ible de récupére	r dans les variables Xflow.	

Il précise aussi les valeurs à renseigner dans les champs de la configuration d'une variable en fonction de la donnée Trend à lire ou écrire.

	onfiguration des variables Xflow					
Type de Donnée Trend (module)	Adresse	Format de lecture	Format de stockage	Entrée/Sortie		
Capteur (Sensor : S)	S1 à Sx ⁽¹⁾	Décimal	IEEE	Entrée		
Entrée Digitale (Digital Input : I)	l1 à lx ⁽¹⁾	Bit	Booléen	Entrée		
Sortie Digitale (Switch : W)	W1 à Wx ⁽¹⁾	Bit	Booléen	Entrée /Sortie (3)		
Consigne (Knob : K)	K1 à Kx ⁽¹⁾	Décimal	IEEE	Entrée /Sortie (3)		
Commande (Driver : D)	D1 à Dx ⁽¹⁾	Bit ou décimal ⁽²⁾	Booléen ou IEEE ⁽²⁾	Entrée /Sortie (3)		

(1) : x (nombre maximum de données de ce type sur l'automate Trend) dépend du contrôleur IQ Trend raccordé.

Les nombres de données par type de contrôleur IQ sont récapitulés dans le tableau suivant.

(2) : les commandes (ou drivers (D)) sont programmés dans le Trend soit de type logique, soit de type analogique.

La configuration des commandes dans les variables Xflow dépend donc de leur programmation dans le Trend.

(3) : les données Trend accessibles en écriture peuvent être soit uniquement lues par Xflow → variable en "Entrée" soit lues et commandées par Xflow → variable en "Entrée/Sortie".

Nombres de données accessibles par module et par type de contrôleur IQ

Contrôleur IQ Trend

Module	IQ7x	IQ9x,10x	IQ111	IQ131	IQ151	IQ204	IQ21x	IQ22x	IQ24x	IQ25x
S	12	32	32	32	48	32	12	32	48	96
1	12	32	32	32	48	32	12	32	48	96
W	6	20	20	20	20	60	10	20	20	60
К	6	25	30	30	30	60	10	30	30	60
D	8	12	12	12	32	12	8	12	32	64

Client OPC

Ce type de périphérique n'est disponible que pour les versions Windows NT/2000/XP de Xflow.

L'option Client OPC n'inclut pas le coût, l'installation et le support d'un éventuel serveur OPC, qui dépend des automates et périphériques raccordés.

Dans Xflow, l'option OPC ne nécessite pas de ressources additionnelles ; par contre, dans de nombreux cas, le serveur OPC sera installé sur le même PC que Xflow, et utilisera des ressources supplémentaires, et dans certains cas des interfaces ou périphériques dédiés. Pour fonctionner, le driver OPC Client nécessite que les composants OPC Client Data Access soient installés sur la machine Xflow. Ces composants sont disponibles sur le site de la fondation OPC.

Xflow gère l'interface Data Access 2.0 définie par la fondation OPC, et par cette interface permet d'accéder aux valeurs (de type booléen à flottant double précision) d'un serveur OPC, en lecture et en écriture. Ces variables sont alors vues côté Xflow comme des variables normales, disposant de l'ensemble des fonctionnalités de Xflow.

Contacts OPC : OPC Foundation, http://www.opcfoundation.org/

Nom du driver	OPC client
Fabricant	-
Modèle	-
Protocole	Data Access 2.0 sous DCOM
Accès direct	Pas de pages en accès direct
Périphérique	
Гуре	OPC client
Nom	Nom du serveur OPC
Adresse	Nom du serveur OPC (à partir de la version 1.7.6)

Nota : le nom du périphérique Xflow doit correspondre au nom du serveur OPC ; côté Xflow, ce nom est limité à 20 caractères ;

si le nom du serveur OPC fait plus de 20 caractères, il est possible de le renommer dans la base de registre ou plus simplement de le réinstaller avec un nom limité à 20 caractères. Le périphérique doit être rattaché à une ressource de communication fonctionnelle, de type série.

Variables	
Voies	🗆 Non, 🔳 Oui
Adresse	Nom du tag OPC sur le serveur (ce champ est limité à 32 caractères sur Xflow)
Format de lecture	Automatique

SunEzy			Ce type de pé	ériphérique perr	net de dialoguer avec les onduleurs de la gamme SunEzy.	
Nom du driver			SunEzy			
Fabricant			Schneider El	ectric		
Modèle			SunEzy			
Protocole						
Accès direct			L'interface W	eb du Xflow pro	opose des pages d'accès direct à ce type de périphérique	
Liaison						
■ Série	232	■ 485	□ boucle ouv	verte	□ boucle de courant	
	Bits	■ 8	□7			
	Parité	□ paire	□ impaire	aucune		
	Stop	□ 0	■ 1	□2		
	Vitesse	9600				
□ Modem						
Ethernet	🗆 TCP (por	t)	□ UDP (port)		
Périphérique						
Туре			SunEzy, SE6	SunEzy, SE600E (ancien protocole), SE2800 (ancien protocole)		
Adresse			Automatiquement attribué par Xflow.			
Numéro de série			Saisir le numéro de série de l'onduleur à connecter ou laisser ce champ vide. Si le champ est laissé vide, Xflow se connectera au premier onduleur répondant au signal de connexion et actualisera ce champ à la valeur du numéro de série de l'onduleur connecté.			

Variables

Xflow propose la liste des variables disponibles sur ce type de périphérique, les champs **adresse** et **format de lecture** n'ont pas à être renseignés par l'utilisateur. Xflow gère la lecture optimisée des variables sur ce périphérique.

Périphériques spécifiques Xantrex Yokogawa

Xantrex			Ce type de pe	ériphérique p	ermet de dialoguer avec les onduleurs Xantrex.
Nom du driver			Xantrex		
Fabricant			Xantrex/Schr	neider Electric	c
Modèle			Xantrex		
Protocole			2 protocoles (GT100E,250E,500E ou GT30E)		
Accès direct			L'interface W	eb du Xflow p	ropose des pages d'accès direct à ce type de périphérique
Liaison					
■ Série	□ 232	■ 485	□ boucle ouv	verte	□ boucle de courant
	Bits	■ 8	□7		
	Parité	□ paire	□ impaire	aucune	3
	Stop	□ 0	■ 1	□2	
	Vitesse	9600			
□ Modem					
Ethernet	TCP (por	t)	□ UDP (port)	
Périphérique					
Туре			Xantrex (GT5 Xantrex (GT3	500E, GT250E 30E)	E, GT100E)
Adresse			Non applicable. Si plus d'un périphérique Xantrex à adresser, utiliser la liaison TCP/IP		
Numéro de série					
Variables					

Xflow propose la liste des variables disponibles sur ce type de périphérique, les champs **adresse** et **format de lecture** n'ont pas à être renseignés par l'utilisateur. Xflow gère la lecture optimisée des variables sur ce périphérique.

Yokogawa			Ce type de périphérique permet de dialoguer avec les automates Yokogawa.		
Nom du driver			Yokogawa		
Fabricant			Yokogawa		
Modèle			FA-M3		
Protocole					
Accès direct			L'interface W	eb du Xflow prop	oose des pages d'accès direct à ce type de périphérique
Liaison					
Série	232	■ 485	□ boucle ouv	verte	□ boucle de courant
	Bits	■ 8	□7		
	Parité	□ paire	□ impaire	aucune	
	Stop	□ 0	■ 1	□2	
	Vitesse	19200			
□ Modem					
□ Ethernet	□ TCP (por	t)	D UDP (port)	
Périphérique					
Туре			API FA-M3/Ye	oko	
Adresse			Adresse du PLC sous la forme " X , Y ". X : Adresse du CPU du PLC Y : Adresse de la station.		
Mandala la La a					

Variables

Xflow propose la liste des variables disponibles sur ce type de périphérique, les champs **adresse** et **format de lecture** n'ont pas à être renseignés par l'utilisateur. Xflow gère la lecture optimisée des variables sur ce périphérique.

Xflow Chapitre 7

Maintenance

Sommaire

Organisation des fichiers Xflow Sur un iRIO Sur un PC	100 100 100
Fichiers de configuration .cst, .wst Algorithme de sélection du fichier de configuration lors du lancement de Xflow	101 101
Sauvegarde d'une configuration sur PC Xflow sur PC Xflow sur iRIO	102 102 102
Impression et édition d'une configuration	103
Téléchargement d'une configuration depuis un PC vers un Xflow Xflow sur iRIO Xflow sur PC	103 103 103
Effacement d'une configuration Sur iRIO Sur PC	103 103 103
Clonage de configuration avec Kervisu	104
Téléchargement d'une image pour synoptique Xflow sur iRIO Xflow sur PC	104 104 104
Téléchargement d'un logo	105
Analyse du trafic sur une liaison	105

Xflow Chapitre 7

Maintenance Organisation des fichiers Xflow



		les pages et les images en fonction des profils (\xflow\)
rad root	GRAMMAR.XML	Correspondance entre les noms indiqués dans les pages Web et les noms de colonnes des tables Xflow (\xflow\)
📮 💼 profiles	XFLOW.WST	Fichier de configuration courante (\xflow\Temp\)
default error	XFLOW.CST	Fichier de configuration par défaut (\xflow\Temp\), perme de démarrer si le xflow.wst est détérioré ou manquant
- 🧰 original	XFLOW.EXE	Exécutable de l'application Xflow (\xflow\)
pocket	SYNTHALM.ALM	Synthèse des alarmes en cours, n'existe que s'il existe un fichier d'alarmes (\xflow\Temp\)
	TRACE.LOG	Trace des communications sur les liaisons
CSS Error Image img webcam ■ Temp Temp Trace connexions.o ■ Trace.log ■ Synthalm.alm ■ XFlow.wst	"FICHIER".DAT	Fichiers historiques
	LOGO.GIF	Logo Schneider Electric en haut et à gauche de chaque page (\www\img\)
	dat 	"Fichiers".dat : historiques Trace.log : trace des communications Synthalm.alm : alarmes Xflow.wst : fichier de configuration

<u>Si</u>

<u>fsi</u>

Maintenance Fichiers de configuration.cst, .wst

Un système Xflow contient en général 2 fichiers de configuration :

- un fichier "Xflow.cst"
- et un fichier "Xflow.wst".

Le fichier "Xflow.cst" est un fichier qui n'est pas destiné à être modifié. Il est présent dans le répertoire contenant l'exécutable (sur PC).

Le fichier "Xflow.wst" représente la dernière sauvegarde du système.

Cette sauvegarde est effectuée dans le répertoire de sauvegarde avec une période de 5 minutes.

Système	Répertoire contenant Xflow.Cst (=REP_CST pour l'algorithme du paragraphe suivant)	Répertoire contenant Xflow.Wst (=REP_WST pour l'algorithme du paragraphe suivant)
PC NT	Répertoire d'installation	Répertoire d'installation\Temp
iRIO	Flashdisk\Xflow	Sramdisk\

Algorithme de sélection du fichier de configuration lors du lancement de Xflow

Au démarrage, le fichier de configuration est sélectionné suivant l'algorithme suivant :



Les fichiers Xflow.Cst ou Xflow.Wst peuvent être ouverts à l'aide d'un éditeur tel que Notepad (bloc-notes).

Maintenance Sauvegarde d'une configuration sur PC

Il suffit, pour sauvegarder une configuration, de transférer le fichier "Répertoire de sauvegarde\Xflow.wst" sur son ordinateur :

Xflow sur PC

A partir de l'explorateur de fichiers, copier le fichier Xflow.wst.

Xflow sur iRIO

- A l'aide de Kervisu :
- Sélectionner le périphérique
- Se connecter comme indiqué au chapitre 3 ----
- Sélectionner "Configuration off line" ----
- Télécharger le fichier



télécharger la configuration -----

Xflow Chapitre 7



Edition d'une configuration

Maintenance

Impression et édition d'une configuration Téléchargement d'une configuration Effacement d'une configuration

Impression et édition d'une configuration

Une configuration de Xflow peut être éditée au format .pdf, ou imprimée.

Téléchargement d'une configuration depuis un PC vers un Xflow

Xflow sur iRIO

Il est possible de charger une configuration de Xflow depuis un PC à l'aide de Kervisu :

- Sélectionner le périphérique
- Se connecter comme indiqué au chapitre 3
- Sélectionner "Configuration off line"
- Recharger le fichier de configuration du site.

Recharger le fichier de configuration sur le site

▲ Cocher sur reset et cliquer sur OK



Xflow sur PC

Il est possible de charger une configuration existante sur un Xflow/PC.

- Il suffit de :
- Sélectionner un fichier de configuration modèle au format .wst
- Le copier dans le dossier "Répertoire d'installation\Temp\".

Effacement d'une configuration

Sur iRIO

Sur le iRIO, effacer une configuration consiste, en fait, à revenir à une configuration par défaut dans laquelle se trouve au moins la définition des liaisons (Console et Modem) qui permettent de se connecter à Xflow en local ou en distant.

Sur cette plateforme, on trouvera un fichier XFLOW.CST dans le flashdisk (mémoire non volatile).

- Pour redémarrer sur cette configuration par défaut, on utilisera Kervisu :
- Récupérer le fichier XFLOW.CST présent dans Xflow (répertoire \flashdisk\) et le stocker sur le PC.

■ Charger ce fichier XFLOW.CST du PC vers le répertoire \sramdisk\ de Xflow (en conservant le nom XFLOW.CST)

 Vérifier sur le répertoire \sramdisk\ la présence des deux fichiers XFLOW.CST et XFLOW.WST

■ Provoquer un Reset du système (menu Maintenance/Trames système/Reset du système) depuis Kervisu

Au démarrage, Xflow chargera la configuration contenue dans le fichier

XFLOW.CST au détriment de la configuration courante (fichier XFLOW.WST).

Remarque :

Le fichier XFLOW.CST livré en base sur ces deux plateformes ne contient aucun utilisateur.

On se connectera par défaut avec le nom d'utilisateur et mot de passe TEST/TEST.

Sur PC

Sur Xflow PC, il n'y a pas besoin d'une configuration minimale pour pouvoir s'interfacer à l'aide d'un navigateur ou d'un Kervisu présents sur le même PC (connexion en localhost (ou à l'adresse 127.0.0.1)).

On peut donc, avant de démarrer Xflow, supprimer le fichier XFLOW.WST (dans le répertoire "Temp" présent sous le répertoire d'installation de Xflow).

On part dans ce cas sur une configuration vierge. La connexion au Xflow se fait par le nom d'utilisateur et mot de passe TEST/TEST.



Maintenance Clonage de configuration avec Kervisu Téléchargement d'une image pour synoptique

Clonage de configuration avec Kervisu

Il est possible de programmer un site à l'aide du fichier de configuration d'un autre site. Il s'agit pour cela de sélectionner le fichier .wst modèle, le modifier "off line", puis le charger sur le nouveau site.

Procédure dans Kervisu :

- Créer un nouveau périphérique
- Sélectionner "configuration off line"
 Quartin un fichier de configuration : célé
- Ouvrir un fichier de configuration : sélectionner le fichier .wst modèle
 Visualiser et modifier les tables

⊑ ⊱=	Ajouter des nouvelles variables, des nouveaux périphériques, etc., en insérant des lignes			
Supprimer des variables, des périphériques, etc., en supprimant des lignes				
	Modifier des libellés, des adresses, etc., en modifiant l'intérieur des cellules			
Enregi	strer le fichier sous un nouveau nom			
Enregister le fichier de configuration sous				
Se connecter sur le site.				

Recharger le fichier de configuration sur le site

Téléchargement d'une image pour synoptique

Il s'agit de transférer une image de fond de synoptique au format .jpg ou .gif dans le répertoire \www\image\

Xflow sur iRIO

- A l'aide de Kervisu :
- Sélectionner le périphérique
- Se connecter comme indiqué au chapitre 3
- Sélectionner "disques"
- Faire glisser le fichier depuis le PC vers le dossier flashdisk\root\www\image\ du iRIO.
- A Eviter d'utiliser un trop gros fichier image qui ralentirait la communication Web via modem : maximum 20 ko.

🗀 🥡 🗖 Filtre	s 🔲 Copie	automatique				
\flashdisk\w	ww∖imag	e\		IMAGE		
Espace libre 13 Ko		18 Fichiers				
Nom	Taille	Date Heure		Nom		Taille
📄 arret.gif	644	00:00:00		ARRET.GIF		644
📄 wpst1.gif	219	00:00:00		barrage.gif		112526
📄 wpst0.gif	217	00:00:00		Bellevue.jpg		79296
📄 wpss0.gif	700	00:00:00		chateau.bmp		921654
📄 wpss.png	5034	00:00:00		chateau3.gif		29103
📄 wpsp2.png	4438	00:00:00	±.	chateau3.jpg		19799
📄 wpsp1.png	<u>4361</u>	00:00:00	· · · · ·	chaufferie.jpg		19805
📄 wpsp0.png	3985	00:00:00	±.	DEFAUT.GIF		217
📄 wpsp.png 🧹	4478	00:00:00		eau_pr.jpg		19960
📄 on.gif	333	00:00:00		eau_step.jpg //		19692
📄 off.gif 🖉 🚽	322	▶ 00:00:00		ge.jpg		19923
🖹 normal.gif	234	00:00:00		MARCHE.GV		613
📄 marche.gif 🔷	613	00:00:00	· · · ·	NORMAL		234
📄 enabled.gif 🔷 🔪	219	00:00:00		OFF SIF		322
📄 disabled.gif 🔺	217	00:00:00		STIF	A	333
📄 defaut.gif	217	00:00:00		WPSP.PNG		4470
🗈 wost2.aif	24	00.99.00		WPSP0.PNG		3985
í Xflo	w_)			(PC)

Xflow sur PC

A partir de l'explorateur de fichiers, copier le fichier .gif ou .jpg dans le dossier xflow\root\www\image\

Maintenance Téléchargement d'un logo Analyse du trafic sur une liaison

Téléchargement d'un logo

Le Logo Schneider Electric présent sur la page de connexion et en haut et à gauche de chaque page peut être remplacé suivant la même procédure que pour le chargement d'images synoptiques.

Remplacer les fichiers \www\img\LOGO.GIF et \www\img\XFLOW2.GIF par des fichiers de votre choix en prenant garde de respecter les mêmes dimensions.

▲ Pour ne pas augmenter le temps de chargement des pages sur le navigateur, les logos ne doivent pas excéder 2 ko.

Analyse du trafic sur une liaison

Il est possible d'espionner le trafic sur une liaison, à des fins de débug. Tout le trafic est alors enregistré dans un fichier sur le répertoire de sauvegarde. Le fichier s'appelle "Trace.log". Il est ensuite possible de le décharger de l'appareil vers un PC pour l'étudier.

Pour lancer une trace, procédez comme suit :

- Positionnez-vous sur la page Web de la liaison à espionner
- Modifiez le paramètre "Trace" comme suit :
- □ "Unique" : une fois le fichier plein, la trace s'arrête

□ "En boucle" gestion du fichier Trace en mode "tournant" (une fois le fichier plein, les nouvelles données écrasent les plus anciennes).

Pour arrêter une trace, procéder comme suit :

- Positionnez-vous sur la page Web de la liaison à espionner
- Modifiez le paramètre "Trace" à "Arrêter".

Xflow Chapitre 8

Supports d'alertes spécifiques Sommaire

Préambule	108
Le support d'alerte de type Kerwin SMS	108
Le support d'alerte de type PCTexte	108
Paramétrage d'un destinataire	108
Paramétrage d'une alarme à transmettre en PCTexte	108
Paramétrage d'une variable à transmettre en PCTexte	108
Le support d'alerte de type Teleflo	108
Le support d'alerte de type intersite	109
Principe	109
Paramétrage du destinataire	109
Syntaxe d'un message intersite	109
Paramétrage de la procédure	110
Paramétrage de l'alarme qui déclenchera l'appel intersite	110
Paramétrage du site appelé	111
Le support d'alerte de type fax	111
Syntaxe d'un fichier fax	111
Afficher du texte	112
Afficher un bitmap	112
Commencer une nouvelle page	112
Fin du fax	112

Supports d'alertes spécifiques

Préambule

Les supports d'alerte Kerwin SMS, PCTexte, Teleflo

Préambule

Se reporter au paragraphe "Destinataires d'Alerte" du Chapitre 4 "Configuration", pour les supports d'alerte suivants :

- Beeper
- FAX2C
- Poste Central Kerwin
 FTP
- FTP ■ Mail
- Imprimante série
- GSM SMS
- TAP AGCOM (SMS et pagers)
- TAP 7bitspp (SMS et pagers)
- Serveurs Teletel (pour la France uniquement) (SMS et Pagers).
- On y trouvera également les paramètres communs à tous les destinataires.

Le support d'alerte de type Kerwin SMS

Permet l'envoi d'alarmes vers Kerwin sous forme de messages SMS.

▲ Le poste local Xflow doit être équipé d'un modem GSM.

▲ Le poste central Kerwin doit être également équipé d'un modem GSM.

Vessage	Message à envoyer. Il est formaté automatiquement par Xflow pour l'envoi sur Kerwin
Féléphone	N° de téléphone du modem GSM côté Kerwin
Chaine d'init. du modem	Laisser vide

Le support d'alerte de type PCTexte

Il est nécessaire de compléter la rubrique "classe" à 3 endroits :

- Destinataire
- Alarme
- Variable

	Paramétrage d'un destinataire	
Numéro de téléphone	Numéro de téléphone du poste central	
Chaîne d'init. du modem	Ne rien écrire pour une utilisation avec iRIO	
Classe	Ce champ permet au poste central d'identifier le site appelant. Le champ doit comprendre obligatoirement 5 caractères , il peut comporter des lettres comme des chiffres	
	Paramétrage d'une alarme à transmettre en PCTexte	
Classe	Renseigner par 2 caractères identifiant l'alarme (pour l'alarme cyclique, saisir 00)	
	Paramétrage d'une variable à transmettre en PCTexte	
Classe	Si l'on souhaite transmettre des valeurs de variables lors d'appels cycliques vers un poste central PCTexte, compléter par : 6-XX pour un comptage 8-XX pour une variable logique ou analogique en respectant la cohérence entres variables et alarmes associées (si des alarmes sont associées à ces variables) suivant l'exemple suivant : Champ CLASSE de la variable : 8-56 Champ CLASSE de l'alarme : 56 	

▲ Cas particulier pour un Poste Central Telyo : côté Telyo, créer des voies TM ou TC avec 2 caractères, puis positionner le champ Historique à Oui, et enfin choisir un format d'affichage adapté.

Le support d'alerte de type Teleflo

	Ces types de directions permettent d'envoyer des alarmes vers un Teleflo Alarm ou un Xflow Alarm (matériel et logiciel spécifique Air Liquide).
Adresse	Adresse Modbus du Teleflo/Xflow Alarm
Nom de connexion	C'est un nom d'utilisateur qui doit se trouver dans la table des utilisateurs du Teleflo/ Xflow Alarm
Mot de passe	Mot de passe associé au nom d'utilisateur dans le Teleflo/Xflow Alarm
Téléphone	Numéro de téléphone du modem du Teleflo/Xflow Alarm
Chaîne d'init. du modem	Chaîne à envoyer au modem avant la numérotation, si nécessaire
Classe	Sans objet pour ce support
Supports d'alertes spécifiques

Le support d'alerte de type intersite

Le support d'alerte de type intersite

Ce support d'alerte permet à 2 Xflow installés sur 2 sites différents de communiquer entre eux pour échanger des états de variables et pour effectuer des télécommandes automatiques d'un site vers l'autre.

Principe

Sur alarme, Xflow appelle un autre Xflow et peut effectuer :

■ Une télécommande sur une variable du Xflow distant (exemple : si le niveau dépasse $2,5 \text{ m} \rightarrow \text{démarrage d'une pompe distante}$)

■ Une recopie de la valeur de la variable au moment de l'alarme (exemple : recopie de la valeur du niveau).

Il convient de respecter les étapes suivantes :

- Paramétrer un destinataire (Xflow distant)
- Paramétrer une procédure dans laquelle on place le destinataire
- Paramétrer l'alarme déclenchant l'appel
- Paramétrer les variables du site distant.

Nous illustrerons l'explication par l'exemple suivant : si le niveau dépasse 2,5 m → démarrage d'une pompe distante et indication de l'événement dans un fichier événement du Xflow distant.

Paramétrage du destinataire

Message	Message à envoyer au Xflow distant. Ce message doit être inférieur à 160 caractères. La syntaxe des messages est détaillée plus loin dans le document.
Adresse	N° Modbus Esclave du Xflow distant (doit correspondre à l'adresse paramétrée dans le Xflow distant dans "configuration avancée/paramétrage système/adresse Modbus esclave")
Téléphone	Numéro de téléphone du Xflow distant
Chaîne d'init. du modem	Chaîne à envoyer au modem avant la numérotation, si nécessaire

Syntaxe d'un message intersite

■ Début de message : <FT, "nom utilisateur du Xflow distant", "mot de passe utilisateur du Xflow distant"> (par défaut : <FT,TEST,TEST>

- Télécommande d'une variable (écriture) : T# "nom de la variable du Xflow distant"# "valeur à écrire"
- Caractère de séparation entre 2 actions : #
- Transmission de la valeur de la variable ayant déclenché l'alarme :
- "nom de la variable du Xflow distant"#&V
- Fin de message :</FT>

D'autres fonctions sont possibles, nous consulter.

							r	rançais 🚩
Schneider	Site : Demo XFLOW Accueil						06/11/09 11:22:16	<u>Quitter</u>
Electric	Poste de relèvement	Réservations	Tableaux de bord	Synoptiques	Historiques	Périphériques	Configuration	
ccueil $ ightarrow$ Configuration $ ightarrow$ Destinataires d'	alarmes → Destinataire I	Pompage → Éd	liter					
iom ype iaison ransmettre sur retour normal		Pompage InterSites MODEM No					[modifier]	
entative(s) d'acquittement		acquittement	automatique					
lessage		< <u>FT</u> , TEST, TEST>T# <u>Cm</u>	dPompe#1#Niveau#&∨					
om de connexion								
lot de passe								
dresse		10						
éléphone		4525874562						
haîne d'init. du modem								
lasse *								
ce champ est facultatif								
							ſ	terminer

Supports d'alertes spécifiques Le support d'alerte de type intersite

	Paramétrage de la procédure
Nom	Nom de la procédure, 20 caractères maximum
Ajout d'un groupe d'appels	Cliquer sur [ajouter un destinataire]
Destinataire principal	Le destinataire correspondant au Xflow distant
Premier secours	Sans objet
Deuxième secours	Sans objet
Délai max. de basculement	Temps en secondes au bout duquel, si une alarme n'a pas été envoyée sur un destinataire, elle bascule sur le destinataire suivant

								Fra	ançais 🔽
Schneider Electric		Site : Demo XFLOW Accueil					06/11/09 1	06/11/09 11:26:31 <u>Quitte</u>	
		Poste de relèvement	Réservations	Tableaux de bord	Synoptiques	Historiques	Périphériques	Config	uration
Accueil → Conf	iguration \rightarrow	Procédures –	Procédure Site	eDistant					E
Nom			Site	Distant				[modifier]]
Statut			OK						
Destinataires atta	chés à cette	procédure					(ajou	uter un des	stinataire
Principal	Premier sec	ours	Deuxième se	cours	Délai (en	s)			
Pompage					Aucun		[m	odifier] [s	upprimer
Alarme attachée á	à cette procéc	lure					[voir	toutes les	alarmes
Aucune									
verrouiller cette	procédure]								

Paramétrage de l'alarme qui déclenchera l'appel intersite

Nom de l'alarme	
Commentez par une phrase précise qui renseigne la nature et le contenu de la variable	
Sélectionner Alarmes	
Variable	
Sélectionner la variable (exemple : niveau)	
Dans le cas de l'exemple : >=	
Valeur (exemple : 2,5)	

							Français 🚩
Schneider	Site : Demo X <u>Accueil</u>	KFLOW				06/11/09 11	:30:47 <u>Quitter</u>
G Electric	Poste de relèvement	Réservations	Tableaux de bord	Synoptiques	Historiques	Périphériques	Configuration

Accueil \rightarrow Configuration \rightarrow Alarmes \rightarrow Alarme CdePompe \rightarrow Éditer

Nom	CdePompe	[modifier]
Description	Commande pompe sur site distant	
Fichier	ALARMES	
Origine	Variable	
Référence	Meas01	[modifier]
Procédure	SiteDistant	
Rapport	Aucun	
Туре	Supérieur à	
Seuil	0	
Hystérésis	0.0	
Tempo d'apparition (sec) *	0	
Formule à l'apparition *		
Tempo de disparition (sec) *	0	
Formule à la disparition *		
Alarme d'inhibition *	aucune	
Classe *		
Sévérité *	×	
* ce champ est facultatif		

terminer

Supports d'alertes spécifiques Le support d'alerte de type intersite Le support d'alerte de type fax

	Paramétrage du site appelé
	Variable télécommandée (exemple : commande pompe)
Nom	Nom de la variable : doit correspondre strictement au nom écrit dans le message du destinataire intersite du Xflow appelant (exemple : CmdPompe)
Entrée/Sortie	Doit être de type Sortie ou Entrée/Sortie
	Variable recopiant la variable du site appelant (exemple : niveau réservoir distant)
Nom	Nom de la variable : doit correspondre strictement au nom écrit dans le message du destinataire intersite du Xflow appelant (exemple : Niveau)
Périphérique	Virtuel
	Liaison modem
Protocole au repos	Cocher Napbus

Le support d'alerte de type fax

Fichier	Chemin complet du fichier contenant la description du fax (cf. Paragraphe sur la syntaxe d'un fichier de description de fax). Le fichier doit être chargé dans le poste local suivant la procédure décrite au chapitre 7 "Maintenance".
Téléphone	Numéro de téléphone du fax
Chaîne d'init. du modem	Chaîne d'initialisation éventuelle à envoyer au modem avant la connexion

Syntaxe d'un fichier fax

Pour envoyer des alarmes sur un fax, il faut définir ce que l'on veut mettre dans ce fax. Pour ce faire, il faut écrire un fichier texte, contenant des commandes permettant au driver fax de composer les pages, et le charger dans le répertoire "fax" du poste local.

Un fax peut être composé de plusieurs pages A4. Une page a une définition de 1728 points en largeur et 2272 points en hauteur. La police utilisée par Xflow pour composer du texte est une police non proportionnelle. Chaque caractère a une largeur de 20 points et une hauteur de 26 points.

Il existe 4 types de commandes :

Т	Afficher du texte
В	Afficher un bitmap
Ν	Commencer une nouvelle page
E	Fin du fax

Afficher du texte

Pour afficher du texte, il faut taper la ligne suivante : T, x, y, a, "texte" Avec :

x = position dans la largeur de la feuille A4 (0 = complètement à gauche)
 y = position dans la hauteur de la feuille A4 (0 = complètement en haut)
 a = attribut du texte

 $\textbf{texte} = \textbf{texte} \ \texttt{a} \ \texttt{insérer}. \ \texttt{Ce} \ \texttt{texte} \ \texttt{peut} \ \texttt{contenir} \ \texttt{des} \ \texttt{méta-champs} \ (\& \ldots).$

Les attributs possibles sont :

Attribut	Valeur (a =)
Gras	0x01000000
Double hauteur	0x02000000
Double largeur	0x04000000
Double hauteur Double largeur	0x06000000
Gras Double hauteur	0x03000000
Gras Double largeur	0x05000000
Gras Double largeur Double hauteur	0x07000000

Comme pour les messages, un "méta-champ" est une chaîne de caractères commençant par &.

Supports d'alertes spécifiques

Le support d'alerte de type fax

Le driver FAX acce	epte les méta-champs suivants :			
&D	Date courant			
&Т	Heure courante			
&F	Numéro de fax. Le premier fax émis porte le numéro 0. Ce compteur s'incrémente à chaque envoi de fax			
&P	Page courante			
&C	Nom de la liaison utilisée pour envoyer le fax			
&S	Nombre total de fax émis			
&E	Taux d'erreur en % sur l'envoi des fax			
&A (indice, message)	Récupère l'alarme dont l'indice est spécifié. O signifie l'alarme active la plus ancienne, 1 signifie l'alarme active suivante si elle existe, Ceci permet d'envoyer plusieurs alarmes par fax. "Message" est le texte écrit dans la page de fax et sa syntaxe est la même que pour un message de mail, fax (cf. "Syntaxe d'un message")			
&V (Varnom, VarMessage)	Récupère des informations de la variable Varnom et les affiche en concordance avec les champs VarMessage. Ce champ a la même syntaxe qu'un message d'alarme mais les méta-champs qui le composent sont relatifs à la variable. Les méta-champs possibles sont les suivants : &N Nom de la variable &V Valeur de la variable &U Unité de la variable &W Valeur + unité &C Description de la variable			

Afficher un bitmap

Pour afficher un bitmap (en bmp niveaux de gris), il faut taper la ligne suivante : **B,x,y,0,"fichier"**

Avec :

x = Position dans la largeur.

y = Position dans la hauteur.

fichier = Chemin complet du fichier bitmap. Le seul format compréhensible pour le driver est le bmp noir et blanc.

Et ensuite le charger dans le répertoire "fax" (voir chapitre 7 "Maintenance").

Commencer une nouvelle page

Pour commencer une nouvelle page, il suffit de taper la commande suivante : N

Fin du fax

Pour terminer un fax, il faut insérer la commande suivante : E

Sommaire

Straton en bref	114
De l'intérêt de Straton dans Xflow	114
Détails	114
L'atelier logiciel	114
La machine virtuelle	114
L'application Straton	114
Interface entre Xflow et les variables Straton	114
Limites	115
Interfaces Xflow-Straton	115
Echanges de données	115
Paramètres Straton dans Xflow	116
Communications entre l'atelier Straton et Xflow	117
Communication TCP	117
Communication série	118
L'application Straton	119
Principales fonctions dans l'atelier Straton	119
Connexion et déconnexion	119
Téléchargement de l'application	119
Visualisation et contrôle de l'application Straton en temps réel	119
Les limites temps réel	120
Principe de l'échange des variables Xflow - Straton partagées	120
Limite liée au cycle de rafraîchissement de chaque variable	120
Limite liée à la puissance CPU	120

Straton en bref

L'option Straton, basée sur des solutions et composants de la société Copalp, dote Xflow de fonctionnalités puissantes sans équivalent dans le domaine de la télégestion : elle permet en effet le développement, la simulation, le test, debug et la documentation d'extensions au logiciel Xflow suivant la norme CEI 61131-3, et ceci sur toutes les plateformes matérielles supportées par Xflow.

De l'intérêt de Straton dans Xflow

Straton permet aux utilisateurs d'Xflow de développer des applications d'automatisme là où utiliser des variables de calcul n'est plus raisonnable. En effet, les variables virtuelles d'Xflow permettent très facilement de développer et mettre au point des automatismes simples (régulation Chronoproportionnelle, asservissements simples) mais sont limitées dès que les fonctions deviennent un peu complexes (pilotage d'une climatisation avec délestage multicritère) ; par exemple, les formules de calculs sous Xflow ne permettent pas de réaliser facilement des boucles ou des tests conditionnels, et ne permettent pas d'assurer un ordre d'évaluation des formules.

A l'inverse, l'utilisation d'un atelier logiciel professionnel, respectant les standards du marché, permet d'assurer un haut niveau de qualité , maintenabilité et évolutivité, tout en offrant des fonctions évoluées : éditeur graphique, simulateur, debugger, documentation automatique des applications, et portabilité d'une application Xflow à l'autre.

Straton donne également à Xflow une ouverture qui dépasse de loin le cadre de l'automatisme. Un des cinq langages supportés, le ST (Structure Text), est proche du Pascal et permet d'enrichir Xflow de nouvelles fonctions.

Détails

On distingue trois composants dans l'offre Straton intégrée à Xflow :

- L'atelier logiciel, ou workbench
- Le noyau Straton, ou machine virtuelle
- L'application Straton.

L'atelier logiciel

Il s'agit de l'environnement de développement sur PC (Windows NT, 2000 ou XP) qui permet de développer des applications Straton dans un des 5 langages définis par la norme CEI 61131-3 :

- SFC : Sequential Function Chart (Grafcet)
- FBD : Function Block Diagram
- LD : Ladder Diagram (Diagramme à contact)
- ST : Structured Text
- IL (Instruction List) : éditeur texte.

Cet environnement comprend :

- Un éditeur graphique pour chacun des langages
- Les compilateurs qui permettent de générer du pseudo-code
- Un simulateur qui permet de tester l'application avant de la télécharger sur la cible
- Un debugger qui permet la mise au point de l'application une fois qu'elle est téléchargée et exécutée par la machine virtuelle de la cible Phenix Xflow

(il permet en particulier d'exécuter l'application en mode cycle à cycle ou encore de modifier le temps de cycle de l'application)

■ La visualisation et la modification des variables Xflow en temps réel quand l'atelier est connecté à un Xflow/Straton

Un générateur automatique de documentation pour l'application.

La machine virtuelle

C'est le composant logiciel intégré à Xflow qui permet :

- D'exécuter le pseudo-code d'une application Straton
- De communiquer avec l'atelier Straton

D'effectuer le lien entre les variables Xflow et les variables définies dans l'atelier logiciel.

L'application Straton

C'est l'application développée dans un des 5 langages de l'IEC qui est compilée dans l'atelier de développement puis téléchargée sur Xflow. On obtient alors un fichier contenant le pseudo-code correspondant à l'application : "myappli.cod" ; ce fichier contient la description des variables Xflow utilisée dans l'application et les instructions qui seront exécutées par la machine virtuelle.

Interface entre Xflow et les variables Straton

■ La machine virtuelle Straton et Xflow s'échangent des informations exclusivement par le biais de leurs variables respectives, reconnues par leur nom. Xflow assure de plus la création automatique de nouvelles variables quand elles n'existent pas au lancement d'une application Straton, et les variables Straton sont repérées dans Xflow par le pictogramme .

Mise en œuvre de Straton Straton en bref Interfaces Xflow-Straton

Limites

Straton ne transforme pas Xflow en automate. Xflow assure plus de fonctions que la simple acquisition d'entrées/sorties et l'exécution d'un programme sur ces entrées/sorties : gestion native de nombreux protocoles, historisation, alarmes et astreinte, présentation Web, accès distant.

Cette multiplicité de fonctions a conduit à des choix d'implémentation ne favorisant pas spécifiquement le cycle d'acquisition, et ne synchronisant pas le cycle d'acquisition des variables par Xflow avec le cycle de traitement de la machine virtuelle Straton, ce qui limite en pratique le type d'applications développées sous Straton pour Xflow à du temps réel mou conditionné par le temps de cycle Xflow.

Interfaces Xflow-Straton

Echanges de données

Les deux applications Xflow et machine virtuelle Straton échangent leurs données exclusivement par le biais de leurs variables respectives.

Pour qu'une variable Xflow soit accessible par Straton, il faut dans l'atelier Straton : Lui donner le même nom que dans la configuration Xflow

- Lui associer un profil de variable Xflow
- Préciser que le nom de la variable Straton doit être embarqué (avec éventuellement ses propriétés) avec l'application Straton dans Xflow lors du téléchargement.

Eile Edit View Build	em - Variables Tools Window	u Help			
	😳 🖪 🔲	🎒 X 🖻 🖻 🗙 🌒	o e 🐹		
	= Name Global varia	Properties ables	Туре	Dim. Attrib.	Init val
	BRun b1 หว	Variable Properties	(TEMP)		X
Variables	b3 b4	🔊 Publishing 🚽 -			Le nom de la variable sera embarqué dans le
Hit Space bar to	iCount b5	Embed symbol			code envoyé à Xflow
activate/disable grid input mode	b6 b7	Numerical tag	1		
Llear's Quide	VARTEST b8 TEMP	XFLOW_1 (*Profil	Spécifique XF	ELOW*)	•
Languages	tPerio tPerioTime		Ī		
	ChargeCP RETAIN va		<u> </u>		La variable appartient
	Pmain PChild	Name	Value	Description	Xflow (XFLOW_1)
				OK	Cancel Help

Mise en œuvre de Straton Interfaces Xflow-Straton

Dans Xflow, les variables Straton doivent être définies dans la table des variables avant le chargement de l'application.

Xflow est capable de reconnaître les variables Straton qui se trouvent dans le fichier application *.cod. Lors du chargement de l'application dans Xflow, les variables de l'application Straton sont **automatiquement créées** par Xflow dans sa table des variables. Les variables sont créées avec le même nom et les mêmes **propriétés** que les variables de l'application. De plus, les variables sont marquées avec le statut Straton (pictogramme) et avec la description "Straton Variable automatically created". Si aucune application n'est chargée, toutes les variables Straton seront **démarquées** mais elles ne seront pas **supprimées** de la table des variables.

Valeur

Schneider

Statut E/S Variable Description

Accueil → Configuration → Variables

		-			
0 🗖		k	CHARGECPU	STRATON Variable automatically created	67.00
1	3		TPERIO	STRATON Variable automatically created	100
2 🗖	3	除	<u>88</u>	STRATON Variable automatically created	0
з 🗖	2	除	<u>B7</u>	STRATON Variable automatically created	0
4 🗖	3	₩	<u>B6</u>	STRATON Variable automatically created	1
5 🗖	3	除	<u>B5</u>	STRATON Variable automatically created	0
6 🗖	8	k	ICOUNT	STRATON Variable automatically created	6901907
7 🗖		₿	<u>B4</u>	STRATON Variable automatically created	0
8 🗖	8	除	<u>B3</u>	STRATON Variable automatically created	0
9 🔲	8	除	<u>B2</u>	STRATON Variable automatically created	0
10 🗖	3	除	<u>B1</u>	STRATON Variable automatically created	0
11 🗖	3	除	BRUN	STRATON Variable automatically created	1

- cocher les variables et sélectionner une action - - OK

[ajouter une variable]

Site : xflow

Remarque : la création de profils spécifiques revient exclusivement à Schneider Electric puisqu'elle nécessite, en parallèle de la création du profil dans l'atelier Straton à l'aide du gestionnaire de librairies Straton (Library Manager), un développement dans la cible pour prendre en compte ce nouveau profil de variables.

Un seul profil spécifique Schneider Electric Xflow a été créé (Xflow_1). Il ne contient aucune propriété particulière. Il doit être rendu visible à l'atelier Straton (en le créant et en l'exportant dans l'atelier depuis l'utilitaire de gestion des librairies Straton).

▲ Le profil spécifique Schneider Electric n'est pas présent par défaut à l'installation de l'atelier logiciel Straton sur le PC.

Paramètres Straton dans Xflow

Les paramètres d'exploitation d'une application Straton sont définis dans la table System d'Xflow, accessible via Kervisu ou depuis un navigateur.

Ces paramètres permettent de :

■ Définir le type de communication entre l'atelier Straton (PC) et Xflow (TCP/IP ou Série)

- Préciser un numéro de port pour le cas des communications TCP/IP
- Donner le nom de l'application Straton à lancer au démarrage de Xflow
- Indiquer le type de démarrage à effectuer.

Dans Xflow, les paramètres destinés à Straton sont donnés par des lignes supplémentaires dans la table System.

Si des paramètres ne sont pas présents dans la table System, des valeurs par défaut leur sont attribuées.

Le tableau suivant indique les lignes à ajouter à la table System pour chaque paramètre et la valeur par défaut prise par ledit paramètre s'il n'est pas présent dans la table.

Interfaces Xflow-Straton

Paramètre	Colonne "Name" dans System	Colonne "Value" dans System	Valeur par défaut si pas dans System
Type de communication	T5_COMM	TCP/SERIAL	"SERIAL"
N° du port TCP (comm TCP)	T5_TCP_PORT	Valeur numérique	1100
Nom de l'appli Straton à lancer	T5_APPLI	Nom du fichier appli (sans extension)	"T5"
Type de lancement ⁽¹⁾	T5_START	COLD/HOT/WARM	"WARM"
Cycle machine Virtuelle Straton ⁽²⁾	T5_CYCLE	Valeur numérique en ms (entre 10 et 100000)	100 ms

(1) Remarque sur le type de lancement de l'application :

COLD : démarrage sur base de données et toutes les variables initialisées

WARM : démarrage avec base de données initialisées mais avec rechargement des variables sauvegardées (Retain)

HOT : démarrage sur base de données courante et variables sauvegardées.

(2) Ce temps de cycle représente la période d'appel de la tâche machine virtuelle Straton. Cette valeur est à adapter en fonction

de la configuration Xflow et de l'application Straton. Une valeur trop faible peut provoquer un mauvais fonctionnement de l'ensemble.

Paramétrage de la variable T5_APPLI de la table System (interface Kervisu)

N°	NAME	VALUE	ACCESS
0	IP_ADDRESS	172.16.1.250	Level 0
1	IP_MASK	255.255.255.255	Level 0
2	IP_GATEWAY	255.255.255.255	Level 0
3	DEF_CALL_FILTER	1	Level 0
4	T5_COMM	SERIAL	Level 0
5	T5_TCP_PORT		Level 0
6	T5_APPLI	straton	Level 0
7	T5_CYCLE	100	Level 0

Paramétrage de la variable T5_APPLI de la table System (interface Web)

Site : xflow Celectric Accueil → Configuration→ Avancé→ Base de données→ Table SYSTEM

	ID	NAME	VALUE	ACCESS
0	Ť	IP ADDRESS	172.16.1.250	Niveau 0
1	Ť	IP MASK	255.255.255.255	Niveau 0
2	Ť	IP GATEWAY	255.255.255.255	Niveau 0
3	Ť	DEF CALL FILTER	1	Niveau 0
4	Ť	T5 COMM	SERIAL	Niveau 0
5	ŵ	T5 TCP PORT		Niveau 0
6	Ť	TS APPLI	straton	Niveau O
7	Ť	T5 CYCLE	100	Niveau O

Communications entre l'atelier Straton et Xflow

L'atelier Straton permet de se connecter en temps réel à Xflow, en local ou à distance, pour effectuer les actions suivantes :

- Télécharger et exécuter directement l'application dans Xflow
- Tester rapidement l'application dans Xflow
- Visualiser l'évolution de l'application en temps réel dans Xflow
- Modifier les paramètres de l'application en temps réel.

La communication entre Xflow et Straton peut donc se faire en local (TCP ou série) et à distance (TCP).

Le paramétrage de liaison entre Xflow et l'atelier Straton se fait par l'intermédiaire de la table system de Xflow. La variable T5_COMM de la table system indique le mode communication à utiliser. Par défaut, la communication se fait en série.

Important : Xflow doit être redémarré afin que les paramètres de communication soient pris en compte.

Sur une même liaison TCP, il est possible d'être connecté en Web et avec l'atelier Straton.

Communication TCP

💌 🛃 🛛 Default

ÖK

Cancel

Help

•

▼ 172.0.16.4:1100

La variable T5 COMM de la table system a pour valeur TCP.

De plus, il faut renseigner le port TCP à utiliser avec la variable **T5_TCP_PORT** (par défaut 1100).

Xflow est automatiquement en écoute de protocole Straton sur ce port TCP. Il n'y a pas besoin de paramétrer la table de liaison.

NAME	VALUE	
IP ADDRESS	<u>172.0.16.4</u>	
DEF CALL FILTER	<u>1</u>	
T5 APPLI	<u>pxsfcdem</u>	
T5 CYCLE	<u>10</u>	
T5 COMM	TCP	
T5 TCP PORT	<u>1100</u>	
TP MASK	255,255,0,0	

Configuration d'une liaison TCP depuis l'atelier Straton

-

172.0.16.4

1100

Configuration correspondante dans la table System Xflow

STRATON - PxSFCdem

🕺 🚔 😚 T5 Runtime

nmunication Setting

Ethernet TCP/II

Port number

IP adress:

C Serial link PC port:

> <u>B</u>audrate <u>P</u>arity: Stop bits:

Eile View Build Tools Windows Help

Mise en œuvre de Straton

Interfaces Xflow-Straton

Communication série

La variable T5_COMM de la table système dans Xflow a pour valeur SERIAL (c'est la valeur par défaut).

Côté Xflow, il faut mettre la liaison choisie pour la communication avec l'atelier Straton en détection automatique du protocole Straton.

Contrairement aux protocoles PPP, Napbus ou Videotex, la page Web de la liaison ne propose pas de case à cocher pour le protocole Straton.

Pour autoriser le protocole Straton sur la liaison, il faut passer par la configuration avancée \rightarrow Base de données \rightarrow Table RESOURCES, champ LISTEN et ajouter 32 à la valeur déjà présente dans ce champ (Ex. : si la valeur pour le champ LISTEN de la liaison à raccorder à l'atelier Straton vaut 3 (PPP et Napbus déjà en écoute), il faut y écrire 35.

Côté PC Atelier Straton, choisir la liaison de type série "Serial link"

STRATON - No project	Communication Settings
File Yiew Build Tools Windows Help Image: State of the state	C Ethernet TCP/IP OK IP adress: Cancel Port number: Help
 Choisir la vitesse conformement au paramétrage de la vitesse au repos dans la liaison Xflow. Si le choix 115200 n'apparaît pas dans la liste, il est possible de taper 115200 directement dans la fenêtre principale Choisir Parity = None Choisir Stop bits = 1 	Image: Serial link P⊆ port: COM1 Baudrate: 19200 Parity: None Stgp bits: 1

Remarque :

Sur une liaison de type série, il est impossible d'avoir simultanément une session Straton et une session Web ou Napbus dans Xflow.

Lors de l'arrêt de la communication avec l'atelier Straton, la liaison n'est pas libérée automatiquement.

Cette liaison redevient disponible pour la détection automatique d'un autre protocole (PPP ou Napbus) après 5 minutes sans réception de trames Straton.

í

Mise en œuvre de Straton

Interfaces Xflow-Straton

L'application Straton

Une application STRATON dans Xflow se présente sous la forme d'un fichier *.cod, compilé dans l'atelier de développement, qui est ensuite téléchargé soit directement par l'atelier soit depuis Kervisu.

Lorsqu'un fichier *.cod est téléchargé depuis l'atelier de développement, la table System d'Xflow est automatiquement mise à jour ; si le fichier *.cod est envoyé par Kervisu, il faut mettre ensuite à jour la table System en renseignant le nom de l'application (variable T5_APPLI) puis provoquer un reset d'Xflow. Le nom du fichier, hors extension, ne doit pas comporter plus de 8 caractères.

Sous Phénix, les fichiers *.cod sont situés dans la mémoire sauvegardée, disque \sramdisk, dans le même espace que celui réservé à la configuration et aux historiques.

Principales fonctions dans l'atelier Straton

Connexion et déconnexion

	STRATON - PXSFCDEM	_ 🗆 🗙
Straton à Xflow	Fichier Affichage Générer Outils Fenêtre Aide	
	🗝 🗈 😅 🖳 🔲 Fenêtre principale 💽 🔐 Default	-
·	🕺 🚔 හිත් T5 Runtime 💌 COM1:19200,N,8,1 💌	

Téléchargement de l'application

Téléshanan	STRATON - PXSFCDEM	
l'application * cod	Fichier Affichage Générer Outils Fenêtre Aide	
dans le disque	🗝 🗈 😅 📭 🔲 Fenêtre principale 🔽 🛃 Defau	lt 🔽
de Xflow	🜭 🔊 🖆 🚳 MARCHE 🔍 🖓 🁬 🚅 💷 🛛 15	1

Visualisation et contrôle de l'application Straton en temps réel

Durrée du dernier cycle de l'application (ms) Nom Valeur Propiétés Type Di., A., Va., Repère De • Variables globales BRun TRUE XFLOW_1 < syb> BOOL ac b1 FALSE XFLOW_1 < syb> BOOL se b2 FALSE XFLOW_1 < syb> BOOL se b3 TRUE XFLOW_1 < syb> BOOL se b4 FALSE XFLOW_1 < syb> BOOL se b5 FALSE XFLOW_1 < syb> BOOL se b6 FALSE XFLOW_1 < syb> BOOL se b6 FALSE XFLOW_1 < syb> BOOL se b7 FALSE XFLOW_1 < syb> BOOL se b8 FALSE XFLOW_1 < syb> BOOL el 'application rafraîchies en temps réel co b8 FALSE XFLOW_1 < syb> DINT TIME TIME en temps réel co b8 FALSE XFLOW_1 < syb> DINT TIME chargeCPU 41 XFLOW_1 < syb> DINT Variables RETAIN	Arrêt/redémarrage de l'application	STRATO Fichier Affice STRATON - F Fichies Editors A	Affichage	DEM rer Outils Fenêtre Fenêtre mincipale Conce (1) ## # I-Varmbine Senêtrer Outils Fen	Aide Aide	Default	ء ا پ ا	× •
Image: Control of the system of the syste	Durée du dernier	Nom	X In R Valeur	× ● ⊇ ≃ [Propiétés	Туре	Di A Va	Repère	De_
PChild	(<u>(IIIS)</u>	BRun b1 b2 b3 b4 iCount b5 b6 b7 b8 tPerio tPerio tPerioTime ChargeCPU Variables RETA Pmain PChild	TRUE FALSE FALSE FALSE 6979637 FALSE FALSE FALSE FALSE 100 t#100ms 41	XFLOW_1 <syb> XFLOW_1 <syb></syb></syb></syb></syb></syb></syb></syb></syb></syb></syb></syb></syb>	BOOL BOOL BOOL DINT BOOL BOOL BOOL BOOL DINT TIME DINT	Variable de l'app rafraîchi en temp	es s réel	aC Se Se Se CO

Interfaces Xflow-Straton



Les limites temps réel

Principe de l'échange des variables Xflow-Straton partagées MV Straton : Machine Virtuelle Straton

C1 : cycle de rafraîchissement des variables Xflow

C1 dépend de la configuration ; en fait chaque variable a son cycle propre.

Sur une configuration avec une seule carte E/S RIO, le temps de cycle est de 50 ms au mieux.

Toutes les 50 ms, une variable (ou un groupe de variables) est sélectionnée pour être rafraîchie. La sélection de la variable à rafraîchir se fait suivant l'ordre de priorité suivant :

- Les demandes d'écriture
- Les variables dont la période d'acquisition est définie par la configuration

Parmi les variables à rafraîchir "au plus vite" (champ "période d'acquisition" laissé à 0), le module variable sélectionne celle dont la date de dernière acquisition est la plus ancienne.

C2 : cycle Straton

Un cycle Straton :

Récupération des valeurs des variables en Entrée de l'application Straton : lecture de la valeur de la variable correspondante dans la base de données Xflow et recopie de cette valeur dans la base de données Straton

■ Exécution du pseudo-code de l'application Straton : pour un Grafcet par exemple : exécution des étapes, jusqu'à tomber sur une transition inactive.

Mise à jour des variables en Sortie : lecture des valeurs des variables Sortie dans la base de données Straton (elles ont éventuellement été modifiées par le code de l'application Straton) et recopie dans les valeurs des variables Xflow correspondantes (dans la base de données Xflow).

Limite liée au cycle de rafraîchissement de chaque variable

Si le cycle C2 de la machine Straton (imposée par l'application Straton téléchargée) est inférieur au cycle de rafraîchissement des variables Xflow utilisées :

 Les valeurs des entrées données à Straton avant l'exécution du cycle n'auront pas forcément été physiquement réactualisées depuis l'exécution du dernier cycle
 Si des sorties Xflow sont modifiées à chaque cycle Straton, le module variable

ne pourra satisfaire que les demandes d'écriture (prioritaires sur les lectures). Ainsi le rafraîchissement des entrées sera perturbé.

Limite liée à la puissance CPU

Le temps de cycle est imposé par l'application Straton.

Ce temps de cycle correspond à la période d'appel de la tâche contenant la machine virtuelle Straton. Si le temps nécessaire à l'exécution du code de l'application devient supérieur à ce temps de cycle, Straton termine tout de même son cycle, mais le cycle suivant s'enchaînera immédiatement.

Dans cette situation, on comprend aisément que la CPU n'ait plus de temps disponible pour le reste de l'application. On atteint la charge maximale du processeur.

En fait, l'OS de Phenix permet tout de même l'exécution des autres tâches, l'application n'est donc pas bloquée (les communications continuent de fonctionner ...); par contre, le fonctionnement global de l'application peut être ralenti (rafraîchissement des variables ...).

Une protection est prévue pour garantir un fonctionnement correct de Xflow quelle que soit l'application Xflow exécutée. En fait, quel que soit le temps de cycle demandé par l'application Straton, Xflow impose au minimum un cycle de 100 ms par défaut.

Dans certains cas, ce temps minimum peut être beaucoup trop grand. C'est pourquoi ce temps minimum est paramétrable dans la table "System" (cf. ligne T5_CYCLE).

On peut le descendre à 10 ms, voire moins, si l'on veut privilégier le cycle Straton, mais attention à bien valider l'application Xflow dans son ensemble (vérifier le bon rafraîchissement des variables et contrôler la charge CPU (variable Système).

Xflow

Xflow

Schneider Electric Industries SAS Schneider Electric Telecontrol 839 Chemin des Batterses Z.I. Ouest 01700 St Maurice de Beynost Tél. : +33 (0)4 78 55 13 13 Fax : +33 (0)4 78 55 50 00 http://www.schneider-electric.com E-mail: telecontrol@schneider-electric.com

NT00267-FR-01

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

Ce document a été imprimé sur du papier écologique

Publication : Schneider Electric Industries SAS Réalisation : Graphème Impression : Made in France